

FLIP ZERO

ELECTRONIC VIBRATION

简体中文

FLIP ZERO

ELECTRONIC VIBRATION

内部结构

【无尽齿轮】

连绵的边缘在两边挤压的同时给予先端刺激。

【深冲引擎】

位于深处的强力振动引擎，每次深入都让前端体验强烈振动快感。

【超频引擎】

位于中部的强力振动引擎，带来整体振动刺激。内部结构的边缘与振动堆叠出层层快感。

【圆盘锁门】

多重弹性圆盘结构，体验连续不断的刺激。

部件名称

运输固定环

※ 仅为运输时使用，开封后请丢弃。

本体

透明罩

滑动卡扣

充电底座

USB 接线

润滑油 × 2

FLIP ZERO

BLACK STRONG EDITION

内部结构

【双面助推】

按压两侧，从边缘给予先端刺激。

【驱动引擎】

位于深处的强力振动引擎，每次深入都让前端体验强烈振动快感。

【超频引擎】

位于中部的强力振动引擎，带来整体振动刺激。内部结构的边缘与振动堆叠出层层快感。

【驱动核心】

通过连续不断的弹力球体时，带来连续的侧边振动刺激。

使用前

① 请使用润滑油均匀涂抹内部。

② 内部涂抹润滑油后，装回滑动卡扣，与插入口涂抹润滑油。

△ 过量的润滑油可能会从单向气阀 (参照 P5) 中漏出，推荐润滑油使用量为 10~20ML。请注意，使用量因人而异。

附赠润滑油使用完后请购买 TENGA HOLE LOTION (4 种风格可选)。

MILD

REAL

WILD

SOLID

※ 本品附赠润滑油为 TENGA HOLE LOTION (红)

振动模式使用方法

长按开关键 2~3 秒，电源 ON / OFF。

Low

Random

High

振动模式

开机状态，短按 1 次可切换振动模式。

Alternating

Pulse

※ 使用完毕请关闭电源。使用中如不慎抽出滑动卡扣，振动会自动停止。请装回滑动卡扣，自动恢复同种振动模式。

按压板使用方法

PUSH 按压板

AIR 单向气阀

真空效果

※ 内部结构图

进入后，可随意按压自己喜欢的部位，空气排出后会产生具有强力吸附感的真空效果。

组装 / 充电方法

① 充电底座连接 USB 接线与适配器，与家用插座中使用。

△ 首次使用前请先充电。

② 本体竖置放置于充电底座，即可充电。(上下两边皆可充电。)

※ 充电底座接口与本体侧面接口贴合。

※ 请经常清洁充电底座接口。

③ 正确的充电状态，充电底座处会亮灯。充电完毕灭灯，即可使用。

△ 为防止电池老化，每半年充满电一次。

本体开启方法

① 取下滑动卡扣。

② 两手轻压卡槽处，听到“咔嚓”声即解锁，打开本体。

本体 / 滑动卡扣的清洗方法

可整体水洗!

防水接触点

滑动卡扣

本体

① 使用完毕后请抽出卡扣，打开本体用清水或温水冲洗。

※ 可使用肥皂或中性洗涤剂进行清洗。

※ 洗净后用柔软布将防水接触点处水分拭干。

② 洗净后用柔软布等拭干水分。

※ 请勿使用热水冲洗。※ 请勿将本体长时间于水中浸泡，或煮沸。

※ 请勿使用稀释剂、挥发油、酒精等有机溶剂进行清洗，以免造成变色或变形。

※ 合成橡胶重复多次使用，会发生老化以及变色等现象。

充电底座清洁方法

① 清洁前请务必将适配器从插座中拔除。

② 请使用湿布擦拭底座

※ 充电底座不防水，请勿浸水。

不可水洗!

△ 充电底座切勿进水，以免产生故障、触电、短路及火灾等。另外 (除本体 / 滑动卡扣) 请勿将其他物体至于充电底座上。

本体干燥 / 保管方法

洗净后用柔软布拭干水分。

本体

图 1

图 2

滑动卡扣

① 打开本体，侧边框 (图 1△ 各处) 与滑动卡扣的 V 型槽 (图 2△ 各处) 组装，如下图所示。

② 请于通风处风干。※ 为了卫生使用请务必晾干。

③ 确认完全干燥后，将各部件组装，最后套上透明罩进行保管

※ 请于避光、干燥处保存。

可能发生故障时

○ 不动了

• 是否长按 2~3 秒关机了?

• 是否没电了?

• 充电时，电源适配器或 USB 插头是否松动?

○ 充了电也不动 / 振动很小

• 是否充电不足?

• 完全放电后再充满，重复几次后可改善电池使用状态。

• 以上方法均没用，电池寿命可能出了问题。

○ 无法充电 (充电灯不亮)

• 适配器或 USB 接线是否被拆除?

• USB 接线是否插反了?

• 是否已充满电?

○ 90 分钟以上充电灯不灭，可能因接触不良而未充电，请确认是否竖置于充电底座并与接口接触。

使用注意

○ 请勿于阳光直射或高温处存放，以免产生故障、发热、火灾等情况。

○ 非水性润滑油可能造成本品变形或故障，请勿使用胶质或油性润滑油。

○ 在浴室等高温气处存放，可能导致干燥不充分。

○ 使用完毕请彻底洗净残留润滑油，并充分晾干后保存。

○ 请勿使用有稀释剂、挥发油、酒精、热水等进行清洗。避免造成变色或变形。

○ 摔落、摩擦、强烈冲击时可能会产生触电、短路等故障。

○ 请使用专用充电配置，也勿进行其他物品的充电，以免产生触电、短路等故障。

○ 取暖器、明火附近、吸烟时请勿使用，以免发生火灾。

○ 使用时若发生身体不适等异常，请停止使用并立即就医。

○ 拔除 USB 接线时同时拔除 USB 插头，以免产生触电、短路等故障。

○ 从插座拔除时，请勿大力拉扯接线，请直接拔除插头，以免产生触电、短路等故障。

○ 充电时请勿使用本体。

○ 本品为可重复使用，如产生故障、破损、异常动作时请立即拔除电源停止使用。以免发生事故或受伤。

○ 清洗时请务必切断电源。另外，请保持手部干燥操作，以免发生触电等问题。

○ 充电以外请勿连接电源，进灰和湿气会导致接触不良、漏电等故障。

○ 请于婴幼儿接触不到的地方保管。

○ 如误入口本公司恕不负责。

○ 请勿使用其他产品名称。

○ 本品为成人用品，如有其他目的使用，本公司概不负责。请本着个人责任使用本品。

关于废弃

本品内部电池为锂电池。锂电池为可回收资源，废弃时请取出锂电池并投放于各地电池回收处。

警告

○ 使用心脏起搏器等医疗电子设备者，请遵医嘱使用。

○ 本体、充电底座中内置强力磁铁，请勿接近手机、手表、磁卡、音乐播放器等，以免电子产品产生故障。

○ 请定期给 USB 插头、插座、电源适配器清洗。积灰可能会引起接触不良、火灾等。

○ 请勿自行分解、修理、改造，以免导致产品故障，并可能产生起火等异常动作导致受伤。

○ 请勿在 ON 的状态下充电，以免产生故障、发热、火灾等情况。

○ 充电底座的金属部件切勿接触其他金属制品，以免产生触电、短路、起火等故障。

○ USB 接线或接口损坏、插口松动时请停止使用，以免产生触电、短路、起火等故障。

○ 请勿过度弯曲、拉伸 USB 接线，也请勿缠绕适配器以及充电底座。请勿重压以及接近热源，以免产生触电、起火等故障。

○ 充电底座切勿进水，以免产生故障、触电、短路及火灾等，请使用湿布擦拭底座。充电底座不防水，请勿浸水。

关于质量保证

本产品质保期为购买起 1 年。但不保障以下情况。
● 说明书、发票等损毁。● 操作不当、掉落等导致故障。● 擅自修理或改造导致故障或损伤。
● 购买后摔落、移动等导致故障或损伤。● 火灾或天灾导致故障或损伤。● 使用时产生的损耗以及外观老化等。(例：合成橡胶的老化及变色不属于质保范畴。)

产品规格

持续使用时间

约 40 分钟

充电时间

约 90 分钟

大小

70×80×180mm / (D)×(W)×(H)

重量

约 530g

材质

本体：合成橡胶，PP，硅胶，ABS，锂电池 (Li-ion)

充电底座：硅胶，ABS

透明罩：PC

生产地

日本

USB 接线

USB 数据线长度

120cm

生产地

中国

※ 本产品不含适配器，请自行准备。

※ 请使用 5V, 1A 适配器。

※ 连接前请确认适配器、电脑 USB 线等的规格是否适用于本产品。

http://tenga-cn.com/

Manufactured by TENGA Co., Ltd.
Registered Design / Registered Patent
MADE IN JAPAN