

FLIP ZERO

ELECTRONIC VIBRATION


한국어

FLIP ZERO

ELECTRONIC VIBRATION


내부 구조

【기어 헤드】
양쪽에서 압력을 주면서 연속된 옛지로 선단부에 자극을 줍니다.





【오버 플렉 엔진】
본체 중심에서 강력한 진동을 선사하며, 전체를 흔드는 자극 연출.
진동하는 내부 디테일을 즐길 수 있습니다.

【딥 임팩트 엔진】
가장 깊은 곳에서 강력한 진동을 선사, 선단부에 섬세한 자극을 연출. 골에 닿을 때마다, 강렬한 진동 쾌감을 만들어냅니다.



【디스크 게이트】
검지못 배치된 탄력 있는 디스크가 부들부들한 자극을 연속으로 전달합니다.

사용 전에



동봉되어있는 로션을 다 사용한 후 사용감이 다른 4종류의 TENGA HOLE LOTION (별도 구매)을 구입해주세요.

MILD REAL WILD SOLID

※동봉 된 로션은 홀 로션 REAL (레드)입니다.

고장이라고 생각될 때에는?

○작동되지 않을

- 전원 버튼을 2~3초 길게 누르고 있지는 않습니까?
- 충전이 부족하지는 않습니까?
- 충전 시, 전원 어댑터나 USB 플러그가 빠져있지 않습니까?

○충전에도 즉시 멈춘다/진동이 약하다

- 충전이 부족하지는 않습니까?
- 완전히 움직이지 않을 때까지 작동하게 한 다음, 완전히 충전해주세요.
- 그래도 개선되지 않는 경우에는, 전지의 수령 지하의 가능성이 있습니다.

○충전되지 않는다 (충전벨프가 작동하지 않는다)

- 충전 시, AC 어댑터나 USB 플러그가 빠져있지 않나요?
- 충전대에 정확한 방향으로 USB 케이블이 꽂혀있습니까?
- 완전히 충전되어 있습니까?

○90분 이상 충전해도 벨프가 꺼지지 않을 경우, 접촉불량에 의해 충전되지 않을 경우가 있으니, 충전대에 본체를 바로 올려놓고 단자가 접촉되어있는 것을 확인하고 충전을 다시 해주세요.

사용상의 주의

○적시 광선이 닿는 장소나 온도가 높은 곳에서는 사용, 보관은 피해주세요.
고장, 발열, 발화의 원인이 될 가능성이 있습니다.

○실리콘 케이스의 유효기간을 사용하지 않아주십시오. 마사지 오일 또는 베이비오일 등 유성 제품을 사용하시면 제품 변형의 원인이 될 수 있습니다.

○옥실 등 고온다습한 장소에 보관이나 불충분한 건조 상태로 보관은 삼가 주십시오.

○사용 후에는 로션이 남아있지 않도록 꼼꼼히 세척하고 완전히 건조시킨 후 보관해 주세요.

○손질할 때에는 시나, 벨진, 알코올, 뜨거운 물은 사용하지 않아주세요. 변색, 변형의 원인이 됩니다.

○떨어뜨리거나, 밟거나, 강한 충격을 주지마세요. 감전이나 합선, 고장의 원인이 됩니다.

○동봉된 USB 케이블로 다른 전자제품을 충전하지 않아주십시오. 감전이나 합선, 고장의 원인이 됩니다.

○나로 등 화기 근처에서 사용하거나 담배를 피우며 사용하지 마세요. 화재의 위험이 있습니다.

○사용 중, 신체에 이상을 느낀 경우, 사용을 중지하고 의사에게 상담해주세요.

○충전대에서 USB 케이블을 분리할 때는 반드시 USB 플러그를 들고 뽑아주세요.
감전이나 합선, 화재의 원인이 되는 경우가 있습니다.

○콘센트에서 전원 어댑터를 분리할 때에는 접속부분에 무리하게 힘을 주지 않도록 케이블을 잡지 말고, 반드시 전원 어댑터 본체를 잡고 분리해주세요. 감전이나 합선, 화재의 원인이 되는 경우가 있습니다.

○충전 중에는 본체를 사용하지 않아주십시오.

●본 제품은 반복해 사용 가능하게 설계되어 있지만, 본체의 고장, 파손이나 동작에 이상이 느껴지시면, 바로 전원을 끄고 사용을 중지해주시고, 사고나 상처가 생길 우려가 있습니다.

○손질할 때에는, 전원 어댑터를 콘센트에서 뽑아주세요. 또한, 젖은 손으로 베고 꺾지 마세요.
감전이나 화상의 우려가 있습니다.

○충전 시 이외에는 전원 어댑터를 콘센트에서 뽑아주세요.
먼지나 습기로 인한 불량이 되고 누전 화재의 원인이 됩니다.

○유아의 손에 닿지 않는 곳에 보관해주세요.

○실수로 입에 넣은 경우 책임질 수 없습니다.


○하나의 제품을 여러 명이 사용하지 마세요.

○본 제품은 성인용품으로 그 외의 목적으로 사용한 경우 책임은 지지 않습니다.
또한, 이용에 대해서는 개인의 책임 하에 사용해 주세요.

폐기에 대해

본 제품은 내부 전지나 리튬 이온 전지를 사용하고 있습니다. 리튬 이온 전지는 리사이클 가능한 자원입니다. 제품을 폐기할 때는 리튬 이온 전지를 꺼내어 각 지자체의 처리 방법에 따라 리사이클에 협력해주세요.

부품명칭




FLIP ZERO

ELECTRONIC VIBRATION

BLACK STRONGER EDITION


내부 구조

【듀얼 사이드 부스터】
양쪽 사이드의 압박과 선단부의 옛지가 자극을 줍니다.




【오버 플렉 엔진】
본체 중심에서 강력한 진동을 선사하며, 전체를 흔드는 자극 연출.
진동하는 내부 디테일을 즐길 수 있습니다.

【딥 임팩트 엔진】
가장 깊은 곳에서 강력한 진동을 선사, 선단부에 섬세한 자극을 연출. 골에 닿을 때마다, 강렬한 진동 쾌감을 만들어냅니다.




【팩트 플렉 오브】
연속으로 배치된 탄력성 있는 촉이 측면에서 부들부들한 자극을 줍니다.

패턴 사용방법



프레싱 패드의 사용방법



프레싱 패드를 눌러 취향에 맞는 부분을 자극해 압박감을 컨트롤을 가능합니다.
또한, 내부의 공기가 빠져 밀착감 있는 강력한 버림 효과가 발생합니다.

경고

○심장 박동기 등의 의료 전자 기기를 사용하고 계신 분들은 의사에게 상담 후 사용해 주세요.
○본체와 충전대에는 강력한 자석이 있습니다. 휴대전화, 시계, 마그네틱 카드, 음악 플레이어 등 자석에 영향을 받는 물건은 가까이에서 두지 마세요. 고장이나 메모리 파손될 우려가 있습니다.

○USB 플러그, USB 소켓, 전원 어댑터에 먼지가 부착되지 않도록 정기적으로 청소를 해주세요.
먼지의 부착에 의한 열원 불량으로 되어, 화재의 위험이 있습니다.

○고장의 원인이 되므로, 본체 나 수리, 개조를 하지 마세요. 발화나 이상 동작을 일으켜 사고의 위험이 있습니다.

○본체의 전원을 켜 상태로 충전하지 마세요. 고장, 발열, 발화의 원인이 됩니다

○충전대의 금속 부분에서 부속품 이외의 금속제품을 두지마세요. 감전이나 합선, 화재의 원인이 되는 경우가 있습니다.

○USB 케이블이나 USB 플러그가 손상되거나 콘센트가 느슨할 때에는 사용 하지 마세요. 그대로 사용하면 감전이나 합선, 화재의 원인이 되는 경우가 있습니다.

○USB 케이블을 무리하게 굽히거나 당기거나, 전원 어댑터나 충전대에 감지 마세요.
또 두꺼운 것을 올리거나 열기구 가까이에서 사용하지 마세요. 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

○고장 및 감전이나 합선, 화재의 원인이 되므로, 충전대는 절대 물에 넣지 않아주세요. 물이 파낸 부드러운 천으로 충전대를 닦아주세요. 충전대는 방수 사양이 아니므로, 절대 물 세척하지 않아주십시오.


제품 보증에 대해서

제품의 보증기간은, 구입 후 1년입니다.
또한 보증 기간 내에서도 다음의 경우는 보증 대상 외가 되므로, 양해 바랍니다.

- 보증서의 제시 및 영수증 첨부가 없는 경우
- 잘못된 사용, 도난 등 취급 부주의 등에 의한 고장
- 부적절한 수리나 개조에 의한 고장 및 손상
- 구입 후의 낙하, 이동 등에 의한 고장 및 손상
- 화재 또는 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 사용 중에 발생하는 소모 또는 마모, 외관상의 변화 등.

(예:일렉트릭타버의 열화나 변색은 보증 대상 외가 됩니다.)

셋업/충전방법




△ 처음 사용하실 때에는 반드시 완충한 뒤 사용해주세요.

○충전대에 부속품인 USB 케이블을 USB 충전 기계 또는 소유하신 AC 어댑터를 연결해 콘센트에 꽂아주세요.

① ↑ ② → ③

※AC어댑터는 포함되어 있지 않습니다.




○올바르게 충전되고 있다면 충전대의 충전벨프가 점등합니다.
충전이 완료되면 벨프가 자동으로 꺼집니다.

충전벨프

△ 전지의 열화를 방지하기 위해, 6개월에 한 번은 완전회 충전해 주세요.


본체/슬라이드 앞의 세척 방법



① 사용 후에는 슬라이드 앞을 분리해 본체를 열고, 통풍 등을 통하여 미지근한 물로 깨끗이 세척해 주세요.
※ 얼룩이 신경 쓰이는 경우에는, 비누나 중성세제를 사용해 주세요.
※ 방수 커넥터는 세척 후 따로 등으로 물기를 잘 닦아주세요.

② 세척 후에는 물기를 빼고, 타월 등으로 닦아 주세요.
※ 뜨거운 물로 세척하지 마세요. ※ 본체가 진동하는 상태에서 세척하거나, 뜨거운 물에 삶지 않아 주십시오. ※ 변형의 원인이 되므로, 시나, 벨진, 알코올 등의 제품은 사용하지 마세요. ※ 반복적인 사용으로 인해 내부 결의 열화 또는 변색될 수 있으며 취급에 주의해주세요.

충전대 관리 방법



△ 고장 및 감전이나 합선, 화재의 원인이 되므로, 충전대는 절대 물에 넣지 않아주세요.
또한 충전대에는 본체/슬라이드 앞 이외에는 놓지 않아주세요.

사양

가동 시간	약 40분
충전 시간	약 90분
제품 크기	70×80×180mm / (D)×(W)×(H)
무게	약 530g
재질	본체 : 엘라스토머, PP, 실리콘, ABS, 리튬 이온 배터리(Li-ion)
	충전대 : 실리콘, ABS
	클리어 케이스 : PC
생산국	일본

USB 케이블	
USB 케이블 길이	120cm
생산국	중국



※ AC 어댑터는 포함되어 있지 않습니다.
※ AC 어댑터는 5V/1A를 사용해 주세요.
※ 접속하기 전에, 사용하시는 AC 어댑터, 또는 PC의 USB 규격이 본 제품의 규격에 맞는지 확인해 주세요.

전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 표시사항 방송통신기자재등의 적합성평가에 의한 표시사항	
상호 또는 성명	주식회사 텐가코리아 (TENGA KOREA, Inc.)
기자재명칭	텐가 플립 제로 일렉트릭 바이브레이션
기본모델명	TFZ-101
파생모델명	TFZ-102
전력	AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
안전확인신고번호	YU10251-18001
적합등록필용번호	R-REI-TGK-TFZ-101
제조사명	텐도 표기
제조사 / 제조국가	TENGA Co., Ltd. / 일본

www.tenga-global.com/kr

제조 · 판매원 TENGA Co., Ltd.
디자인 · 특허 등록 완료
MADE IN JAPAN


본체 오존 방법



② 본체 양쪽을 양손으로 잡고, 딸각하는 소리가 날 때까지 눌러 양 사이드의 잠금을 풀어 본체를 열어주세요.

본체의 건조 · 보관 방법

본체 세척 후에는 타월 등으로 깨끗이 물기를 닦아 주세요.



③ 완전히 건조되었는지 확인 후, 본체에 슬라이드 앞을 장착하고 스탠드에 올립니다. 전용 클리어 케이스를 열어 보관해 주세요.
※ 직사광선이 닿는 장소나 고온다습한 장소를 피해서 보관해주세요.