

# TENGA | Δ Delta

## VERTICAL VIBRATOR

TENGA Δ(デルタ)は先端の角度を変えられるスタンドタイプのバイブレーターです。いつでも立てておくことができるので、先端部へのホコリなどの付着を防ぎます。プレイに合わせたハイパワーな振動をお楽しみください。



### 【ON/OFF 操作】



底部のスイッチを矢印に従ってONの方向に180°回すと振動し、OFFの方向に180°回すと止まります。

### 【電池の交換方法】※単4乾電池2本使用



OFFの状態から、スイッチを左に90°回し、底面のONと本体のTENGAロゴを直線に合わせて、まっすぐ引きます。電池交換後は同じ角度でスイッチを押し込み、右に90°回します。

**【使用上の注意】** ●直射日光の当たる場所や、高温、多湿になる場所を避けて保管してください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。 ●本製品は先端可動部のみ防水です。完全防水ではありません。長時間水没させると故障する恐れがあります。 ●幼児の手の届く所には置かないでください。取り外しのできる部品などの誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。 ●落としたり、強い衝撃を与えないでください。感電やショート、故障の原因になる恐れがあります。 ●使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良を起こす恐れがあります。 ●性感染症を防ぐため、本体を不特定多数の人と共有しないでください。 ●15分以上同じ箇所に使用しないでください。 ●分解や修理、改造をしないでください。発火や異常動作をして、ケガをする恐れがあります。 ●医用電子機器を使用中の人や、妊娠中の人、その他疾患で治療を受けている人は医師に相談のうえ使用してください。 ●傷がある、腫れている、炎症を起こしている、発疹がある部分には使用しないでください。 ●故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、すぐに使用を止め、電源を切ってください。事故やケガをする恐れがあります。

**【洗浄方法】** ●水かぬるま湯で洗浄してください。スイッチ部は防水ではありません。丸洗いは厳禁です。 ●石鹸や中性洗剤を使用し、シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。 ●先端可動部の汚れが水洗いで落としきれず気になるときは、綿棒や爪楊枝などで掃除してください。

TVV-001

TENGA Δ Delta

テンガ デルタ

### テンガ デルタ【TENGA Δ Delta】

内 容 物：本体(テスト用単4乾電池2本付き)

稼働時間：約6時間

材 質：本体 PC、ABS

製造・販売元：株式会社TENGA [www.tenga.co.jp](http://www.tenga.co.jp)

問 合 せ：お客様相談センター 0120-0721-38(平日10:00~19:00)

生 産 国：Made in Vietnam 意匠出願中

