

FLIP ZERO

ELECTRONIC VIBRATION

Deutsch

FLIP ZERO
ELECTRONIC VIBRATION

INNENSTRUKTUR

[END GEAR]
Sich wiederholende Kanten stimulieren und umschließen von beiden Seiten.

[DEEP VIBRATION CORE]
Starke Vibrationen von der Spitze sorgen für kraftvolle Empfindungen bei jeder Bewegung.

[CENTRAL VIBRATION CORE]
Sendet pulsierende Vibrationen aus dem Herzstück des Geräts und sorgt für lustvolle Stimulation über den gesamten FLIP 0 EV.

[DISK GATE]
Starke, elastische Scheiben streifen beim Eindringen über Ihren Schaft.

LIEFERUMFANG

Transport-Ankerring
Bitte nach dem Öffnen entfernen und entsorgen.

Produktgehäuse

Transparentes Gehäuse

Gleitarme

Ladestation

USB-Kabel

Probe HOLE LOTION REAL X2

FLIP ZERO
ELECTRONIC VIBRATION

BLACK STRONG EDITION

INNENSTRUKTUR

[DUAL SIDE BOOSTERS]
Feste Wände und wellenförmige Rippen schenken gesteigerte Intensität bei jeder Bewegung.

[DEEP VIBRATION CORE]
Starke Vibrationen von der Spitze sorgen für kraftvolle Empfindungen bei jeder Bewegung.

[CENTRAL VIBRATION CORE]
Sendet pulsierende Vibrationen aus dem Herzstück des Geräts und sorgt für lustvolle Stimulation über den gesamten FLIP ZERO EV Black.

[QUATTRO FLICK ORBS]
Die in der Mitte aneinandergereihten Kugeln senden von beiden Seiten bei jeder Bewegung Wellen des Vergnügens aus.

VOR DEM GEBRAUCH

① Geben Sie Gleitmittel in das gesamte Innere des Geräts.

② Schließen Sie das Gerät, vergewissern Sie sich, dass beide Sperren sich mit einem Klick schließen und schieben Sie die Gleitarme darauf. Geben Sie Gleitmittel auf den Eingang.

⚠ Wenn zu viel Gleitmittel aufgetragen wird, läuft es eventuell aus dem Einwegventil aus. Obwohl die Menge je nach Benutzer variieren kann, empfehlen wir für optimale Ergebnisse 10'20 ml HOLE LOTION.

Wenn die mitgelieferten Proben HOLE LOTION aufgebraucht sind, empfehlen wir anschließend die Verwendung von TENGA HOLE LOTION (separat erhältlich).

MILD REAL WILD SOLID

※ Die mitgelieferten Proben enthalten HOLE LOTION REAL.

WECHSEL DER MODI

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Knopf 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Low Random Vibrationsmodi High Alternating Pulse Wechseln Sie zwischen den Modi durch Druck auf den Knopf.

※ Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch AUS, indem Sie den Knopf gedrückt halten. Durch Entfernen der Gleitarme werden die Vibrationen unterbrochen, das Gerät wird jedoch nicht AUSgeschaltet.

VERWENDUNG DER DRUCKPADS

PUSH Druckpad

AIR Einwegventil

Vakuum

※ Abbildung Querschnitt.

Nach dem Eindringen können Sie mithilfe der Druckpads den Druck manuell steuern oder die Luft aus dem Produkt herausdrücken und so einen starken Saugeffekt erzeugen.

AUFLADEN DES GERÄTS WÄHREND DER TROCKNUNG

① Bereiten Sie die Ladestation wie unter „Vorbereitung/Laden“ beschrieben vor. Stellen Sie die Gleitarme wie gezeigt auf die Ladestation.
※ Laden Sie das Gerät NICHT an einem feuchten Ort wie dem Badezimmer auf.

② Platzieren Sie das offene Produktgehäuse wie gezeigt auf die Vertiefungen der Gleitarme.

Vertiefung Vertiefung

③ Lassen Sie das Gerät in einem gut belüfteten Bereich an der Luft trocknen.
※ Bitte achten Sie auf eine vollständige Trocknung, um eine hygienische Lagerung zu gewährleisten.

VORBEREITUNG / LADEN

① Schließen Sie das USB-Kabel an die Ladestation an und verbinden Sie es mit einer USB-Schnittstelle oder einem Steckdosenadapter.

② Stellen Sie das Produktgehäuse mit den befestigten Gleitarmen aufrecht direkt auf die Ladestation. (Dabei ist es egal, ob der Knopf nach oben oder unten zeigt – das Gerät wird in beiden Positionen geladen.)
※ Vergewissern Sie sich, dass zwischen der Ladestation und den Anschlüssen der Gleitarme Kontakt besteht.
※ Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse sauber sind.

③ Die Ladelampe leuchtet auf, während das Gerät geladen wird. Wenn die Lampe erlischt, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

⚠ Bitte das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen.

REINIGUNG DES PRODUKTS/DER GLEITARME

Komplett wasserdicht!

Wasserdichter Steckverbinder

Gleitarme Produktgehäuse

① Schalten Sie das Produkt nach dem Gebrauch zunächst AUS. Entfernen Sie die Gleitarme, öffnen Sie das Produktgehäuse und reinigen Sie beide gründlich mit kaltem oder lauwarmem Wasser.
※ Wenn Sie Seife verwenden möchten, dann bitte nur milde Seife oder Neutralseife.
※ Trocknen Sie den wasserdichten Steckverbinder nach der Reinigung sorgfältig mit einem Tuch.

② Trocknen Sie das Produkt anschließend mit einem Tuch ab.
※ Nicht mit heißem Wasser waschen. ※Das Produkt nicht für längere Zeit in Wasser eintauchen und nicht kochen. ※Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder stark säurehaltigen/alkalischen Reiniger, da diese das Produkt beschädigen können.
※ Im Laufe der Zeit kann die Elastomer-Manschette sich verfärben.

REINIGUNG DER LADESTATION

① Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker und entfernen Sie die Kabel von der Ladestation.

② Reinigen Sie sie mit einem ausgewungenen, feuchten Tuch.
※ Nicht mit Wasser reinigen, die Ladestation ist nicht wasserdicht.

⚠ Tauchen Sie die Ladestation bitte nicht in Wasser, um Stromschlag, elektrische Beschädigungen und Feuer zu vermeiden. Bitte platzieren Sie ausschließlich das Produktgehäuse oder die Gleitarme auf die Ladestation.

ÖFFNEN

① Entfernen Sie die Gleitarme vom Produktgehäuse.

② Halten Sie das Produktgehäuse beidseitig an den Schienen der Gleitarme und drücken Sie sie, bis sich beide Sperren mit einem Klick öffnen.

③ Nachdem das Gerät vollständig getrocknet ist, schließen Sie das Produktgehäuse, bringen Sie die Gleitarme wieder an, stellen Sie das Gerät auf die Ladestation und decken Sie es mit dem transparenten Gehäuse ab.
※ Bewahren Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht und / oder Feuchtigkeit geschützt an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort auf.

TROCKNUNG UND LAGERUNG

Trocknen Sie das Produkt nach der Reinigung mit einem Tuch ab.

Produktgehäuse Bild 1 Bild 2

① Öffnen Sie das Produktgehäuse und platzieren Sie es mit seinen Seiten (markiert mit Δ auf Bild 1) auf die V-Vertiefungen der Gleitarme (markiert mit ▲ auf Bild 2), wie nachfolgend gezeigt.

② Lassen Sie das Gerät in einem gut belüfteten Bereich an der Luft trocknen.
※ Bitte achten Sie auf eine vollständige Trocknung, um eine hygienische Lagerung zu gewährleisten.

③ Nachdem das Gerät vollständig getrocknet ist, schließen Sie das Produktgehäuse, bringen Sie die Gleitarme wieder an, stellen Sie das Gerät auf die Ladestation und decken Sie es mit dem transparenten Gehäuse ab.
※ Bewahren Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht und / oder Feuchtigkeit geschützt an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort auf.

WARNHINWEIS

○ Sollten Sie einen Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät tragen, konsultieren Sie vor der Verwendung bitte einen Arzt.

○ Sowohl das Produktgehäuse als auch die Gleitarme und die Ladestation enthalten starke Magneten. Halten Sie sie daher von Gegenständen entfernt, die durch magnetische Felder beeinflusst werden, wie zum Beispiel Smartphones, Uhren, Chipkarten oder Musikspielgeräte, da diese dadurch beschädigt werden könnten.

○ Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse, Stecker und Buchsen sauber sind. Schmutz- und Staubablagerungen können elektrische Gefahren und Brandrisiken verursachen.

○ Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen oder zu modifizieren. Dies kann Gefahren wie Feuer und Stromschlag sowie physische Verletzungen verursachen.

○ Laden das Gerät nicht, während es EINGeschaltet ist, um Fehlfunktionen und Brandgefahr zu vermeiden.

○ Stellen Sie keine Metallgegenstände auf die Ladestation.

○ Dies kann elektrische Gefahren wie Stromschlag oder Brandrisiken verursachen.

○ Benutzen Sie keine beschädigten USB-Kabel, um Fehlfunktionen und Brandgefahr zu vermeiden.

○ Versuchen Sie nicht, USB-Kabel zu verbiegen oder übermäßig daran zu ziehen. Wickeln Sie keine USB-Kabel um die Ladestation. Lagern Sie das Gerät nicht unter schweren Gegenständen oder in der Nähe von Heizgeräten. Dies kann Fehlfunktionen und Brandgefahren verursachen.

○ Tauchen Sie die Ladestation bitte nicht in Wasser, um Stromschlag, elektrische Beschädigungen und Feuer zu vermeiden. Reinigen Sie sie mit einem ausgewungenen, feuchten Tuch. Nicht mit Wasser reinigen, die Ladestation ist nicht wasserdicht.

PRODUKTGARANTIE

Für dieses Gerät gilt ab dem Kaufdatum eine einjährige Produktgarantie. Bitte beachten Sie, dass die Garantie in folgenden Fällen ausgeschlossen ist:
● Wenn kein gültiger Kaufnachweis vorgelegt werden kann. ● Wenn das Produkt durch Ihre Benutzung oder durch Aufbrechen beschädigt wurde. ● Wenn versucht wurde, das Gerät zu zerlegen oder zu modifizieren bzw. es durch nicht dazu autorisierte Personen reparieren zu lassen.
● Wenn die Beschädigung durch Herunterfallen oder andere versehentliche Schäden nach dem Kauf entstanden ist. ● Wenn das Gerät bei einem Hausbrand oder einer Naturkatastrophe beschädigt wurde. ● Wenn das Gerät aufgrund von normalem Verschleiß bei bestimmungsgemäßem Gebrauch beschädigt ist. (Hierzu gehören Verfräbungen den Elastomer-Schlauch.)

EIGENSCHAFTEN

Betriebsdauer	ca. 40 min
Ladedauer	ca. 90 min (bei 3.7 V/620 mA)
Größe	70×80×180mm / (D)×(W)×(H)
Gewicht	ca. 530 g
Materialien	Produktgehäuse: Elastomer, PP, Silikon, ABS, Lithium-Ionen-Akku.
	Ladestation : Silikon, ABS
	Transparentes Gehäuse : PC
Herstellungsland	Japan

USB-Kabel

Länge des USB-Kabels	120cm
Herstellungsland	China

※ AC-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten.
※ Zum Laden dieses Produkts bitte einen 5V/1A-Adapter verwenden.
※ Bitte vergewissern Sie sich vor dem Laden, dass Ihr Computer oder AC-Adapter mit diesem Produkt kompatibel ist.

www.tenga-global.com/de

Hergestellt von TENGA Co., Ltd.
Registered Design / Registered Patent
MADE IN JAPAN