

# TENGA | SVR

SMART VIBE RING

# MANUALE PER L'UTENTE

#### Leggere sempre il Manuale dell'utente prima dell'uso e conservare tale manuale senza gettarlo via.






- Tenere premuto per accendere/spegnere
- ●Premere il pulsante per passare da una modalità all'altra
- ●5 intensità di vibrazione (V1~5) & 2 modalità di ritmo (R1, R2)

#### ∆Attenzione: Quando si indossa l' SVR

L'SVR utilizza un silicone morbido, ma la tenuta dell'articolo è soggettiva in base all'utente. In caso il prodotto fosse troppo stretto o dovessero sopraggiungere degli effetti collaterali, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare un medico. Il materiale in silicone si lascia andare a causa dell'usura dovuta all'uso normale e multiplo, Se si ritiene che l'anello sia troppo largo per un uso normale, si prega di eliminarlo e considerare l'acquisto di un nuovo SVR.





- ① Con △ rivolto in avanti, collegare il connettore USB SVR all'SVR.
   ② Inserire il cavo USB in una porta USB del PC disponibile o in un adattatore CA.
- in un adattatore CA.

  'S eil collegamento è stato eseguito correttamente, la spia di ricarica si accende.

  'B Opoc che la fracrica è stata completata, la spia di ricarica si spegne.

  'B Rimuovere il caricatore USB orizzontalmente in modo da non danneggiare il caricatore USB o la porta USB del dispositivo di ricarica.
- ⚠ Non forzare le spine nelle porte. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto. Assicurarsi SEMPRE che le porte siano asciutte dopo
   il lavaggio. Se le porte sono bagnate c'è un pericolo
   di elettrocuzione o morte e di danni al prodotto.
- ⚠ Prima di usare il prodotto per la prima volta oppure dopo un lungo periodo in cui non è stato usato, assicurars
- un ricancario compietamente.
  À Per prolungare quanto più possibile la durata della batteria, eseguire una ricarica completa almeno ogni sei mesi.
  À Il cavo USB incluso non è impermeabile.
  À Non tentare di applicare o rimuovere il cavo USB con le mani bagnate, per evitare ustioni, folgorazioni o lesioni.

#### Istruzioni

- Non mettere il prodotto in bocca. Non tentare di ingerire il prodotto. Non inserire il prodotto nel corpo.
  Il lubrificanti a base di silicone o d'olio oppure altri oli (ad esempio quelli per massaggi o per bambini) potrebbero danneggiare il prodotto.
  Usare solo lubrificanti a base d'acqua con questo prodotto.

  SVR è impermeabile fino a 50 cm. Non immergerlo in acque più profonde né esporlo a flussi di acqua intensi.
  Si potrebbe danneggiare il prodotto.

#### Pulizia e conservazione

- Curine a Conservazioni C

  Lavare sempre prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo con acqua fredda o tiepida.
  Non bollire no tentare di lavare il prodotto con acqua calda. Non lasciare troppo a lungo il prodotto in acqua calda o fredda.
  Se si utilizza del sapone, assicurarsi che sia delicato e neutro.
  Asciugare con un panno e lascilario all'aria in un luogo fresco e asciutto. Conservare nella custodia da viaggio.
  Non pulire il prodotto con alcol o con detersiva acidi/alcalini. Tale operazione potrebbe deformare il prodotto.
  Conservare al riparo dalla luce diretta del sole in un luogo fresco e asciutto.
  Non conservare insieme a insetticidi, solventi, oggetti in silicone o prodotti a base di petrolio. Altrimenti il prodotto potrebbe deformarsi.

#### Smaltimento

Smaltimento conforme alla direttiva RAEE (rifluit di apparecchiature elettriche ed elettroniche),
Il simbolo della pattuniera barrata indica che questo prodotto deve essere portato a un
appropriato punto di raccolta in modo che venga smaltito correttamente. Non getare il
prodotto nella spazzatura domestica. Il prodotto contiene una batteria litio-ione-polimero.



#### Risoluzione dei problemi

- ? Il prodotto non si accende / Il prodotto non resta acceso / La vibrazione è debole
- Première e manterière premuto i pulsante per 2-3 secondi.

  Il caricatore USB à anno collègate affarticolo? il prodotto non si accederà durante la ricarica.

  Assicurarsi net i dispositio si so completamente caricatore.

  Scalicare completamente la batteria una volta, quind deseguire una carica completa. In alcuni casi il problema viene risolte culte questo perazione. Se l'exercoso molto tempo dell'acquisto, la durata utile della batteria potrebbe essersi essaunta.

#### ? Il prodotto non si carica / La spia di ricarica non si accende

- Assicurarsi che i cavi siano collegati nella giusta direzione,
  Assicurarsi che i cavi siano collegati completamente a tutte le spine e le porte.
  Assicurarsi che i caricatore USB sia collegato a tutte le porte nella giusta direzione.
  E presente sporcizia sui comnettori dei cavi? In caso affermativo, publifi con un panno asciutto o un batuffolo di cotone.
  Il prodotto potrebbe essersi caricato completamente, La spia di ricarica si spegne quando la carica è completa.

# ? Il prodotto continua a caricarsi

Il cavo USB è collegato nel verso corretto? È presente sporcizia sui connettori dei cavi? In caso affermativo, pulirli con un panno asciutto o un batuffolo di cotone, Sel a spia di ricarica non si spegne dopo 120 minuti, si può essere verificato un problema di collegamento. Scollegare completamente e ricollegare il dispositivo per provare a essguire nuovamente il processo di carica.

## ●L'SVR utilizza un silicone morbido, ma la tenuta dell'articolo è soggettiva in base all'utente. In caso il prodotto fosse troppo stretto o

- dovessero sopraggiungere degli effetti collateral, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare un medico.

  Non tendere eccessivamente lo strato esterno in silicone. Potrebbe compersi so plorebbe damaggiare in alto modero.
  Non minuovere lo strato esterno in silicone. Potrebbe compersi il prodotto, oppure potrebbero sussistera ellifi guasti e un rischio di
- Non tentare di riparare il prodotto in caso di guasto. Potrebbero sussistere rischi di incendio ed elettricità con conseguente pericolo per
- In caso di gravidanza, se si possiede un pace-maker o altro strumento medico elettronico, se si è sottoposte a trattamento medico o in
- In caso of cubic id qualsiasi natura per la salutie, si pregal d'ossultare un medico prima du lasere il prodotto.

  NON usare il prodotto su pelle danneggiata o rintata oppure su altre aree del corpo che richiedono cure mediche.

  Ses si notano effetti negalivi di natura listica durante l'utilizza internompere immediatamente l'uso e rivolgersi a un medico. L'uso prolungato può causare lesioni o problemi di salute.

  Ses si notano difetti o guasti del prodotto, internompere immediatamente l'uso e spegnere il prodotto. L'utilizzo continuato può causare

- Offerere lontano dalla portata dei bambini. Le parti separabili possono rappresentare un rischio di sofficcamento.
   Non collocare il dispositivo vicino o dentro a fiamme libere. Non tentare di riscaldare il dispositivo né collocarbino sone con temperature elevate. Non usare il dispositivo se è caldo. Tutti questi comportamenti potrebbero causare surriscaldamento, rischi di incendio o
- esplosione del dispositivo.
- Collegare sempre il cavo USB alla porta di ricarica con il lato corretto rivolto verso l'alto. Altrimenti il prodotto potrebbe danneggiarsi o

- Output establishment of the control of the con
- Il caxo USB incluso non è impermeabile.
   Non tentrare di applicare o rimuovere il caxo USB con le mani bagnate, per evitare ustioni, folgorazioni o lesioni.
   Assicurares ISBMTE che le porte sano asciutte dopo il lavaggio. Se le porte sono bagnate c'è un periodo di dettrocuzione o morte e di

● NON estraire il cavo per scolegare la spina dalla presa di comente. Estraire dai connettori del cavo. ● Estraire il cavo può danneggiarlo e causare rischi di natura elettrica, contocircuiti, rischi di incendio e danni al prodotto. ● Non caricare il prodotto mentre è acceso. Altrimenti potrebbe danneggiarsi il prodotto o sussistere un rischio di incendio.

● Non posizionare il prodotto sotto oggetti pesanti o vicino a oggetti caldi. Potrebbero causare pericoli di natura elettrica o rischi di incendio. ● Quando il prodotto non è in carica, rimuovere sempre il caricatore USB dall'almentazione elettrica per evitare che polvere o altra sporcizia

depositata su presa USB e caricatore USB, in quanto un eccessivo accumulo di polvere su tali

- Attenzione

  Luare sempre prima e dopo ogni utilizzo.

  Non bilire né tentare di luare i prodotto con acqua calda. Non lasciare troppo a lungo il prodotto in acqua calda o fredda.

  Non pulier prodotto con alcot o con detersivi acidi/alcalini. Tale operazione potrebbe deformare il prodotto.

  Conservare al ripero dalla luce diretta del sole in un luogo fresco e asciutto.

  Non conservare insieme a insettiodi, solventi, oggetti in silicone o prodotti a base di petrolio. Alimmenti il prodotto potrebbe deformarsi.

  Assicurarsi che la tecnologia USB sa compatible con l'actitatione CA per pese a muro.

  Prima di usare il prodotto per la prima volta, oppure dopo un lungo periodo in cui non è stato usato, assicurarsi di ricaricarb comprehense.
- completamente.

  Per prolungare quanto più possibile la durata della batteria, eseguire una ricarica completa almeno ogni sei mesi.

  Pirmuovere sempre il cano USS quando si pullisce il dispositivo.

  NICNI far cadere il prodotto ni é sotto porto a sforzi eccessivi che potriebbero danneggiarlo.

  Nich mettere il prodotto ni bosto, Nich tentare di loggiarre il prodotto. Nich in serire il prodotto nel corpo.

  Nich usare il prodotto quando si è stanche o sotto l'influenza di alcolci, per evitare problemi di salute.

  Nich usare il prodotto quando si è stanche o sotto l'influenza di alcolci, per evitare problemi di salute.

  Nich usare il prodotto quando si e stanche o sotto l'influenza di alcolci, per evitare problemi di salute.

  Nich usare il prodotto quanto si entre persone per evitare la transissione di patologie contagiose e infezioni.

  Nich usare il prodotto sulla stessa parte del corpo per più di fi minuti.

  Soegnere sempre il prodotto do por bus o per evitare i sissioni persona il odanni al prodotto.

  Collegere sempre il caricatore USB con il lato corretto rivolto verso l'alto. Altrimenti il prodotto potrebbe danneggiarsi o surriscaldarsi oppure potrebbe sussistere un rischio di incerdio.

- Il prodotto è coperto da 6 (sei) mesi di garanzia a partire dalla data di acquisto. La garanzia del prodotto viene invalidata nei casi indicati di secuito

Non torcere o piegare né rimuovere con forza il caricatore USB.

possano causare incendi e rischi di natura elettrica

Garanzia sul prodotto

- ancata presentazione del presente manuale e dello scontrino di acquisto originale. Ialsiasi utilizzo anomalo oppure ritenuto inappropriato o in qualsiasi altro modo indicato come invalidante la garanzia nel
- presente manutat. Danni provocati durante la consegna del prodotto, il suo spostamento o qualsiasi altro danno socidentale. Danni provocati da disastri naturali o dall'uso a una tensone errata. Danni superficiali dovut a un uso normale del prodotto.

Garanzia sul prodotto		
Nome		
Indirizzo		
Numero di te <b>l</b> efono		
Durata de <b>ll</b> a garanzia	6 mesi	
Data di acquisto		
Luogo di acquisto ( nome del negozio, indirizz Allegare ricevuta	o, numero di telefono)	

### Specifiche del prodotto

specimene dei prodotto		
Nome e codice del prodotto	SVR(SMART VIBE RING) · BLACK/TSV-001 · PEARL WHITE/TSV-002 · CARMINE/TSV-003	
Durata di funzionamento/ Tempo di ricarica	Circa 60 min. (a piena potenza) / Circa 60 min. (a 5V 1000 mA)	
Dimensioni/Peso del prodotto	Circa 90×38×16mm (H×L×P) / Circa 25g	
Contenuti	Prodotto SVR, cavo USB custodia da viaggio, manuale dell'utente	
Materiali	Corpo: silicone, ABS, batteria litio-ione-polimero (Li-ion) Custodia da viaggio: PP Cavo USB: PVC	

## Fabbricato da TENGA Co., Ltd.

1-7-1 Mita, Minato, Tokyo 108-0073, GIAPPONE.

TENGA Europe GmbH - Immermannstr. 15. 40210 Düsseldorf, GERMANIA Per ulteriori informazioni, visitare: tenga.co