

iroha mini
DESIGNED BY TENGA

- Chinese (繁体字) -

iroha mini

產品手冊 / 注意事項

●感謝您購買 iroha mini。為正確安全使用本產品，請在使用前仔細閱讀本產品手冊。本產品手冊隨附保修卡，因此請妥善加以保管。

使用方法

存放



開關按扭
(ON/OFF)

- 請遠離陽光直射，存放於陰涼乾燥處。
以免機器損壞、過熱或起火。
- 切勿和易燃溶劑或油性溶劑產品一同存放。

清洗方法

① 請用溫水清洗。②若使用香皂，請選用中性溫和香皂。③清洗後請用軟布擦乾。④切勿用熱水清洗。⑤切勿將本產品長時間浸入水中或用沸水浸浴。⑥切勿使用任何酸性或鹼性清潔劑、酒精或腐蝕物質清洗本產品。

更換電池

- 請附電池時，請檢查本產品是否正常運行。在首次使用時請更換電池。
- 更換電池時，請按下 OFF 開關本產品。
- 電池壽命會受使用情況和頻率的影響。※若產品停止運轉或運動減緩，請更換電池。①逆時針轉動頂蓋直至其脫離底部，抬起並取下。②檢查電池正負極後進行更換。③放回頂蓋並順時針旋轉直至回原處。



※請檢查電池的正負極

產品規格

| | |
|------------|--|
| 產品名和產品代碼 | FUJILEMON hnm - 01 UMEANZU hnm - 02 SORAMIKAN hnm - 03 |
| 運轉時間： | 約 5 小時 |
| 產品尺寸 / 重量： | 61 x 52 x 34 毫米 / 約 61 克 |
| 材質： | 彈性體、ABS樹脂、AAA鹼性電池 |
| 產地： | 中國 |

保修

●保修期，從購買日起 3 個月。本保修可因下列原因作廢：

- 您無法同時出示保修卡和購買收據；
- 因使用不當或自行修理或改造所引起的損壞；
- 運輸、送達或掉落所引起的損壞；
- 自然災害所引起的損壞；
- 本保修不包括自然折舊導致的零件更換。

若有保修問題

請洽：global@tenga.co.jp

△防水性能

●避免毛髮、污垢或其它異物進入防水密封圈，以免水分進入產品。●在更換電池時請確保不會損壞防水密封圈。●請檢查防水密封圈未受損，以免水分進入產品。

△注意事項

- 切勿在陽光直射或高熱環境下使用或存放本產品。以免出現損壞、過熱或起火。請只使用中性和香皂和溫水清洗本產品。●切勿將本產品長時間浸入水中或用沸水浸浴。
- 本品經設計可抵抗壓水，但在進水流或深超過 50 公釐時可能引發密封圈破損。●切勿在鹽水或海水水中使用，以免造成損壞產品。●切勿用酸性或鹼性物質、酒精或熱水清洗本產品，以免引起產品變形。●切勿在下列情況下使用本產品。○極度疲勞時、醉酒時。●切勿攜帶本產品或過度用力，以免引起撕裂或損傷。●切勿在剪火或香煙旁使用，以免起火。●在使用本品時如有任何不適，請立即停止使用並就醫。●如您發現本品出現任何損壞或漏液，請立即停止使用並將電源關閉至 OFF。使用本品時請勿觸碰身體，以免造成身體傷害。●使用後請將本產品關閉至 OFF，以避免事故或傷害。

△注意事項

- 首次使用前每次使用後換洗本品。●帶有起鬚器或其它電子醫療設備的人士、孕婦或正在接受醫學治療的人士，在使用本產品前請先徵詢醫療專業人士意見。●本品拆卸時或電池盒拆卸時切勿浸水。●切勿在有傷口、紅腫或發炎的部位使用本產品。●本品保存在兒童不能觸及的地方。本品所含有的小部件可能被誤食。●切勿自行拆卸、修改或修理本產品，以免引起起火或傷害。●切勿同他人分拿本產品，以免染色病。●切勿在身體的同一部位使用本產品超過 15 分鐘。●只採用水溶性潤滑劑配合本品使用。

△電池

- 本產品只適用於 AAA 鹼性電池。鹼性電池會大大減少運動時間。●寧享不忘閱讀電池的安全資訊。●**絕對**避免明火、切勿短接或拆解電池。●電池不可與水接觸。●**絕對**避免電池的正負極。●立即使下老化的電池。●如果長時間未使用本產品，請更換電池。●萬一經觸到電池中的液體，請清洗相關部位並立即就醫。

產品規格

| | |
|--------------------|--------|
| 姓名： | |
| 地址： | |
| 電話號碼： | |
| 保修期： | 3 個月 |
| 購買日期： | |
| 購買地點 / 商店名、地址、電話號碼 | 附上購買收據 |

HMM01P01-10

