

繁体中文


## iroha stick

### 使用說明書 / 安全注意事項

誠摯感謝您購買本公司產品。為了讓您能安全正確的使用本產品，  
使用前請務必詳閱使用說明書。

#### 使用前

- 請拿掉電池蓋，並取下電池上方的絕緣片。
- 旋開電池蓋時，請勿旋轉到底下的產品啟動旋鈕。



#### 操作方法

- 打開外蓋，將電池蓋底部的旋鈕向右旋轉後即可啟動產品。向右轉可使馬達強度增強。



#### 零件名稱



#### 收納保管

- 避免陽光直射、高溫、潮濕之場所。以免造成故障、過熱、著火等狀況產生。
- 避免與蟲蟲劑、芳香劑、有機溶劑等活性物質、揮發性物質、矽性物質共放。
- 使用完畢請將電源切換至關機狀態。以免造成意外、燙傷等事故。

#### 清洗方法

- ①請以清水或溫水洗淨。
- ②如果有髒污狀況，請使用肥皂或中性清潔劑清洗。
- ③洗淨後請用軟布擦乾。
- ④請勿將產品長時間浸泡水中或煮沸。
- ⑤請勿使用有機溶劑、去漬油、酒精、熱水等清潔。有可能造成產品變形或變色。

#### 更換電池

- 產品附贈電池為檢測用，僅測試產品是否可正常啟動。
- 正常使用產品時請更換為全新電池。
- 務必在電源關閉的狀態下再進行更換電池動作。
- 產品壽命將會隨著您的使用方法及頻率而有所不同。
- ※若非故障，如遇產品無反應或振動變慢，建議更換電池。
- [更換電池方法]**
  - ①請將電池蓋向左旋轉後打開，放進一顆四號電池。
  - ※請確認電池的正負極方向正確。
  - ②請將電池蓋向右旋轉後蓋上。

#### 產品規格

產品名稱 / 產品編號	iroha stick - 穗帶型 coralXgray / HMS-01 iroha stick - 穗帶型 blackXblack / HMS-03 iroha stick - 穗帶型 light pinkXwhite / HMS-04
使用時間 / 防水設計	約 5 小時 / 深水不得超過 50 公分
外型尺寸 / 質量	長約 22×寬 22×高 99mm / 約 44g
材質	矽膠、PC、四號鹹性電池 (檢測用)
製造地	中國

#### 關於防水

- 本產品於微弱水流沖洗下仍可正常運作的防水設計，但若使用方法錯誤仍有可能造成產品進水。
- 勿以強力水柱或在水深 50cm 以上使用，以免造成故障。
- 細沙、毛髮、粉塵等微小異物，仍有可能造成產品進水，因此內部防水構造請勿沾惹異物以免造成故障。
- 更換電池時請小心指甲等尖銳物品以免刮壞防水膠圈。
- 確認防水膠圈有無刮痕，即使微小刮痕仍有可能造成浸水。

#### 使用上注意事項

- 初次使用前請先洗淨；使用完畢清洗、擦拭後保持清潔。
- 請勿在電池蓋開啟或是未完全密合的狀態下，以水清洗或是澆濕。
- 勿在高溫、潮濕環境、鹽水或海水中使用。以免造成故障。
- 請勿將產品長時間浸泡水中或煮沸。

- 本產品於微弱水流沖洗下仍可正常運作的防水設計，勿以強力水柱或在水深 50cm 以上使用，以免造成故障。
- 請勿用於皮膚傷口、紅腫、發炎或起疹部位。
- 請勿使用有機溶劑、去漬油、酒精、熱水等清潔。有可能造成商品變形或變色。
- 勿在疲勞、飲酒後等易造成身體不適狀態下使用。
- 勿重摔或重擊，易造成觸電、短路。
- 使用時若身體感覺異常，請立即停止使用並儘速就醫。
- 產品本體故障或發現動作異常，請立即停止使用並切斷電源。以免造成意外。
- 避免性傳染疾病：本產品請勿與他人共用。
- 同一部位請勿連續使用 15 分鐘以上。
- 請勿和水性潤滑液一起使用。
- 本產品僅限使用水性潤滑液。

#### 警告

- 請勿自行拆拆、修繕、改造產品，以免造成損壞、進水、起火或動作異常等致使人傷。
- 使用人工心臟起搏器等醫療用電子儀器、孕婦或患有其他疾病正在接受醫師治療等使用者，使用本產品前請先徵詢醫師意見。
- 請遵守於孩童無法取得處，以免讓吞配件或可拆解之零件導致意外發生。

#### 關於電池注意事項

- 請使用 4 號鹹性電池 (AAA)。（內附檢測用為鋰電池）使用非鹹性電池，易使產品使用時間大幅縮短。
- 務必遵守電池相關注意事項。
- 請勿將電池丟入火中，或充電使其短路，或試圖拆解等。
- 電池請勿接觸水等液體。
- 請依電池的正負極方向指示進行安裝。
- 電力用盡後請儘速將電池取出。
- 若長期不使用本產品，請將電池取出。
- 電池液外漏若接觸到眼睛、皮膚或衣服，立刻以清水清洗。

#### 產品保固

姓名:	
地址:	
電話號碼:	
保固期:	3 個月
購買日期:	
購買地點:	(商店名、地址、電話號碼) 附上購買收據

保固期間若有下列情況排除保固服務。

- 無此說明書及購買憑證。
- 操作錯誤、自行維修或改造致使故障或產品損壞。
- 購買後送、搬運、摔落等導致故障或產品損壞。
- 火災、地震、水災、閃電等自然或人為災害，致使故障或產品損壞。
- 自然消耗或磨損所致零件更換。

網路客服諮詢: [global@tenga.co.jp](http://global@tenga.co.jp)  
[iroha-tenga.com/tw](http://iroha-tenga.com/tw)

