

TENGA | VACUUM GYRO ROLLER

取 扱 説 明 書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
本書は大切に保管してください。

修理・製品に関するお問い合わせ
TENGA お客様相談センター
0120-0721-38
※受付時間(祝日を除く月～金)10:00～19:00
www.tenga.co.jp

意匠・特許出願中 MADE IN CHINA
製造元・販売元：株式会社TENGA [VGR01NNG02-10]

製品仕様

品名 / 品番	VACUUM GYRO ROLLER / VGR-001
稼働時間	約 60 分 (バキュームモード [RV4] + オートモード [P2])
充電時間	約 150 分
外形寸法	86.5 × 86.5 × 191mm (W×D×H)
質量	約 530g
材質	PC、ABS、エラストマー、リチウムイオン電池 (Li-ion)
生産国	中国

専用 AC アダプタ

入力定格	AC100-240V, 50・60Hz
出力定格	DC9V / 1A
ケーブル長さ	約 1m
質量	約 50g
材質	ABS、PVC
生産国	中国

製品保証書

製品名	バキュームジャイロローラー
品番	VGR-001
お名前	
ご住所	
お電話番号	
保証期間	1年間
お買い上げ日	年 月 日
販売店(店名、住所、電話番号) ※レシート添付	

This warranty is valid only in Japan

部品名称

【本体】

バキュームモードランプ

バキュームセレクトボタン

リリースボタン

マニュアルモードボタン

オートモードセレクトボタン

ローリングモードランプ

取り付けホルダー

【専用ACアダプタ】

セットアップ

①カップのシュリンクとエアホールシールをはがしてください。

②カップを取り付けホルダーにまっすぐ奥まで差し込んでください。

※ご使用後にカップを外す際は、電源をOFFにしてリリースボタンを押しながら取り外してください。

はじめてご使用になるときは、必ず充電してからご使用ください。 ※充電中は作動しません。

適合製品について
バキュームジャイロローラーには、回転刺激を追求して専用に設計された ROLLING TENGA シリーズを推奨いたします。 ※2020年11月現在

① ② ③ ④ ⑤

ROLLING TENGA シリーズ 対応する TENGA カップシリーズ

① ローリングテンガ・カップ ④ オリジナルバキューム・カップ

② ローリングテンガ・カップ ハード ⑤ プレミアムテンガ シリーズ

③ ローリングテンガ・カップ ソフト

バキューム機能

バキュームセレクトボタン

長押し (2秒) 電源 ON / OFF

短押し 右図のようにバキュームモードが切り替わります。

リリースボタン

押しているあいだは、真空状態を開放し、吸引力を弱めます。
吸引が強い時は、ボタンを押して調整してください。

本機は強力なバキュームを発生させます。
初めてご使用になる際は、Lowモードで開始してください。
同時にリリースボタンを操作してお好みの吸引力に調整してください。

バキュームモード

Low, Highの2段階バキューム + 4種類のリズムバキューム

RV4 [リズムバキューム4] LED:黄

RV3 [リズムバキューム3] LED:黄

RV2 [リズムバキューム2] LED:緑色

RV1 [リズムバキューム1] LED:青

バキュームモード

ボタンを短く1回押すごとに切り替わります。

挿入直後に吸引を感じにくいとき
カップ内部の空気が抜け吸引が開始されるまで数秒かかる場合があります。
初めてご使用になる際は数秒お待ちいただき、吸引を感じ始めてからお楽しみください。

バキュームのご注意

過度な吸引・痛み・不快感を感じたとき
バキュームセレクトボタンを長押しして電源をOFFにしてください。リリースボタンを押し、吸引力を弱めながら抜いて、ご使用をおやめください。身体を痛める恐れがあります。

● 連続しての吸引や長時間のご使用は、うっ血や内出血など身体を痛める恐れがありますのでおやめください。
● 電源がONの状態では身体から抜こうとすると身体を痛める恐れがあります。
必ず電源をOFFにして吸引や回転が停止した状態で、リリースボタンを押しながら抜いてください。
● ご使用後にカップを外す際は、電源をOFFにしてリリースボタンを押しながら取り外してください。
● ご使用にならないときは、リリースボタンを押さないようご注意ください。電池が消耗します。
● カップへのローションの継ぎ足しはおやめください。バキューム機能によりローションが製品内部に入ると故障の原因になる恐れがあります。
● バキューム対応カップ以外のご使用はおやめください。故障の原因になる恐れがあります。
● 吸引の感じ方には個人差があります。

ローリング機能

マニュアルモード

回転させたい方向に傾けることで回転します。
傾げる角度に比例して回転速度が上昇します。
内蔵されたジャイロセンサーが本体の傾きを読み取りますので、回転速度と回転方向を直感的に操作することができます。

マニュアルモードボタン

長押し (2秒) 電源 ON / OFF

短押し 速度キープ機能 ON / OFF

【速度キープ機能】

① ②

① お好みの回転速度で1PUSH!

② 速度をキープしたまま操作可能!

回転中にボタンを1回押すと、その時の回転速度がキープ(維持)されます。
もう1度押すと解除されます。

回転速度をキープした状態で傾きだけで回転方向を自由に操作することができます。

オートモード

4種類のオートモード

4つのオートモードからお好みのモードを選びご使用ください。

P1 [プログラム1] LED:緑

P2 [プログラム2] LED:赤色

P3 [プログラム3] LED:青

P4 [プログラム4] LED:緑色

オートモード

ボタンを短く1回押すごとに切り替わります。

オートモードセレクトボタン

長押し (2秒) 電源 ON / OFF

短押し 上図のようにオートモードが切り替わります。

マニュアルモード、オートモードはそれぞれのスイッチを短押しすることで作動中でも切り替え可能です

緊急停止プログラム

本製品には緊急停止プログラムが組み込まれています。
回転中にカップを無理に押さえたり、毛や衣類がカップに絡まるなどで、モーターに急激な負荷がかかると、製品の電源が強制的にOFFになります。(LEDランプが赤く高速度減します。)再起動する際は、もう1度ボタンを長押しして、電源をONにしてください。
※回転中、カップを直接掴んで反対方向へ無理に回すなどの行為はおやめください。
過剰な負荷により破損する恐れがあります。

充電方法

ローリングモードランプ

充電ジャック

充電プラグ

専用ACアダプタ

コンセント

① 専用ACアダプタの充電プラグを本体背面にある充電ジャックに差し込みます。
② 専用ACアダプタをコンセントに接続します。正しく充電できている状態では、本体のローリングモードランプがゆっくり白色で点滅します。
※バキュームモードランプは点灯しません。
③ 充電が完了すると、ローリングモードランプが消灯します。
※充電中は本体は作動しません。

△ 電池の劣化を防ぐため、半年に一度は満充電にしてください。
△ 専用ACアダプタを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
△ 充電プラグを無理に差し込んだり、充電ジャック部に過剰な力をかけないでください。
破損する恐れがあります。
△ ACアダプタを外す際は、ケーブルに無理な力をかけないようACアダプタ部や充電プラグ部を持って水平に引き抜いてください。

お手入れ方法

本製品は防水ではありません。
水につけたり、水をかけたりしないでください。
感電やショート、故障、火災の原因になる恐れがあります。

本体にローションや汚れが付着したら、濡らせてよく絞った柔らかい布で拭いてください。

故障かなと思ったら

○ 本体が作動しない
・ 充電不足ではありませんか。
・ 本体を充電中ではありませんか。(充電中は作動しません。)

○ バキュームが作動しない
・ バキュームセレクトボタンを2秒長押しして電源がONになっていますか。
・ 他の機能は作動しますか、バキューム機能のみ作動しない場合、本体の故障の可能性があります。

○ リリースが作動しない
・ リリースボタンを押していますか。
・ 他の機能は作動しますか、リリース機能のみ作動しない場合、本体の故障の可能性があります。

○ マニュアルモードが作動しない
・ マニュアルモードボタンを2秒長押しして電源がONになっていますか。
・ 速度キープ機能が作動中ではありませんか。
・ 他の機能は作動しますか、マニュアルモードのみ作動しない場合、本体の故障の可能性があります。

○ オートモードが作動しない
・ オートモードセレクトボタンを2秒長押しして電源がONになっていますか。
・ 他の機能は作動しますか。オートモードのみ作動しない場合、本体の故障の可能性があります。

○ 充電してもすぐに止まる / パワーが弱い
・ 充電不足ではありませんか。
・ 完全に動かなくなるまで動作させてから、満充電にしてください。これを数回繰り返すと改善する場合があります。それでも改善されない場合は、電池の寿命の可能性あります。

○ 充電できない(ローリングモードランプがゆっくり白色で点滅しない)
・ 専用ACアダプタがコンセントから抜けていませんか。
・ 本体充電ジャックに充電プラグがしっかりと差し込まれていませんか。
・ 満充電になっていませんか。(満充電になるとランプは消灯します。)

○ 150分以上充電してもランプが消えない
・ 接触不良によって充電できていない恐れがあります。充電ジャックから充電プラグを抜いてもう一度接続しなおしてください。再度充電が開始されると改善する場合があります。

廃棄について

本製品は内部電池にリチウムイオン電池を使用しています。
リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。
製品を廃棄する際は、各自自治体の処理方法に従いリサイクルにご協力ください。 Li-ion

警告

● 医用電子機器を使用する人や、その他の疾患で治療を受けている人は医師に相談のうえ使用してください。
● 傷がある、腫れている、炎症を起こしている、発疹がある部分には使用しないでください。
● 使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
● 故障が見つかったり、異常な動作を感じたりしたら、すぐに使用を止め、電源を切ってください。事故やケガをする恐れがあります。
● 幼児の手の届く所には置かないでください。付属品や取り外しのできる部品などの誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。
● 分解や修理、改造をしないでください。故障や発火、異常動作をして、ケガをする恐れがあります。
● 火の中に入れたり、加熱、高温での充電、使用、保管をしないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。
● 専用ACアダプタや充電プラグ、充電ジャックが損傷しているときは使用しないでください。そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。
● 充電プラグ、充電ジャックの金属部に付属品以外の金属製品を触れさせないでください。感電やショート、火災の原因になる恐れがあります。
● 濡れた手で専用ACアダプタを接続しないでください。感電やけどの恐れがあります。
● 本製品は防水ではありません。水につけたり、水をかけたりしないでください。感電やショート、故障、火災の原因になる恐れがあります。

安全上の注意

● 直射日光のあたる場所や、高温になる場所を避けて保管してください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
● 防虫剤・芳香剤・薬剤等の油性物質と一緒に保管しないでください。変形、変色の原因になります。
● シンナー・ベンジン・アルコール等の溶剤は使用しないでください。変形、変色の原因になります。
● はじめてご使用になるときや、長期間ご使用にならなかったときは、必ず満充電してからご使用ください。
● 電池の劣化を防ぐため、半年に一度は満充電にしてください。
● 専用ACアダプタを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きついたりしないでください。ケーブル部が損傷する原因になります。
● 充電プラグを充電ジャックに無理に差し込んだり、充電プラグに過度な力をかけないでください。破損する恐れがあります。
● 専用ACアダプタを外す際は、ケーブルに無理な力をかけないようACアダプタ部や充電プラグ部を持って水平に引き抜いてください。
● 充電時以外は専用ACアダプタを電源から抜いてください。埃や湿気で絶縁不良になり、漏電火災の原因になる恐れがあります。
● 充電プラグ、充電コネクタにホコリやゴミが付着しないように定期的に掃除してください。ホコリやゴミなどの異物の付着により絶縁不良になり、火災の恐れがあります。
● 付属の専用ACアダプタ以外は使用しないでください。
● 落としたり、踏みつけたりするなど、強い衝撃を与えないでください。感電やショート、故障の原因になります。
● 使用後は必ず電源をOFFにしてください。事故やケガをする恐れがあります。
● 使用後は必ず電源をOFFにしてください。事故やケガをする恐れがあります。
● 連続しての吸引や長時間のご使用は、うっ血や内出血など身体を痛める恐れがありますので、使用しないでください。
● 電源がONの状態では身体から抜こうとすると身体を痛める恐れがあります。必ず電源がOFFの状態、圧力を下げてから抜いてください。
● ご使用後は、電源をOFFにして吸引や回転が停止した状態でリリースボタンを押しながらカップを取り外してください。
● ご使用にならないときは、リリースボタンを押さないようご注意ください。電池が消耗します。
● バキューム対応カップ以外のご使用はおやめください。故障の原因になる恐れがあります。
● カップ内部が乾いた状態で使用すると、回転による使用感が高まるので、ご注意ください。
● カップへのローションの継ぎ足しはおやめください。バキューム機能によりローションが製品内部に入ると故障の原因になる恐れがあります。
● 使用中はカップに衣服・毛・指を巻き込まないようご注意ください。
● 過度な痛み・不快感を感じたときは、すぐに電源をOFFにして、使用を中止してください。事故やケガをする恐れがあります。
● 高速回転中に、カップを直接手で掴んで反対方向へ回すなど、モーターへ無理な負荷をかけないでください。感電やショート、故障の原因になります。
● 本体にローションや汚れが付着したら、濡らせてよく絞った柔らかい布で拭いてください。水やお湯で洗わないでください。
● 本製品を、用途以外の目的で使用された場合の責任は一切負いません。
また、ご利用に際しては、個人の責任のもとお選びください。

製品保証について

製品の保証期間は、ご購入日から1年間です。また保証期間内であっても次の場合は保証対象外になりますので、ご了承ください。
● 本書のご提示、及びレシート添付がない場合。
● 誤ったご使用、また落下などお取扱いの不注意等による故障。
● 不適当な修理や改造による故障及び損傷。
● ご購入後の落下、移動等による故障及び損傷。
● 火災または天災による故障及び損傷。
● ご使用中に生じる消耗または摩耗、外観上の劣化等。
(例：エラストマーの劣化や変色は保証対象外となります。)