

Dansk

iroha mai

Haptic WAVE™

BRUGSANVISNING

Læs altid brugsanvisningen før brug og gem den, smid den ikke ud.

tenga.com/manuals

Scanning til brugermanual

Produktets indhold

Produkt

Omslag

Ladebase

USB-kabel

2

Produkt

Håndtag

Tænd-/Sluk-knap

Styrke knap

Magnet tilslutning (produktside)

Vibration senhed

Forside

Bagside

Ladebase

Vibrationsenheds side Stativfunktion

Håndtagsside Lade funktion

Vibrationsenhed

Håndtag

Magnettilslutning (ladebaseside)

3

Brug

Hold knappen trykket nede for at tænde og slukke.

Tryk én gang på knappen for at skifte mellem 10 vibrationsmønstre.

Tryk én gang på knappen for at skifte mellem 3 vibrationsstyrker.

ON

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

10 lydbølgemønstre

LOW

MID

HIGH

3 vibrationsstyrker

⚠ Du må ikke trykke, trække eller vride for hårdt på vibrationsenheden. Det kan forårsage forvrænget lyd eller alvorlig beskadigelse af produktet.

4

Funktioner for vibrationsrytme

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

Blid oscillerende rytme

Kraftige og blide rytmiske bølger (krusninger)

Tryk/træk-rytme

Valserytme

Taikotrommerytme

Prikkende rytme

Hurtig, prikkende rytme

Meditativ, afslappende rytme

Kontrasterende lyde og rytmer af vand

Livlige, fyldige livsrytmer

⚠ Må ikke bruges med massageolie, babyolie eller noget andet oliebaseret glidemiddel.

⚠ Brug kun vandbaserede glidemidler sammen med dette produkt.

⚠ iroha mai er vandtæt ned til 50 cm. Læg ikke produktet i dybere vand og udsæt det ikke for kraftige vandsprøjt. Dette kan medføre skade på produktet.

5

Brug ladebasen som stativ

Placer produktet her før brug eller midlertidigt efter brug.

Sådan placeres produktet på stativet

Placer produktets vibrationsenhed i forsænkningen. Magneten holder enheden på plads som vist på figuren.

Sådan fjernes produktet

Du kan nemt fjerne vibrationsenheden ved at sænke håndtaget og vride ved hjælp af vibrationsenhedens hals.

Magnet (ladebase)

Magnetstativet fungerer som en hygiejnisk måde at opbevare produktet midlertidigt. Sørg for at slukke for strømforsyningen, når du placerer produktet på stativet. Brug ikke produktet, når det står på stativet.

6

Opladning

1. Placer produktet på ladebasen

※ Kontroller, at produktets magnettilslutning kobles til ladebasens metaldelel.

2. Kontroller, at blomstersymbolet på USB-kablet vender opad, når produktet er tilsluttet ladebasen.

※ Produktet lades ikke op, hvis det er placeret forkert.

3. Hvis produktet er tilsluttet korrekt, blinker opladningslampe.

4. Når opladningen er færdig, slukker ladelampen

Magnettilslutning (produkt)

1

2

Magnettilslutning (produkt)

Ladelampe

⚠ Sørg for at lade produktet helt op, for det bruges første gang, eller efter lang tid uden at være blevet anvendt.

⚠ Forlæng batteriets levetid ved at oplade det helt mindst hver 6. måned.

7

Rengøring og opbevaring

Produkt

1. Vask produktet med koldt eller lunkent vand.

2. Hvis du bruger sæbe, skal det være en mild eller neutral sæbe.

3. Dup produktet tørt med en tør klud for at fjerne overskydende vand og lad det lufttørre.

4. Når produktet er tørt, skal det placeres på ladebasen og omslaget sættes på for at sikre, at det forbliver rent.

● Rengør altid produktet grundigt med koldt eller lunkent vand før første brug og efter hver brug.

● Må ikke rengøres med sprit eller stærkt sure og basiske rengøringsmidler.

● Kog ikke produktet, og rengør det ikke med varmt vand. Lad ikke produktet ligge i varmt eller koldt vand i længere tid.

Opbevaringsetui

8

Ladebase

1. Tag altid USB-kablet ud af produktet før rengøring.

2. Rengør med en vreden, fugtig klud.

※ Ladebasen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd.

⚠ For at undgå elektrisk stød, elskader eller brandfare, må ladebasen IKKE sænkes ned i vand.

⚠ Beskyt produktet mod varme, fugt og direkte sollys.

⚠ Må ikke opbevares med insektgift, opløsningsmidler, silikoneprodukter eller oliebaserede produkter. Dette kan føre til, at produktet deformeres.

9

Fejlfinding

- ?

Produktet tænder ikke / produktet forbliver ikke tændt / vibrationen er svag
- Sørg for, at produktet er fuldt opladet.
 - Afład batteriet helt én gang, og lad det derefter helt op. Der er tilfælde, hvor dette kan løse problemet ved at gøre det flere gange. Hvis der er gået lang tid siden købet, kan batteriets levetid være slut.
- ?

Produktet oplades ikke / Opladningslampe blinker ikke
- Er USB-kablet korrekt tilsluttet?
 - Er USB-kablet tilsluttet med den magnetiske terminal på den rigtige måde?
 - Er produktet placeret i den korrekte retning på ladebasen?
 - Produktet er muligvis fuldt opladet. Opladningsindikatoren slukkes, når det er fuldt opladet.
 - Er der snavs på kablets stik? Hvis der er, skal du rengøre med en tør klud eller vatpind.

Forsigtig

- Produktet må ikke lægges i munden eller sluges. Brug ikke produktet på en måde, som kan forårsage kropsskade.
- Anvend og opbevar produktet på et sted, der er uden for børns og husdyrs rækkevidde, for at forhindre skader, samt at tilbehør og aftagelige dele sluges ved et uheld.
- Søg straks læge, hvis du har slugt produktet eller dele af produktet.
- Brug IKKE på områder af kroppen, der er irriteret eller betændt, eller andre områder af kroppen, der kræver lægehjælp.
- Afbryd straks brugen, hvis du mærker en kraftig smerte eller ubehag under brug, da det kan føre til personskade. Søg straks læge, hvis du bemærker uønskede fysiske virkninger, såsom smerte eller skade.
- Hvis du har en pacemaker eller et andet elektronisk medicinsk instrument, er gravid, behandles medicinsk eller på anden måde har bekymringer vedrørende dit helbred, skal du søge læge inden brug af dette produkt.
- Hvis produktet viser sig at være defekt, skal du øjeblikkeligt stoppe med at bruge det og SLUKKE produktet. Kontroller, at USB-kablet er frakoblet. Fortsat brug kan forårsage personskade.
- Forsøg ikke at reparere produktet, hvis det er defekt. Dette kan medføre brandfare og risiko for elektrisk stød og udsætte dig for fare.
- Placer ikke genstanden i eller i nærheden af åben ild. Forsøg ikke at varme genstanden op eller placere den i områder med høj temperatur. Brug ikke hvis genstanden er varm. Alt dette kan føre til overophedning, produktskade eller brandfare.

Forsigtig

- TENGA Co., Ltd, kan ikke holdes ansvarlig, hvis produktet anvendes på en anden måde, end hvad der er beskrevet i denne brugervejledning. Produktet anvendes på eget ansvar.
- Del ikke produktet med andre for at undgå at overføre smitsomme sygdomme og infektioner.
- MÅ IKKE tapes eller udsættes for ekstrem kraft, da dette kan forårsage produktskade.
- Anbring ikke under tunge genstande eller i nærheden af varme genstande. Dette kan forårsage elektrisk skade og brandfare.
- Efter brug, sørg for at lotion og andre væsker fjernes med en mild sæbe og rigeligt med lunkent vand. Produktet skal være helt tørt, før det lægges til opbevaring.
- Produktet må ikke rengøres med rengøringsmidler, alkohol, stærkt sure og basiske rengøringsmidler eller ætsende stoffer, såsom rensebenzin eller fortynder, da det risikerer at beskadige eller miste farve det.
- Kog ikke produktet, og rengør det ikke med varmt vand. Lad ikke produktet ligge i varmt eller koldt vand i længere tid.
- Brug og opbevar ikke produktet på stovede steder eller steder, der kan blive meget varme eller fugtige (såsom på et badeværelse eller i direkte sollys). Disse elementer kan medføre skade på produktet eller brandfare.
- Må ikke opbevares med insektgift, opløsningsmidler, silikoneprodukter eller oliebaseerede produkter. Dette kan føre til en deformation af produktet.
- Sørg for at lade produktet helt op, for det bruges første gang, eller efter lang tid uden at være blevet anvendt.
- For at opretholde batteriets levetid så længe som muligt skal du genoplade til fuld opladning mindst hver 6. måned.
- Ladebasen er ikke vandtæt. Den må ikke lægges ned i vand eller sprøjtes til med vand. Hvis du gør det, risikerer du, at der opstår elektrisk stød, kortslutning, fejlfunktion eller brand.
- Tjek at USB-kablet er kompatibelt med dit AC-adaptorstik.
- Produktet oplades ikke, hvis USB-kablet er tilsluttet på den forkerte måde.

- Brug ikke andre USB-kabler eller opladere end de, der fulgte med iroha mai. Forsøg heller ikke at oplade noget andet end din iroha med tilhørende kabel og oplader. Hvis du gør det, kan det føre til elektrisk stød, kortslutning i produktet eller andre skader og farer.
- Forsøg ikke at vride eller bøje USB-kablet eller sno det rundt om produktet. Dette vil beskadige kablet.
- Det medfølgende USB-kabel er ikke vandtæt.
- Når du fjerner USB-kablet, skal du altid holde i porten og IKKE i kablet - og du må ikke bruge overdreven kraft til at fjerne USB-kablet. Brug af overdreven kraft kan føre til kortslutning, elektrisk stød eller brandfare.
- Fjern altid USB-opladeren fra strømkilden, når der ikke oplades, for at undgå at støv eller andet snavs forårsager brand og elektrisk fare.
- Støv en gang imellem USB-kablet og magnettilslutningen af, da ophobet støv i disse områder kan forårsag brandrisiko.
- Ladebasen indeholder en stærk magnet. Hold den væk fra mobiltelefoner, ure, kort med magnetstribe, kontaktløse kort, musikafspillere eller andre enheder, som påvirkes af magnetfelter. Det kan betyde, at produktet fungerer forkert eller hukommelsesdata skades.
- TENGA Co., Ltd, kan ikke holdes ansvarlig for skader opstået på grund af eksponering af for stærke magnetiske strømme.
- Fjern altid USB-kablet, når du rengør produktet. Forsøg ikke at sætte USB-kablet i eller tage det ud med våde hænder, da det kan medføre forbrændinger, elektrisk stød eller personskade.
- Træk ikke for meget i det udvendige silikoneålg. Dette kan få det til at bryde eller beskadige produktet.
- Fjern ikke det udvendige silikoneålg. Dette kan medføre produktskade eller andre fejl og kan være brandfarligt.
- Brug kun vandbaserede glide midler sammen med dette produkt.
- Brug ikke massageolie, babyolie eller andre oliebaseerede glide midler.
- Må ikke bruges i saltvand eller havvand. Dette kan medføre skade på produktet.
- Må ikke bruges til samme kropsdel i over 15 minutter.

Bortskaffelse

Om bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Nedenstående symbol med en overstreget affaldsspand angiver, at dette produkt skal afleveres på et dertil beregnet indsamlingssted med henblik på korrekt håndtering. Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Produktet indeholder et lithiumpolymerbatteri.



Produktgaranti

Bemærk, at garantien dækker ikke i følgende tilfælde.

- Hvis du ikke kan fremvise denne brugsanvisning og den originale købskvittering.
- Unormale brugs metoder, eller brugs metoder der anses for at være upassende eller i modstrid med instruktionerne i denne brugsanvisning, kan ugyldiggøre garantien.
- Skade som følge af brand, jordskælv, oversvømmelse, lynnedslag eller andre naturlige begivenheder eller forstyrrelser eller brug med forkert spænding.
- Hvis produktet er beskadiget som følge af normalt slid under normal brug.

Specifikationer	
Produktkode	iroha mai TOKI MHW-01 / TSURU MHW-02
Produktets mål / vægt	33 x 33 x 174 mm (B x H x D)/107 g
Driftstid	Ca. 60 min. (fuld effekt)
Ladetid	Ca. 90 min
Nominel spænding	DC 5V, 1A
Materialer	Produkthus: Silikone, ABS, PC, lithiumbatteri Ladebase/omslag: PC USB-kabel: PVC
USB-kablets længde	1m (magnettilslutning - USB A-kontakt)

PRODUCERET I KINA

Produktgaranti

Navn	
Adresse	
Telefonnummer	
Garantiperiode	6 måneder
Købsdato	
Købssted (butiksnavn, adresse, telefonnummer) - vedhæft kvittering	