



고장이라고 생각될 때는

② 작동하지 않는다 / 충전해도 즉시 멈춘다 / 전동이 약하다

- 완전히 충전되어 있습니까?
- 완전히 움직이지 않을 때까지 작동시키고 다시 완전히 충전해주세요. 그래도 개선되지 않는다면 배터리 수명 저하의 가능성이 있습니다.

③ 충전되지 않는다.(충전 램프가 점멸하지 않는다) / 충전이 완료 되지 않는다.

- 전용 USB 케이블이 분리되어 있는지 확인해주세요.
- 마그넷 충전 단자에 올바른 방향으로 전용 USB 케이블이 접속되어 있는지 확인해주세요.
- 본체를 올바른 방향으로 충전대에 올려놨는지 확인해주세요.
- 완전히 충전되어 있는지 확인해주세요. 완전히 충전되면 충전 램프가 꺼집니다.
- 눈에 보이지 않는 오염이 단자에 부착되어 있을 수 있습니다. 단자를 마른 천이나 먼봉으로 닦으면 개선되는 경우 있습니다.

10

경고

- 제품을 입에 넣거나 삼키지 마세요.
- 영유아 또는 반려동물로부터 떨어진 곳에서 사용 및 보관해주세요. 부상 또는 부품을 삼키는 등의 사고가 발생할 수 있습니다.
- 제품 또는 제품 일부를 삼킨 경우, 즉시 전문의와 상담해주세요.
- 상처 난 부위가 있고 부어 있거나 염증 및 발진이 있는 부위에는 사용을 중단해주세요.
- 사용 중, 신체에 이상을 느끼는 경우는 즉시 사용을 중단하고 전문의와 상담해주세요.
- 의료용 전자기기를 사용 중이거나 그 외의 질환으로 치료를 받는 분은 전문의와 상담 후에 사용해주세요.
- 제품 고장이 발견되거나 이상 작동 시에는 사용을 중단하고 본체의 전원을 고거나 전용 USB 케이블의 전원을 차단해주세요.
- 사고 발생이나 다칠 위험이 있습니다.
- 제품의 분해나 수리, 개조는 고장이나 발화의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 물 속에 넣거나 가열, 고온에서 사용하거나 방치하지 마세요. 발열, 발화, 제품 파손의 원인이 됩니다.

11

주의 사항

- 본래의 용도와 목적 이외에 사용되었을 경우의 책임은 지지 않습니다.
- 김열병 방지是为了 제품을 불특정 다수와 사용하지 마세요.
- 떨어뜨리거나 밟는 등 강한 충격을 가하지 마세요. 본체가 손상된 상태에서는 사용하지 마세요. 김전이나 전원 차단, 고장의 원인이 됩니다.
- 무거운 물건을 옮겨다니거나 걸기 기까이에서 사용하지 마세요. 고장이나 감전, 화재의 위험이 될 수 있습니다.
- 사용 후에는 제품에 로션이나 남지 않도록 흐르는 물 또는 풍성 세제로 세척하고 물기가 남지 않도록 완전히 건조한 후에 보관하세요.
- 제품 손질 시 면진, 시니, 알코올 등을 포함한 제품을 사용하지 마세요. 변형, 변색의 원인이 됩니다.
- 물은 물로 세척하지 마세요. 물에 담가놓은 채로 세척하거나 열기를 가하지 마세요.
- 직사광선이 닿는 곳이나 고온 다습한 곳, 먼지가 많은 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요. 고장, 발열, 발화의 원인이 될 수 있습니다.
- 방충재, 방향제, 풍지 등의 유성물질과 함께 보관하지 마세요. 변형, 변색의 원인이 됩니다.
- 처음 사용하거나 장기간 사용하지 않았을 때는 완전히 충전한 상태에서 사용해 주세요.
- 배터리의 성능 유지를 위해 6개월에 한 번은 완전히 충전해주세요.
- 방수 기능은 수심 50cm까지입니다. 수압이 강한 물로 세척하거나 담그면 고장의 가능성이 있습니다.
- 충전대는 방수 사양이 아닙니다. 물에 닿지 않게 해주세요. 김전, 전원 차단, 고장, 화재의 가능성이 있습니다.
- 접속 전에 사용하시는 AC 어댑터 또는 PC의 USB 규격이 본 제품의 규격에 맞는지 확인해 주세요.
- 구성품인 전용 USB 케이블 외에는 사용하지 마세요. 또한 해당 구성품을 다른 전자 제품에 사용하지 마세요. 김전이나 전원 차단, 고장의 원인이 됩니다.
- 전용 USB 케이블을 무리하게 구부리거나 당기고 본체에 손상될 수 있습니다.
- 전용 USB 케이블은 방수 사양이 아닙니다. 물이 닿지 않도록 주의해주세요.

12

- 전용 USB 케이블을 분리할 때는 케이블 부분을 잡지 말고 접속 부분을 잡고 제거해주세요. 김전이나 전원 차단, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 충전할 때를 제외하고는 USB 케이블을 제거해주세요. 먼지나 습기로 접연 불량이 되거나 누전으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- USB 케이블과 충전 단자에 먼지가 부착되지 않도록 정기적으로 손질해주세요. 먼지 부착에 의해 접연 불량으로 화재의 위험이 있습니다.
- 본체와 충전대에는 강력한 자석이 포함되어 있습니다. 현대전화, 시계, 자카 카드, 음향기기 등 자기의 영향을 받는 물체에 가까이 두지 마세요. 고장 등 제품 손상의 우려가 있습니다.
- 자가로 인한 고장이나 파손이 발생한 경우 책임을 지지 않습니다.
- 제품 손질 시에는 전용 USB 케이블을 전원에서 분리해 주세요. 손에 물기가 있는 상태에서 만지지 마세요. 김전이나 화상의 위험이 있습니다.
- 실리콘 부분을 무리하게 접아당기지 마세요. 물어지거나 파손의 원인이 될 수 있습니다.
- 실리콘 부분이나 본체의 외장을 분리하지 마세요. 고장이나 발화, 이상 통작의 원인이 됩니다.
- 실리콘 기반의 윤활제와 함께 사용하지 마세요. 수용성 제품과 함께 사용해주세요.
- 마사지 오일이나 베이비 오일 등의 유성 물질과 함께 사용하지 마세요.
- 염분이 포함된 물이나 해수에서의 사용은 피해 주세요. 제품 고장의 우려가 있습니다.
- 연속해서 15분 이상 같은 부위에 사용하지 마세요.

13

제품 폐기

- 본 제품은 리튬 이온 전지를 사용하고 있습니다.
- 리튬 이온 전지는 재활용이 가능한 자원입니다.
- 폐기 시에는 지자체의 처리 방법에 따라주세요.

제품 보증에 관해

제품의 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.
보증기간 내에 더더라도 다음과 같은 경우는 보증 대상에서 제외됩니다.

- 제품 보증서 또는 영수증이 없는 경우
- 사용상의 부주의 및 임의적인 수리나 개조로 의한 고장 및 손상
- 구매 후의 수해, 낙뢰, 그 외의 천재지변이나 이상 전압에 의한 고장 및 손상
- 화재, 지진, 수해, 낙뢰, 그 외의 천재지변이나 이상 전압에 의한 고장 및 손상 등
- 사용 중에 발생하는 소모 또는 마모, 외관상의 변화 등

14

제품 사양

품번	iroha mai TOKI MHW-01 TSURU MHW-02	가동 시간	약 60분(최대 출력 시)
		충전 시간	약 90분
사이즈/무게	174(D)x33(W)x33(H)mm/107g	정격 전압	DC 5V, 1A
재질	본체 : 실리콘 고무(FDA승인), ABS, PC, 리튬 이온 전지(Li-ion) 충전대/育儿 개 : PC 전용 USB 케이블 : PVC		
USB 케이블 길이	1m(마그넷 충전 단자 - USB A 마그넷)		
제조국	중국		

15

제품 보증서

성함	
주소	
전화번호	
보증기간	1년
구매일	
판매점 (점포명, 주소, 화번호) 영수증 첨부	

16