

Polski

iroha mai

Haptic WAVE™

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją w celu użycia w przyszłości

terga.co/manuals

Wyszukaj instrukcję obsługi

Zawartość opakowania

Produkt

Obudowa

Podstawa do ładowania

Kabel USB

Produkt

Uchwyt

Przycisk zasilania

Przycisk wyboru mocy

Moduł wibrujący

Przód

Tył

Złącze magnetyczne (bok produktu)

Podstawa do ładowania

Bok modułu wibrującego: Funkcja stojaka

Bok uchwytu: Funkcja ładowania

Moduł wibrujący

Uchwyt

Złącze magnetyczne (bok podstawy do ładowania)

Sposób użycia

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć.

Naciśnij przycisk jeden raz, aby wybrać jeden z 10 trybów wibracji.

Naciśnij przycisk jeden raz, aby wybrać jedną z 3 dostępnych mocy wibracji.

ON

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

10 trybów fal dźwiękowych

LOW

MID

HIGH

3 intensywności wibracji

⚠ Nie należy zbyt mocno naciskać, pociągać ani wykręcać modułu wibrującego. Może to doprowadzić do zakłóceń dźwięku lub poważnego uszkodzenia produktu.

Rytmy wibracji

R1 Łagodny rytm oscylacyjny

R2 Silne i łagodne rytmiczne fale

R3 Rytm „Push/Pull”

R4 Rytm walca

R5 Rytm japońskich bębnów taiko

R6 Rytm miarowy

R7 Szybki rytm miarowy

R8 Relaksacyjny rytm medytacyjny

R9 Kontrastujące dźwięki i rytmy wody

R10 Żwawe, intensywne rytmy życia

⚠ Produktu nie należy używać w połączeniu z olejkami do masażu, oliwkami dla niemowląt lub innymi lubrykantami na bazie oleju.

⚠ Z produktem należy używać wyłącznie lubrykantów na bazie wody.

⚠ Produkt iroha mai jest wodoodporny do głębokości 50 cm. Należy unikać zanurzania go w głębszej wodzie i narażania na działanie intensywnego strumienia wody. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu.

Korzystanie z podstawy do ładowania w funkcji stojaka

Produkt można umieścić na stojaku przed użyciem, aby się przygotować, lub umieścić go na nim tymczasowo, po użyciu.

Umieszczanie produktu na stojaku

Umieść moduł wibrujący produktu we wgłębieniu. Magnes utrzyma moduł w miejscu, jak zostało to pokazane na rysunku.

Zdejmowanie produktu ze stojaka

Moduł wibrujący można łatwo zdjąć ze stojaka. Aby to zrobić, obniż uchwyt i posługując się sztyką modułu wibrującego, wykręć go z miejsca.

⚠ Stojak magnetyczny pozwala w sposób higieniczny przetrzymać tymczasowo produkt. Przed umieszczeniem produktu na stojaku wyłącz zasilanie. Nie należy używać produktu, kiedy znajduje się na stojaku.

Ładowanie

1. Umieść produkt na podstawie do ładowania.
※ Upewnij się, że złącze magnetyczne produktu jest połączone z metalową częścią podstawy do ładowania.

2. Upewnij się, że kabel USB jest podłączony do podstawy do ładowania tak, by znajdujący się na nim symbol kwiatu skierowany był do góry.
※ Produkt nie będzie się ładował, jeśli zostanie niewłaściwie umieszczony.

3. Po prawidłowym podłączeniu kontrolka ładowania będzie migać.

4. Po pełnym naładowaniu kontrolka ładowania wyłączy się.

Złącze magnetyczne (produkt)

Kontrolka ładowania

⚠ Przy pierwszym użyciu lub po długim okresie nieużywania należy upewnić się, że urządzenie zostało w pełni naładowane.

⚠ Aby utrzymać żywotność baterii tak długo, jak to możliwe, należy ładować produkt do poziomu pełnego naładowania co najmniej raz na 6 miesięcy.

Czyszczenie i przechowywanie

Produkt

1. Produkt myj zimną lub letnią wodą.

2. W razie chęci użycia środka czyszczącego stosuj wyłącznie łagodne, neutralne mydło.

3. Wytrzyj suchą ściereczką, aby usunąć nadmiar wody i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.

4. Suchy produkt umieść na podstawie do ładowania i załóż obudowę, żeby utrzymać go w czystości.

● Zawsze myj produkt przed i po użyciu zimną lub letnią wodą.

● Nie należy czyścić alkoholem ani silnie kwasowymi/zasadowymi środkami czyszczącymi.

● Nie gotuj go ani nie próbuj myć gorącą wodą. Nie umieszczać w ciepłej lub zimnej wodzie na dłuższy czas.

Etui do przechowywania

Podstawa do ładowania

1. Zawsze należy odłączać kabel USB od podstawy do ładowania przed przystąpieniem do czyszczenia.

2. Czyść urządzenie wyżyłą, wilgotną ściereczką.
※ Podstawa do ładowania nie jest wodoodporna. Zachowaj ostrożność, by jej nie zamoczyć.

⚠ Aby uniknąć porażenia prądem, uszkodzenia instalacji elektrycznej lub pożaru, NIE należy zanurzać podstawy do ładowania w wodzie.

⚠ Przechowuj z dala od gorących, wilgotnych miejsc i bezpośredniego światła słonecznego.

⚠ Nie należy przechowywać wraz ze środkami owadobójczymi, rozpuszczalnikami, przedmiotami z silikonu ani produktami na bazie oleju. Może to spowodować odkształcenie produktu.

Rozwiązywanie problemów

- ?

Produkt nie włącza się / produkt wyłącza się / wibracje są słabe
- Upewnij się, że urządzenie jest wystarczająco naładowane.
 - Całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj. W niektórych przypadkach kilkukrotne wykonanie tej czynności umożliwia rozwiązanie problemu. Jeśli od zakupu minęło dużo czasu, żywotność baterii mogła się wyczerpać.
- ?

Produkt nie ładuje się/wskaźnik ładowania nie miga
- Czy kabel USB jest prawidłowo podłączony?
 - Czy kabel USB jest podłączony tak, aby zacisk magnetyczny był skierowany we właściwą stronę?
 - Czy produkt jest umieszczony na podstawie do ładowania we właściwej pozycji?
 - Produkt może być w pełni naładowany. Lampka ładowania wyłącza się po pełnym naładowaniu.
 - Czy złącza kabla nie są zabrudzone? Jeśli tak, wyczyść je suchą szmatką lub bawełnianym wacikiem.

Ostrzeżenie

- Nie należy wkładać produktu do ust ani go połykać. Nie należy używać produktu w sposób, który może spowodować obrażenia ciała.
- Używaj produktu i przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, co pozwoli uniknąć obrażeń, jak również przypadkowego połknięcia akcesoriów i elementów demontowanych.
- W przypadku połknięcia produktu lub jednego z jego elementów należy natychmiast powiadomić lekarza.
- NIE NALEŻY stosować na uszkodzoną, podrażnioną skórę lub inne obszary ciała wymagające opieki medycznej.
- Natychmiast przewnij korzystanie z produktu, jeśli poczujesz ból lub dyskomfort, gdyż może wówczas dojść do obrażeń ciała. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niekorzystne objawy fizyczne podczas użytkowania, takie jak ból lub obrażenia ciała, skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia.
- Jeśli nosisz rozrusznik serca lub inny elektroniczny przyrząd medyczny, jesteś w ciąży, jesteś leczony/a z powodu jakichkolwiek problemów medycznych lub w inny sposób masz wątpliwości dotyczące swojego zdrowia, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem.
- Jeśli okaże się, że produkt jest wadliwy, natychmiast przestań go używać i wyłącz go. Sprawdź, czy kabel USB jest odłączony. Dalsze użytkowanie może spowodować obrażenia.
- Nie próbuj naprawiać produktu, jeśli zostanie uszkodzony. Może to prowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym i stanowi zagrożenie.
- Nie umieszczaj produktu w otwartym płomieniu lub w jego pobliżu. Nie próbuj podgrzewać przedmiotu ani umieszczać go w obszarach o wysokiej temperaturze. Nie używaj, jeśli produkt jest gorący. Każda z tych czynności może prowadzić do przegrzania, pożaru lub eksplozji produktu.

Uwaga

- Firma TENGA Co, Ltd. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy produkt nie jest używany zgodnie z instrukcją obsługi. Użytkownik korzysta z produktu na własne ryzyko.
- Nie używać produktu wspólnie z innymi osobami, aby uniknąć przenoszenia chorób zakaźnych i infekcji.
- NIE WOLNO upuszczać produktu ani wystawiać na działanie bardzo dużej siły, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie umieszczać pod ciężkimi przedmiotami lub w pobliżu gorących przedmiotów. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub zagrożenie pożarowe.
- Po użyciu sprawdź, czy na produkcie nie zostały resztki lubrykantu lub innych płynów i umyj go starannie letnią wodą z dodatkiem łagodnego środka myjącego i przed schowaniem sprawdź, czy produkt jest całkowicie suchy.
- Nie czyścić przy użyciu środków czyszczących, alkoholu, silnie kwasowych / zasadowych środków czyszczących ani substancji żrących, takich jak benzyna lub rozpuszczalnik do farb, aby uniknąć uszkodzenia lub odbarwienia produktu.
- Nie gotuj go ani nie próbuj myć gorącą wodą. Nie umieszczać w ciepłej lub zimnej wodzie na dłuższy czas.
- Nie używaj i nie przechowuj w miejscach zakurzonych lub w miejscach, w których może wystąpić wysoka temperatura lub wilgotność (np. w łazience lub w bezpośrednim świetle słonecznym). Może to spowodować uszkodzenie produktu lub zagrożenie pożarowe.
- Nie przechowywać w pobliżu środków owadobójczych, rozpuszczalników, produktów silikonowych lub produktów na bazie oleju. Może to spowodować odkształcenie produktu.
- Przy pierwszym użyciu lub po długim okresie nieużywania upewnij się, że urządzenie zostało całkowicie naładowane.
- Aby utrzymać żywotność baterii tak długo, jak to możliwe, należy ładować produkt do poziomu pełnego naładowania co najmniej raz na 6 miesięcy.
- Podstawa do ładowania NIE jest wodoodporna. Nie należy zanurzać jej w wodzie ani przyskać na nią wodą. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia, nieprawidłowego działania produktu lub pożaru.
- Upewnij się, że port USB jest kompatybilny z wykorzystywanym zasilaczem sieciowym.

- Produkt nie będzie ładowany, jeśli kabel USB zostanie podłączony niewłaściwie.
- Nie należy używać innych kabli ładujących niż dołączony do iroha mai kabel USB. Dołączonym kablem nie należy ładować innych urządzeń niż urządzenie iroha. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub innych szkód i zagrożeń.
- Nie przekraczaj/nie zginaj i nie wyjmuj kabla USB na siłę.
- Dołączony kabel USB nie jest wodoodporny.
- Podczas odłączania kabla USB zawsze trzymaj port, a NIE kabel i nie używaj nadmiernej siły, aby odłączyć kabel USB. Użycie nadmiernej siły może prowadzić do zwarcia, porażenia prądem lub pożaru.
- Kiedy produkt nie jest ładowany, zawsze odłącz ładowarkę USB od źródła prądu, aby uniknąć zakurzenia lub innych zabrudzeń, które mogą spowodować pożar i zagrożenia elektryczne.
- Okresowo należy usuwać kurz z wtyczki USB i złącza magnetycznego, gdyż nadmierne gromadzenie się kurzu w tych obszarach może spowodować zagrożenie pożarowe.
- W podstawie do ładowania znajduje się silny magnes. Nie należy przechowywać jej w pobliżu telefonów komórkowych, zegarków, kart z paskiem magnetycznym, kart zbliżeniowych, odtwarzaczy muzyki lub innych urządzeń, na które wpływać może działanie pola magnetycznego. W przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego działania produktu lub do uszkodzenia danych przechowywanych w pamięci.
- TENGA Co, Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z narażenia produktu na działanie silnych prądów magnetycznych.
- Zawsze wyjmuj kabel USB podczas czyszczenia urządzenia. Nie należy podłączać ani odłączać kabla USB mokrymi rękami, ponieważ może to doprowadzić do poparzeń, porażenia prądem lub obrażeń.
- Nie rozciągaj nadmierne zewnętrznej warstwy silikonowej. Może to spowodować pęknięcie lub innego rodzaju uszkodzenie produktu.
- Nie usuwać zewnętrznej warstwy silikonowej. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub inne wady i stanowi zagrożenie pożarowe.
- Do produktu należy używać wyłącznie smarów na bazie wody.
- Środki smarne na bazie sylikonu/oleju/innych olejów, takie jak olejek do masażu lub olejek dla dzieci, mogą spowodować uszkodzenie materiału, z którego wykonano urządzenie.
- Nie stosować w stoney wodzie ani wodzie morskiej. Może to prowadzić do uszkodzenia produktu.
- Nie stosować na tej samej części ciała przez ponad 15 minut.

Utylizacja

Informacje dotyczące utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci wskazuje, że przedmiot ten należy zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki w celu właściwej utylizacji. Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi. Produkt zawiera litowo-jonowy akumulator polimerowy.



Gwarancja na produkt

Gwarancja nie obejmuje opisanych poniżej okoliczności.

- Brak przedstawienia zarówno niniejszej instrukcji obsługi, jak i oryginalnego dowodu zakupu.
- Nieprawidłowe użytkowanie lub sposoby użytkowania uznane za nieodpowiednie lub w inny sposób wymienione w niniejszej instrukcji użytkownika jako unieważniające gwarancję.
- Uszkodzenia spowodowane kłóskami żywiołowymi lub niewłaściwym użyciem.
- Uszkodzenie produktu w wyniku normalnego zużycia, do jakiego dochodzi podczas prawidłowego użytkowania.

Dane techniczne	
Kod produktu	iroha mai TOKI MHW-01 / TSURU MHW-02
Wymiary/ciężar produktu	33 x 33 x 174 mm (szer. x wys. x gł.) / 107 g
Czas pracy	Ok. 60 min (pełna moc)
Czas ładowania	Ok. 90 min
Napięcie znamionowe	Prąd stały 5 V, 1 A
Materiały	Korpus produktu: Silikon, ABS, PC, akumulator litowo-jonowy Podstawa do ładowania / Obudowa: poliwęglan Kabel USB: PVC
USB Cable Length	1m (złącze magnetyczne – złącze USB typu A)

WYPRODUKOWANO W CHINACH

Gwarancja na produkt	
Imię i nazwisko	
Adres	
Numer telefonu	
Okres gwarancji	6 miesięcy
Data zakupu	
Miejsce zakupu (nazwa sklepu, adres, numer telefonu) – prosimy dołączyć paragon	