

TENGA CUP VIBRATOR

- User Manual -

JP ご使用前に必ずお読みください。本書は大切に保管してください。
EN Always read User Manual before use and store this manual without disposing.
KR 사용 전 반드시 읽어주세요. 또한, 이 책은 가중치 보관을 지시하지 않습니다.
CN 請在使用前仔細閱讀本手冊。並妥善保存。
TW 使用前務必詳閱本說明書，並妥善保存。

各部名称

CUP VIBRATOR	USBケーブル
① 充電ボタン ② 充電ランプ	③ USB TYPE-Aコネクタ ④ USB TYPE-Cコネクタ

※使用後は電源をOFFにして、カップから充電ケーブルを外してください

セットアップ

図のように、適合カップの側面から充電ケーブルを付けてください。
クリップアームをカップに押し付けて付けてくださいと簡単に取付けられます。

※使用後は電源をOFFにして、カップから充電ケーブルを外してください

適合品について

※2024年12月現在

カップハイブリッド以下のTENGAカップシリーズに使用してお楽しみください。

※以下のソフト、ハード、エクストラに対応します。
※SD TENGAS、U.S.TENGA、ROLLING TENGAは適合しません。ご注意ください。

その他のアイテムとの併用について

故障の原因となりますので製品と gyro ロールャー、ハイカムジェットローラーの併用は行わないでください。ハイカムジェットローラー（ハイカムコントロール）との併用は可能です。

バイブレーション機能

ボタン

ボタン長押し (1秒): 電源 ON/OFF
ボタン短押し: バイブレーション切替

バイブレーションパターン

3段階の強弱設定 | 4種類のリズムパターン | ランダムな動き

ボタンを短く3回押しすると切り替わります。

カップバイブレーターのご注意

● 長時間使用し続けると充電ランプが点灯します。
● クリップアームを外したままに使用しないでください。
● 適合品以外のカップには使用しないでください。
● 故障の原因となる場合があります。

充電方法

USBポートのついたパソコンのUSBポートまたはUSBアダプターへ

① USBケーブルのTYPE-Aコネクタを、お手持きのパソコンまたはUSBアダプターに接続し、TYPE-Cコネクタを充電端子に接続します。

お手入れ方法

本製品は防水ではありません。
水につけるとはたき傷がつかないでください。
感電やショート、感電、火災の原因となる恐れがあります。

① 本体が動作しない
○ 本体が充電中ではありません。(充電ランプが点灯しません)

警告

- 本製品は防水ではありません。
- 感電やショート、感電、火災の原因となる恐れがあります。
- 感電やショート、感電、火災の原因となる恐れがあります。
- 感電やショート、感電、火災の原因となる恐れがあります。

安全上のご注意

- 液体が漏れた場合、直ちに電源をOFFにしてください。
- 感電やショート、感電、火災の原因となる恐れがあります。
- 感電やショート、感電、火災の原因となる恐れがあります。

製品仕様

品名 / 型番	テングカップバイブレーター / VCP-001
種別 / 充電機能	前12V / 前12V (充電電圧: DC5V, 1A)
材質	PC, ABS, ウレタン
使用電池	リチウムイオン電池 (430mAh)

製品保証について

※本製品に1年間の保証があります。

製品保証書

お客様	ご購入日
ご住所	保証期間
ご電話番号	購入日 12ヶ月
保証期間	ご購入日 12ヶ月
お問い合わせ先	販売店
	(各、販売店) レポート添付

Included Parts

CUP VIBRATOR | USB Cable

Setup

Attach the CUP VIBRATOR to the side of the CUP (see image). By pressing the Clip Arms against the CUP, they will spread apart and close around the CUP.

Compatible Products

The CUP VIBRATOR can be enjoyed with the following TENGA CUP Series items.

Compatible Attachments

Use in combination with the TENGA Vacuum Controller and TENGA Gyro Roller. Do not use in combination with the GYRO ROLLER / VACUUM GYRO ROLLER.

Vibration Function

Vibration Patterns

3 Vibration Strengths | 4 Rhythm Patterns | 1 Random Pattern

Caution

- Do not leave item attached for long periods of time.
- Do not forcibly expand or stretch Clip Arm.
- USE ONLY COMPATIBLE PRODUCTS.

Charging

To AC adapter with USB port | To USB port of PC

How to Wash & Dry

This product is not waterproof.

WARNING

- Do not use this product for any purpose other than its intended use.
- Do not attempt to open, disassemble, or fix the product.

Safety Warning

- Only use compatible products.
- Keep away from hot, humid, or wet areas.
- Do not clean with chemicals.

Specifications

Product Name / Product Code	TENGA CUP VIBRATOR / VCP-001
Running Time / Charging Time	Approx. 120min / Approx. 90min
Materials	Product Body : PC, ABS, Urethane
Battery	Li-ion Polymer Battery (430mAh)

Product Warranty

※本製品に1年間の保証があります。

Warranty Sheet

Full Name	Address
Telephone Number	Warranty Period: 1 0 Year
Date of Purchase	Place of Purchase
Proof of Purchase	

별칭

컵 바이브레이터 | USB 케이블

설치

클리프 암이 적합한 컵의 측면에 본 제품을 장착해 주세요. 클립 암 부분이 닫히면서 컵이 닫히게 됩니다。

조합 제품에 대하여

컵 바이브레이터는 TENGA 컵 시리즈와 사용하며 즐기세요。

다른 아이템과의 병용에 대하여

고성능 롤러인 gyro 롤러를 사용하지 않습니다。하이カムジェットローラー(하이カム 컨트롤)와의 병용은 가능합니다。

바이브레이션 패턴

3단계의 강弱設定 | 4種類のリズムパターン | 1種類のランダムパターン

주의 사항

- 사용자 주의: 本製品は防水ではありません。
- 사용자 주의: 感電やショート、感電、火災の原因となる恐れがあります。

관리 방법

이 제품은 방수하지 않습니다。

안정성의 주의

- 안전 사용: 本製品는 방수하지 않습니다。
- 안전 사용: 感電이나 쇼크, 화재의 원인이 될 수 있습니다。

제품 사양

品名 / 型番	TENGA CUP VIBRATOR / VCP-001
사용시간 / 충전시간	약 120분 / 약 90분
크기 / 무게	【全長】約 80 × 高さ 60mm / 約 73g 【USBケーブル】約 100cm / 約 25g
材質	【本体】PC, ABS, ウレタン
電池タイプ	リチウムイオン電池 (430mAh)

제품 사용

- 본 제품을 사용할 때의 주의: 本製品는 방수하지 않습니다。
- 본 제품을 사용할 때의 주의: 感電이나 쇼크, 화재의 원인이 될 수 있습니다。

各部位名称

CUP VIBRATOR | USB充电线

配置

請將本產品安裝在適合的杯上。將夾臂部在杯子上輕輕扣即鬆緊安裝。

关于兼容产品

請用以下TENGA CUP系列享受TENGA CUP VIBRATOR樂趣。

配置

請將本產品安裝在適合的杯上。將夾臂部在杯子上輕輕扣即鬆緊安裝。

振动模式

3段階の強弱設定 | 4種類のリズムパターン | 1種類のランダムパターン

注意事項

- 長時間使用し続けると充電ランプが点灯します。
- クリップアームを外したままに使用しないでください。

充电方法

USBポートのついたパソコンのUSBポートまたはUSBアダプターへ

安全事項

- 液体が漏れた場合、直ちに電源をOFFにしてください。
- 感電やショート、感電、火災の原因となる恐れがあります。

维护方法

本產品不防水。

故障排除

- 震動機能がない場合
- 充電後もすぐに充電ランプが点滅する
- 充電ランプが点滅しない

警告

- 本製品は防水ではありません。
- 感電やショート、感電、火災の原因となる恐れがあります。

安全須知

- 液体が漏れた場合、直ちに電源をOFFにしてください。
- 感電やショート、感電、火災の原因となる恐れがあります。

製品に関するお問い合わせ

TENGA お客様相談センター

☎ 0120-0721-38

※受付時間(祝日を除く月~金)10:00~19:00

日本国内のみ | Japan only

QR codes for JP, EN, KR, CN, TW.

tenga.co/contact