EN Contact us
FR Nous contacter
DE Für Anfragen
ES Contáctanos
IT Per richieste
SV För förfrågningar
PL W przypadku zapytań
NL Voor vragen
PT Para mais informações
DA For forespørgsler

iroha.com/support

[TSV09NNP00-21]

iroha SVR
SMART VIBE RING

USER MANUAL
[EN·FR·DE·ES·IT·SV·PL·NL·PT·DA]

Always read User Manual before use
and store this manual without disposing.

How to Charge



① With △ facing forward, attach USB SVR Connector to SVR.
② Plug the USB Cable into an available PC USB port or AC Adapter.
③ If connected properly, the Charging Lamp will turn on.
④ Once fully charged, the Charging Lamp will turn off.
⑤ Remove the USB Cable horizontally so as not to damage either the USB Cable or USB port of your charging device.

⚠ Do not force plugs into ports. This may lead to product damage.
⚠ ALWAYS ensure the ports are dry after washing. If ports are wet there is danger of electrocution or death, and damage to product.



※The TENGA SVR+USB Charger is also compatible with the iroha SVR.

Please ensure USB is compatible with your AC Wall Plug Adapter.

⚠ For first use, or use after a long period of disuse, please make sure to fully charge.
⚠ To sustain battery life as long as possible, please recharge to full charge at least every 6 months.
⚠ The included USB Cable is not waterproof.

Caution
●Do not place Product in mouth. Do not attempt to swallow product. Do not insert item in body.
●Use and store the product in a place out of the reach of infants and pets to avoid injury as well as the accidental swallowing of accessories and removable parts.
●Immediately notify a doctor if the product or one of its components is swallowed.
●DO NOT use on any damaged, irritated skin or any other bodily areas requiring medical attention.
●Immediately cease use if you feel excessive pain or discomfort during use, as physical injury may result. If you notice any adverse physical effects such as pain or injury, contact a medical professional immediately.
●If you have a pacemaker or other electronic medical instrument, are pregnant, are being treated for any medical issue, or otherwise have any concerns regarding your health, please consult a doctor before use of this product.
●If you find the item to be defective, cease use immediately and turn product OFF. Be sure USB cable is disconnected. Continued use may cause injury.
●Do not attempt to fix the product if found defective. This may lead to fire and electricity hazards and may put you in danger.
●Do not place item in or near open flames. Do not attempt to heat the item up or place in high temperature areas. Do not use if hot. Any of these may lead to overheating, product damage or fire hazards.

Attention
●TENGA Co., Ltd. can not be held liable if used in any way other than that stated in this User Manual. Use at own risk.
●Do not share with others to avoid transmission of contagious diseases and infections.
●DO NOT drop or expose to extreme force as this may cause product damage.
●Do not place under heavy objects or near hot objects. These may cause electrical and fire hazards.
●After use, ensure no lotion or other fluids remain on the item by washing thoroughly with tepid water and mild soap, and ensure product is completely dry before storing.
●Do not clean with cleansers, alcohol, highly acidic/alkaline cleaners, or corrosive substances such as benzine or paint thinner to avoid causing damage or discoloring the item.
●Do not boil or attempt to wash with hot water. Do not place in hot or cold water for extended periods of time.
●Do not use or store in dusty places or places that may reach high temperatures or humidity (such as in a bathroom or in direct sunlight). Any of these may cause of product damage or fire hazards.
●Please do not store with insecticides, solvents, silicone items, or oil-based products. This may cause the product to become deformed.
●For first use, or use after a long period of disuse, please make sure to fully charge.
●To sustain battery life as long as possible, please recharge to full charge at least every 6 months.
●Please ensure USB is compatible with your AC Wall Plug Adapter.
●The product will not charge if the USB Cable is connected facing the wrong way.

Français

iroha SVR
SMART VIBE RING

MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire le manuel
d'utilisation avant toute utilisation
et conservez-le pour consultation ultérieure.

Avertissement
●Ne mettez pas le produit dans la bouche. N'essayez pas d'avaler le produit. N'insérez jamais l'appareil à l'intérieur du corps.
●Utilisez et conservez le produit dans un endroit hors de la portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter tout risque de blessures, ainsi que l'ingestion accidentelle d'accessoires et de pièces amovibles.
●Informez immédiatement votre médecin en cas d'ingestion du produit ou l'un de ses composants.
●N'utilisez JAMAIS le produit sur une peau lésée, irritée ou toute autre zone corporelle nécessitant des soins médicaux.
●Cessez immédiatement d'utiliser le produit si vous ressentez une douleur ou un inconfort excessif durant l'utilisation, car un risque de blessure ne peut être exclu. Si vous notez des effets physiques indésirables tels qu'une douleur ou une blessure, contactez immédiatement un médecin.
●Si vous portez un stimulateur cardiaque (pacemaker) ou autre dispositif médical électrique, si vous êtes enceinte, si vous suivez un traitement médical ou en cas de doute sur votre santé, demandez un avis médical avant d'utiliser ce produit.
●Si l'appareil s'avère défectueux, cessez immédiatement de l'utiliser et arrêtez-le. Assurez-vous que le câble USB est bien débranché. Une utilisation prolongée pourrait causer des blessures.
●Ne cherchez pas à réparer le produit vous-même s'il s'avérait défectueux. Cela pourrait présenter des risques électriques ou d'incendie et vous mettre en danger.
●Ne laissez pas le produit à proximité de flammes. N'essayez pas de réchauffer le produit ou de l'exposer à des températures élevées. N'utilisez pas le produit s'il est chaud, au risque de l'endommager, provoquer une surchauffe ou un incendie.

Attention
●La société TENGA Co., Ltd. ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas d'utilisation inappropriée du produit. Utilisation à vos risques et périls.
●Ne prêtez pas l'appareil pour éviter tout risque de transmission de maladies contagieuses et d'infections.
●Ne laissez JAMAIS tomber l'appareil et ne l'exposez pas à des tensions qui pourraient l'endommager.
●Ne le placez pas sous des objets lourds ou chauds, au risque de provoquer une surchauffe ou un incendie.
●Après utilisation, assurez-vous qu'il ne reste pas de lubrifiant ou d'autres fluides sur l'article en le rinçant abondamment à l'eau tiède avec un savon doux et qu'il est complètement sec avant de le ranger.
●Ne nettoyez pas le produit avec des détergents, de l'alcool, des nettoyants hautement acides ou alcalins ou des substances corrosives telles que de l'essence ou du dissolvant, au risque de l'endommager ou de le décolorer.
●Ne le plongez pas dans de l'eau bouillante, ne le lavez pas à l'eau chaude. N'immergez pas l'appareil dans l'eau froide ou chaude de manière prolongée.
●N'utilisez pas et ne conservez pas le produit dans des endroits poussiéreux ou susceptibles de connaître des températures ou une humidité élevées (tels qu'une salle de bains ou la lumière directe du soleil), pour ne pas l'endommager ou provoquer un incendie.
●Ne conservez pas le produit près d'insecticides, de solvants, d'articles siliconés ou contenant de l'essence, au risque de le déformer.
●Avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation, veillez à charger complètement l'accessoire.
●Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, rechargez complètement l'accessoire au moins deux fois par an.

Deutsch

iroha SVR
SMART VIBE RING

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch stets
die Bedienungsanleitung und bewahren
Sie diese sicher auf.

Vorsicht
●Nehmen Sie das Produkt nicht in den Mund. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu verschlucken. Führen Sie das Gerät nicht in den Körper ein.
●Benutzen und lagern Sie das Gerät an einem Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren, um Verletzungen sowie das versehentliche Verschlucken von Zubehör- und abnehmbaren Teilen zu vermeiden.
●Benachrichtigen Sie unverzüglich einen Arzt, falls das Gerät oder eines seiner Bestandteile verschluckt wurde.
●Benutzen Sie das Gerät NICHT auf beschädigter oder gereizter Haut oder in anderen Körperregionen, die einer ärztlichen Behandlung bedürfen.
●Unterbrechen Sie den Gebrauch unverzüglich, falls Sie übermäßige Schmerzen oder Unwohlsein verspüren, da körperliche Verletzungen die Folge sein können. Sollten Sie während des Gebrauchs negative körperliche Wirkungen wie Schmerzen oder Verletzung spüren, kontaktieren Sie umgehend eine medizinische Fachkraft.
●Falls Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes elektrisches medizinisches Gerät tragen, falls Sie schwanger sind, falls Sie aus medizinischen Gründen behandelt werden oder irgendwelche anderen gesundheitlichen Bedenken haben, sprechen Sie vor der Benutzung dieses Gerätes mit einem Arzt.
●Sollten Sie einen Defekt feststellen, dann stellen Sie die Benutzung des Geräts umgehend ein und schalten Sie es AUS. Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel vom Gerät getrennt ist. Die weitere Benutzung kann zu Verletzungen führen.
●Versuchen Sie nicht, ein defektes Gerät zu reparieren. Dies könnte Strom- und Brandrisiken verursachen und Sie selbst in Gefahr bringen.
●Das Gerät darf nicht in die Nähe von offenem Feuer gelangen. Versuchen Sie nicht, das Gerät aufzuwärmen, und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heiß ist. Dies könnte zu Überhitzung, Brandgefahr oder zur Explosion des Geräts führen.

Achtung
●TENGA Co., Ltd. haftet nicht für eine unsachgemäße Benutzung des Produkts. Benutzung auf eigene Gefahr.
●Benutzen Sie das Gerät nicht gemeinsam mit anderen Personen, um die Übertragung von Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
●NICHT fallen lassen oder starken Kräften aussetzen, da dies zu Beschädigungen führen kann.
●Keine schweren Objekte daraufstellen und von heißen Gegenständen entfernt halten. Dies könnte Strom- und Brandgefahren verursachen.
●Achten Sie nach dem Gebrauch darauf, dass keine Gleitmittelreste oder andere Flüssigkeiten auf dem Gerät zurückbleiben, indem Sie es gründlich mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel abwaschen und vor der Aufbewahrung vollständig trocknen lassen.
●Um eine Beschädigung oder Verfärbung des Artikels zu vermeiden, nicht mit Reinigungsmitteln, Alkohol, stark säurehaltigen/alkalischen Reinigern oder ätzenden Substanzen wie Benzin oder Farbverdünner reinigen.
●Weder kochen, noch mit heißem Wasser waschen. Nicht für längere Zeit in heißes oder kaltes Wasser legen.
●Nicht an Orten benutzen oder aufbewahren, die staubig oder sehr heiß oder feucht werden könnten (zum Beispiel im Bad oder in direkter Sonneneinstrahlung). Ansonsten kann es zu Beschädigungen oder Brandgefahr kommen.
●Nicht zusammen mit Insektiziden, Lösungsmitteln, silikonhaltigen oder ölbasierten Produkten aufbewahren. Dadurch könnte sich das Gerät verformen.
●Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal oder nach längerer Nichtbenutzung neu aufladen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie es vollständig aufladen.
●Für eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus laden Sie das Gerät bitte mindestens einmal alle sechs Monate vollständig auf.

Español

iroha SVR
SMART VIBE RING

MANUAL DE USO

Lea siempre el Manual de Usuario antes
de usarlo y guarde para consultas
posteriores.

Precaución
●No introduzca el producto en la boca. No intente tragarlo ni introducirlo dentro del cuerpo.
●Utilice y almacene el producto en un lugar fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar lesiones, así como la ingestión accidental de accesorios y piezas desmontables.
●Avise inmediatamente a un médico en caso de ingestión del producto o de alguno de sus componentes.
●No lo utilice sobre piel dañada o irritada, ni en otras zonas corporales que requieran atención médica.
●Deje de usarlo inmediatamente si siente un dolor excesivo o molestias durante su uso. Si observa algún efecto físico adverso, como dolor o lesiones, contacte con un profesional médico inmediatamente.
●Si lleva un marcapasos u otro aparato médico eléctrico, si está embarazada, si está recibiendo tratamiento médico o si tiene cualquier tipo de problema de salud, consúltelo con su médico antes de utilizar este producto.
●Si considera que el producto está defectuoso, deje de utilizarlo inmediatamente y apáguelo. Asegúrese de que el cable USB esté desconectado. Un uso prolongado puede provocar lesiones.
●No intente reparar el producto en caso de avería. Esto podría ocasionar riesgos eléctricos o de incendio y poner su vida en peligro.
●No tire ni acerque el producto al fuego. No intente calentar el producto ni lo deje en zonas con altas temperaturas. Si está caliente, no lo utilice. Todo lo anterior podría provocar sobrecalentamiento, riesgos de incendio o la explosión del producto.

Atención
●TENGA Co., Ltd. no se hará responsable si el producto se usa de una forma distinta de la indicada en este Manual de usuario. El uso del producto bajo su propio riesgo.
●No compartir con otras personas a fin de evitar la transmisión de enfermedades e infecciones contagiosas.
●NO deje caer ni exponga a una presión extrema, ya que podría dañar el producto.
●No lo deje debajo de objetos pesados o cerca de objetos calientes. Esto podría ocasionar riesgos eléctricos o de incendio.
●Después de usar, asegúrese de que no queden restos de lubricante u otros fluidos en el producto. Para ello, lávelo con agua tibia y jabón suave, y compruebe que esté completamente seco antes de guardarlo.
●No limpiar con detergentes, alcohol, limpiadores altamente ácidos/alcalinos o sustancias corrosivas como bencina o disolvente para evitar dañar o decolorar el artículo.
●No lo hierva ni lo limpie con agua caliente. No lo deje en agua fría o caliente durante largo periodo.
●No utilice ni guarde en lugares con polvo o donde puedan alcanzar a altas temperaturas o humedad (como un cuarto de baño o bajo la luz directa del sol). Todo ello podría ocasionar el deterioro del producto o un riesgo de incendio.
●No lo almacene junto a insecticidas, disolventes, objetos de silicona ni productos a base de aceite. El producto podría deformarse.
●Durante su primer uso o tras un largo periodo sin usarlo, asegúrese de cargar el producto por completo.
●A fin de preservar la vida de la batería el mayor tiempo posible, recárguelo al máximo al menos dos veces al año.
●Asegúrese de que el sistema USB es compatible con su adaptador CA.
●El producto no se cargará si el cable USB está conectado en una posición incorrecta.

Italiano

iroha SVR
SMART VIBE RING

MANUALE DELL'UTENTE

Leggere sempre il Manuale dell'utente prima
dell'uso e conservarlo per uso futuro.

Avvertenza
●Non mettere il prodotto in bocca, non tentare di ingerirlo e non inserirlo nel corpo.
●Utilizzare e conservare il prodotto in un luogo al di fuori della portata di bambini e animali domestici, in modo da evitare lesioni o l'ingestione accidentale di accessori e pezzi rimovibili.
●Avvisare immediatamente un medico in caso di ingestione del prodotto o di uno dei suoi componenti.
●NON usare il prodotto su pelle danneggiata o irritata oppure su altre aree del corpo che richiedono cure mediche.
●Interrompere immediatamente l'uso del prodotto se si riscontra dolore o fastidio eccessivo durante l'utilizzo, in quanto potrebbero risultarne lesioni fisiche. Se si notano effetti avversi durante l'utilizzo come, ad esempio, dolore o lesioni, rivolgersi immediatamente a un medico.
●I portatori di pacemaker o di altro dispositivo medico elettronico, le donne in gravidanza e le persone che stanno seguendo una terapia medica dovranno consultare un medico prima di usare questo prodotto. Rivolgersi al medico anche per dubbi di qualsiasi natura riguardo alla propria salute.
●Se si notano difetti o guasti del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e spegnere il prodotto. Assicurarsi che il cavo USB sia scollegato. Continuare l'uso in queste condizioni potrebbe causare lesioni.
●Non tentare di riparare il prodotto in caso di guasto. Ciò potrebbe causare rischi di incendio o folgorazione con conseguente pericolo per la persona.
●Non collocare il prodotto vicino o dentro a fiamme libere. Non tentare di riscaldarlo né collocarlo in zone con temperature elevate. Non usare il prodotto se è caldo. Tutti questi comportamenti potrebbero causare surriscaldamento, danni al prodotto o rischi di incendio.

Attenzione
●TENGA Co., Ltd. non potrà in alcun caso essere considerata responsabile per qualsiasi uso diverso da quelli contemplati in questo manuale per l'utente. Prodotto da usare a proprio rischio.
●Non condividere il prodotto con altre persone per evitare la trasmissione di malattie contagiose e infezioni.
●NON far cadere il prodotto né esercitare forze eccessive su di esso; altrimenti potrebbe danneggiarsi.
●Non posizionare il prodotto sotto oggetti pesanti o vicino a oggetti caldi, poiché ciò potrebbe causare pericoli di natura elettrica o rischi di incendio.
●Dopo l'uso, rimuovere ogni traccia di lozione o altri fluidi dal prodotto lavandolo accuratamente con acqua tiepida e sapone delicato; verificare poi che il prodotto sia completamente asciutto prima di riporlo.
●Non pulire il prodotto con detersivi, alcol, detergenti molto acidi/alcalini o sostanze corrosive quali, ad esempio, benzina per smacchiare, diluenti o solventi, per evitare di danneggiarlo o scolorirlo.
●Non bollire né tentare di lavare il prodotto con acqua calda. Non lasciare troppo a lungo il prodotto in acqua calda o fredda.
●Non usare né conservare il prodotto in luoghi polverosi o dove potrebbero essere raggiunti livelli di temperatura o umidità elevati (come, ad esempio, in bagno o alla luce diretta del sole). Questi comportamenti potrebbero danneggiare il prodotto o causare rischio di incendio.
●Non conservare insieme a insetticidi, solventi, oggetti in silicone o prodotti a base di petrolio, poiché ciò potrebbe deformare il prodotto.
●Prima di usare il prodotto per la prima volta, oppure dopo un lungo periodo di inutilizzo, assicurarsi di ricaricarlo completamente.
●Per prolungare quanto più possibile la durata della batteria, eseguire una ricarica completa almeno ogni sei mesi.

Svenska

iroha SVR
SMART VIBE RING

ANVÄNDARMANUAL

Läs alltid Användarmanualen före användning
och spara manualen – släng den inte.

Var försiktig
●Placera inte produkten i munnen. Försök inte svälja produkten. För inte in produkten i kroppen.
●Använd och förvara produkten på en plats som är utom räckhåll för barn och husdjur, för att förhindra kroppsskador samt oavsiktlig sväljning av tillbehör och löstagbara delar.
●Kontakta genast en läkare om produkten eller någon av dess komponenter sväljs.
●Får INTE användas på skadad, irriterad hud eller några andra kroppsområden som kräver medicinsk behandling.
●Avbryt användningen omedelbart om du känner kraftig smärta eller obehag under användning, eftersom det kan leda till kroppsskada. Kontakta sjukvårdspersonal omedelbart om upplever oönskade fysiska effekter, t.ex. smärta eller skada.
●Om du har en pacemaker eller något annat elektroniskt medicinskt instrument, om du är gravid, får behandling för något medicinskt problem eller av annan anledning är bekymrad över din hälsa ber vi dig konsultera läkare innan du använder denna produkt.
●Om produkten visar sig vara defekt ska du genast avbryta användningen och stänga AV produkten. Kontrollera att USB-kabeln är frånkopplad. Fortsatt användning kan orsaka personskada.
●Försök inte laga produkten om den visar sig vara defekt. Detta kan ge upphov till brandrisk och elrisker och utsätta dig för fara.
●Produkten får inte placeras i eller nära öppen låga. Produkten får inte värmas upp eller placeras i områden med hög temperatur. Får inte användas i varmt tillstånd. Om något av detta görs kan det leda till överhettning, produktskada eller brandrisk.

Varning
●TENGA Co., Ltd. kan inte hållas ansvarigt om produkten används på ett annat sätt än vad som anges i denna Användarmanual. Används på egen risk.
●Dela inte produkten med andra, för att undvika överföring av smittsamma sjukdomar och infektioner.
●Får INTE tappas eller utsättas för extrem kraft eftersom detta kan orsaka produktskada.
●Får inte placeras under tunga föremål eller nära varma föremål. Detta kan orsaka elrisker och brandrisk.
●Efter användning, var noga med att lotion och andra vätskor tvättas bort helt, med ljumt vatten och mild tvål, och att produkten är helt torr innan den förvaras.
●Produkten får inte rengöras med rengöringsmedel, alkohol, starkt sura/alkaliska medel eller frätande ämnen som bensin eller thinner, eftersom den då kan skadas eller missfärgas.
●Den får inte kokas eller tvättas med varmt vatten. Får inte lämnas i varmt eller kallt vatten under längre perioder.
●Använd eller förvara inte på dammiga ställen eller ställen som kan nå höga temperaturer eller fuktnivåer (t.ex. badrum eller i direkt solljus). Det kan orsaka produktskada eller brandrisk.
●Får inte förvaras tillsammans med insektsbekämpningsmedel, lösningsmedel, silikonprodukter eller oljebaserade produkter. Detta kan leda till att produkten deformeras.
●Se till att produkten laddas upp helt innan den används för första gången eller efter en period lcl utan användning.
●För att batteriet ska hålla så länge som möjligt ska det laddas upp helt minst var 6:e månad.
●Kontrollera att USB-anslutningen är kompatibel med din nätadapter.

Polski

iroha SVR
SMART VIBE RING

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się
z instrukcją obsługi i zachować ją w celu
użycia w przyszłości

Ostrzeżenie
●Nie wkładaj produktu do ust. Nie próbuj połykać produktu. Nie wkładaj przedmiotu do wnętrza ciała.
●Używaj produktu i przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, co pozwoli uniknąć obrażeń, jak również przypadkowego połknięcia akcesoriów i elementów demontowanych.
●W przypadku połknięcia produktu lub jednego z jego elementów należy natychmiast powiadomić lekarza.
●NIE NALEŻY stosować na uszkodzoną, podrażnioną skórę lub inne obszary ciała wymagające opieki medycznej.
●Natychmiast przerwij korzystanie z produktu, jeśli poczujesz ból lub dyskomfort, gdyż może wówczas dojść do obrażeń ciała. Jeśli zauważysz jakiekolwiek niekorzystne objawy fizyczne podczas użytkowania, takie jak ból lub obrażenia ciała, skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia.
●Jeśli nosisz rozrusznik serca lub inny elektroniczny przyrząd medyczny, jesteś w ciąży, jesteś leczony/a z powodu jakichkolwiek problemów medycznych lub w inny sposób masz wątpliwości dotyczące swojego zdrowia, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem.
●Jeśli okaże się, że produkt jest wadliwy, natychmiast przestań go używać i wyłącz go. Sprawdź, czy kabel USB jest odłączony. Dalsze użytkowanie może spowodować obrażenia.
●Nie próbuj naprawiać produktu, jeśli zostanie uszkodzony. Może to prowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym i stanowi zagrożenie.
●Nie umieszczaj produktu w otwartym płomieniu lub w jego pobliżu. Nie próbuj podgrzewać przedmiotu ani umieszczać go w obszarach o wysokiej temperaturze. Nie używaj, jeśli produkt jest gorący. Każda z tych czynności może prowadzić do przegrzania, pożaru lub eksplozji produktu.

Uwaga
●Firma TENGA Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy produkt nie jest używany zgodnie z instrukcją obsługi. Użytkownik korzysta z produktu na własne ryzyko.
●Nie używać produktu wspólnie z innymi osobami, aby uniknąć przenoszenia chorób zakaźnych i infekcji.
●NIE WOLNO upuszczać produktu ani wystawiać na działanie bardzo dużej siły, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
●Nie umieszczać pod ciężkimi przedmiotami lub w pobliżu gorących przedmiotów. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub zagrożenie pożarowe.
●Po użyciu sprawdź, czy na produkcie nie zostały resztki lubrykantu lub innych płynów i umyj go starannie letnią wodą z dodatkiem łagodnego środka myjącego i przed schowaniem sprawdź, czy produkt jest całkowicie suchy.
●Nie czyścić przy użyciu środków czyszczących, alkoholu, silnie kwasowych / zasadowych środków czyszczących ani substancji żrących, takich jak benzyna lub rozpuszczalnik do farb, aby uniknąć uszkodzenia lub odbarwienia produktu.
●Nie gotuj go ani nie próbuj myć gorącą wodą. Nie umieszczać w ciepłej lub zimnej wodzie na dłuższy czas.
●Nie używaj i nie przechowuj w miejscach zakurzonych lub w miejscach, w których może wystąpić wysoka temperatura lub wilgotność (np. w łazience lub w bezpośrednim świetle słonecznym). Może to spowodować uszkodzenie produktu lub zagrożenie pożarowe.
●Nie przechowywać w pobliżu środków owadobójczych, rozpuszczalników, produktów silikonowych lub produktów na bazie oleju. Może to spowodować odkształcenie produktu.
●Przy pierwszym użyciu lub po długim okresie nieużywania upewnij się, że urządzenie zostało całkowicie naładowane.
●Aby utrzymać żywotność baterii tak długo, jak to możliwe, należy ładować produkt do poziomu pełnego naładowania co najmniej raz na 6 miesięcy.
●Upewnij się, że port USB jest kompatybilny z wykorzystywanym zasilaczem sieciowym.

Nederlands

iroha SVR
SMART VIBE RING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees de gebruikershandleiding altijd
vóór het gebruik en bewaar deze
handleiding goed.

Waarschuwing
●Product niet in de mond stoppen. Probeer het product niet in te slikken. Steek het niet in het lichaam.
●Gebruik en bewaar het product op een plaats buiten het bereik van kinderen en huisdieren om letsel en het onbedoeld inslikken van accessoires en afneembare onderdelen te voorkomen. Waarschuw onmiddellijk een arts als het product of een van de onderdelen ervan zijn ingeslikt.
●NIET gebruiken op een beschadigde, geïrriteerde huid of andere lichaamsdelen die onder medisch toezicht staan.
●Beëindig het gebruik onmiddellijk wanneer u buitensporige pijn of ongemak ervaart tijdens het gebruik, want dit kan lichamelijk letsel veroorzaken. Indien u nadelige lichamelijke effecten ervaart zoals pijn of letsel, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.
●Als u drager bent van een pacemaker of andere elektronische medische apparatuur, zwanger bent, wordt behandeld voor een medische kwestie, of anderszins gezondheidsproblemen heeft, is het belangrijk een arts te raadplegen alvorens dit product te gebruiken.
●Als u vermoedt dat het apparaat defect is, stop dan onmiddellijk het gebruik en zet het product op OFF. Zorg ervoor dat de USB-kabel is ontkoppeld. Verder gebruik kan letsel veroorzaken.
●Probeer een defect product niet zelf te repareren. Dit kan brand en elektrisch gevaar veroorzaken en u mogelijk in gevaar brengen.
●Plaats het apparaat niet in of bij open vuur. Probeer het apparaat niet op te warmen en leg het niet in gebieden van hoge temperatuur. Niet gebruiken indien heet. Dit kan leiden tot oververhitting, brand- of explosiegevaar van het apparaat.

Waarschuwing
●TENGA Co. Ltd kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan zoals wordt beschreven in deze gebruikershandleiding. Gebruik op eigen risico.
●Niet met anderen delen om de overdracht van besmettelijke ziektes en infecties te voorkomen.
●Niet laten vallen of blootstellen aan extreme kracht, dit kan schade aan het product veroorzaken.
●Niet onder zware voorwerpen of in de buurt van hete voorwerpen plaatsen. Deze kunnen elektrische ongelukken en brandgevaar veroorzaken.
●Zorg ervoor dat er na gebruik geen glijmiddel of andere vloeistoffen achterblijven op het apparaat door het grondig te reinigen met lauwwarm water en milde zeep, en berg het pas op wanneer het volledig droog is.
●Om beschadiging of verkleuring van het product te voorkomen, niet reinigen met reinigingsmiddelen, alcohol, sterk zuren of alkalische reinigers of bijtende substanties zoals benzine of thinner.
●Niet steriliseren en niet proberen te reinigen met heet water. Niet langdurig in heet of koud water leggen.
●Niet gebruiken of bewaren op stoffige plaatsen of plaatsen met een hoge temperatuur of vochtigheidsgraad (zoals in een badkamer of direct zonlicht). Dit kan leiden tot beschadiging van het product of tot brandgevaar.
●Niet bewaren bij insecticiden, oplosmiddelen, siliconen voorwerpen of producten op basis van olie. Dit kan leiden tot vervorming van het product.
●Bij de ingebruikname of wanneer het apparaat voor langere tijd niet is gebruikt, moet het volledig worden opgeladen.
●Para que a vida útil da bateria seja a mais longa possível, efetue uma carga completa no mínimo de 6 em 6 meses.
●Zorg ervoor dat de USB compatibel is met uw AC-stekkeradapter.
●Het product laadt niet op als de USB-kabel niet in de goede richting is aangesloten.

Português

iroha SVR
SMART VIBE RING

MANUAL DO UTILIZADOR

Leia sempre o manual de instruções
antes de utilizar o produto e guarde
este manual para consulta futura.

Atenção
●Não coloque o produto na boca. Não tente engolir o produto. Não introduza o produto no corpo.
●Utilize e armazene o produto num local fora do alcance de crianças e animais de estimação para evitar lesões e ingestões acidentais de acessórios e peças removíveis.
●Entre imediatamente em contacto com um médico se o produto ou um dos seus componentes for engolido.
●NÃO utilize o produto em pele que apresente lesões ou irritações nem em qualquer outra parte do corpo que necessite de cuidados médicos.
●Caso sinta desconforto ou dor excessiva durante a utilização, suspenda-a imediatamente, visto que tal pode provocar lesões. Caso detecte efeitos físicos adversos, como dor ou lesões, contacte imediatamente um profissional de saúde.
●Se tiver um pacemaker ou outro dispositivo médico eletrónico, se estiver grávida, a fazer tratamento devido a qualquer problema médico ou se tiver qualquer outra preocupação em relação à sua saúde, consulte um médico antes de utilizar este produto.
●Se encontrar algum defeito no produto, interrompa imediatamente a utilização e DESLIGUE-O. Certifique-se de que o cabo USB está desconectado. O prosseguimento da sua utilização pode provocar ferimentos.
●Não tente reparar o produto em caso de avaria. Tal pode provocar riscos elétricos e de incêndio e colocá-lo em perigo.
●Não coloque o item em ou junto de chamas abertas. Não tente aquecer o item nem o coloque em zonas com temperatura elevada. Não utilize se estiver quente. Essas situações podem provocar sobreaquecimento, riscos de incêndio ou a explosão do produto.

Atenção
●A TENGA Co., Ltd. não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que não a indicada no presente manual do utilizador. Utilize-o por sua conta e risco.
●Não o compartilhe com outras pessoas para evitar a transmissão de infeções e doenças contagiosas.
●NÃO o deixe cair nem o sujeite a forças extremas, dado que isto poderá provocar danos no produto.
●Não coloque o produto sob objetos pesados nem perto de objetos quentes. Caso contrário, poderá provocar sobreaquecimento e riscos de incêndio.
●Após a utilização, certifique-se de que não se encontram resíduos de loção ou outros fluidos no produto, lavando-o cuidadosamente com água morna e sabão suave, e de que está totalmente seco antes de o armazenar.
●Não limpe com produtos de limpeza, álcool, produtos de limpeza altamente ácidos/alcalinos ou substâncias corrosivas, como benzina ou solvente, para evitar danos ou descoloração do produto.
●Não o ferva nem tente lavá-lo com água quente. Não coloque o produto em água quente ou fria por longos períodos de tempo.
●Não utilize nem guarde em espaços poeirentos nem em espaços que possam atingir altas temperaturas ou níveis de humidade elevados (tais como casas de banho ou exposto diretamente à luz solar). Qualquer uma destas situações poderá provocar danos no produto ou riscos de incêndio.
●Não guarde juntamente com inseticidas, solventes, produtos de silicone ou produtos à base de óleo. O produto pode ficar deformado.
●Certifique-se de que carrega totalmente o produto antes da primeira utilização ou antes de o utilizar após um longo período de inatividade.
●A fim de preservar ao máximo a vida útil da bateria, efetue um carregamento completo pelo menos a cada 6 meses.

Dansk

iroha SVR
SMART VIBE RING

BRUGSANVISNING

Læs altid brugsanvisningen før brug
og gem den, smid den ikke ud.

Forsigtig
●Anbring ikke produktet i munden. Forsøg ikke at sluge produktet. Indfør ikke genstanden i kroppen.
●Anvend og opbevar produktet på et sted, der er uden for børns og husdyrs rækkevidde, for at forhindre skader, samt at tilbehør og aftagelige dele sluges ved et uheld.
●Søg straks læge, hvis du har slugt produktet eller dele af produktet.
●Brug IKKE på områder af kroppen, der er irriteret eller betændt, eller andre områder af kroppen, der kræver lægehjælp.
●Afbryd straks brugen, hvis du mærker en kraftig smerte eller ubehag under brug, da det kan føre til personskade. Søg straks læge, hvis du bemærker uønskede fysiske virkninger, såsom smerte eller skade.
●Hvis du har en pacemaker eller et andet elektronisk medicinsk instrument, er gravid, behandles medicinsk eller på anden måde har bekymringer vedrørende dit helbred, skal du søge læge inden brug af dette produkt.
●Hvis produktet viser sig at være defekt, skal du øjeblikkeligt stoppe med at bruge det og SLUKKE produktet. Kontroller, at USB-kablet er frakoblet. Fortsat brug kan forårsage personskade.
●Forsøg ikke at reparere produktet, hvis det er defekt. Dette kan medføre brandfare og risiko for elektrisk stød og udsætte dig for fare.
●Placer ikke genstanden i eller nærheden af åben ild. Forsøg ikke at varme genstanden op eller placere den i områder med høj temperatur. Brug ikke hvis genstanden er varm. Alt dette kan føre til overophedning, produktskade eller brandfare.

Forsigtig
●TENGA Co., Ltd. kan ikke holdes ansvarlig, hvis produktet anvendes på en anden måde, end hvad der er beskrevet i denne brugervejledning. Produktet anvendes på eget ansvar.
●Del ikke produktet med andre for at undgå at overføre smitsomme sygdomme og infektioner.
●MÅ IKKE tabes eller udsættes for ekstrem kraft, da dette kan forårsage produktskade.
●Anbring ikke under tunge genstande eller i nærheden af varme genstande. Dette kan forårsage elektrisk skade og brandfare.
●Efter brug, sørg for at lotion og andre væsker fjernes med en mild sæbe og rigeligt med lunkent vand. Produktet skal være helt tørt, før det lægges til opbevaring.
●Produktet må ikke rengøres med rengøringsmidler, alkohol, stærkt sure og basiske rengøringsmidler eller ætsende stoffer, såsom rensebenzin eller fortynder, da det risikerer at beskadige eller misfarve det.
●Kog ikke produktet, og rengør det ikke med varmt vand. Lad ikke produktet ligge i varmt eller koldt vand i længere tid.
●Brug og opbevar ikke produktet på støvede steder eller steder, der kan blive meget varme eller fugtige (såsom på et badeværelse eller i direkte sollys). Disse elementer kan medføre skade på produktet eller brandfare.
●Må ikke opbevares med insektgift, opløsningsmidler, silikoneprodukter eller oliebaserede produkter. Dette kan føre til deformering af produktet.
●Sørg for at lade produktet helt op, før det bruges første gang, eller efter lang tid uden at være blevet anvendt.
●For at opretholde batteriets levetid så længe som muligt skal du genoplade til fuld opladning mindst hver 6. måned.
●Tjek at USB-kablet er kompatibelt med dit AC-adapterstik.
●Produktet oplades ikke, hvis USB-kablet er tilsluttet på den forkerte måde.

Product Specifications

Product Name and Code	iroha SVR【Coral Pink】: TSV-009 / iroha SVR【Very Peri】: TSV-010
Running Time / Charging Time	Approx. 60min (at full power) / Approx. 60min (at 5V1000mA)
Product Dimensions / Weight	Approx. 38×90×16mm (W×H×D) / Approx. 0.6×1.4×3.5 inches (D×W×H), Approx. 25g / 0.88oz ※USB Cable Length: 90cm / 35 inches
Materials	Product: Silicone, ABS, Li-ion Polymer Battery, USB Cable: PVC, Storage Pouch: Polyester

Included Parts



5 vibration strengths (V1~5) & 2 rhythm modes (R1,R2)

Vibration Modes
●Press & Hold Button for two seconds to turn ON / OFF
●Press Button to cycle through modes



How to Use


1
Attach to base of penis to enjoy coupled stimulation
2
Attach to fingers to create stimulating touch
31mm 1.22 in.
Diameter of Ring un-stretched

⚠ **Warning : When wearing the SVR**

The SVR uses a soft silicone, but tightness of the ring is subjective to the user. If you feel the product is too tight, or see any adverse bodily effects, cease use immediately and consult a medical professional. The silicone material will stretch due to wear-and-tear from normal, multiple uses. If you feel the Ring is too loose for normal use, please dispose and consider purchasing a new SVR.


Do not forcibly over-stretch the Ring.

Cleaning & Storage
●Always wash before first use and after every use with cold or tepid water.
●Do not boil or attempt to wash with hot water. Do not place in hot or cold water for extended periods of time.
●If using soap, please use only a mild, neutral soap.
●Pat dry with a dry cloth to remove any excess water, and leave to air dry. Store item in the Storage Pouch.
●Do not clean with cleansers, alcohol, highly acidic/alkaline cleaners, or corrosive substances such as benzine or paint thinner to avoid causing damage or discoloring the item.

Disposal
●Regarding disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
●The symbol of a crossed-out dustbin indicates that this item should be taken to an appropriate collection point for proper disposal. Please do not dispose with household waste. Product contains Li-ion Polymer Battery.

Li-ion

Troubleshooting
? The product won't turn on / the product won't stay on / the vibration is weak
●Press and hold Button for 2~3 seconds.
●Is the USB Cable still attached to the item? The item will not turn on while charging.
●Ensure the item is fully charged.
●Deplete the battery completely once, then fully charge. There are cases where doing so several times will fix the problem. If a long time has passed since purchase, the product life of the battery may have ceased.

? The product won't charge / Charging Lamp won't turn on
●Please ensure cables are connected facing the right direction.
●Please ensure cables are connected to all plugs and ports, fully.
●Please ensure the USB Cable is connected to all ports, facing the right direction.
●Is there any dirt on the connectors of the cables? If there is, please clean with a dry cloth or cotton swab.
●The Product may be fully charged. The Charging Lamp will turn off once fully charged. Product will not charge if your PC/laptop is not ON.

? The product won't stop charging
●Please ensure the USB Cable is connected to all ports, facing the right direction.
●Is there any dirt on the connectors of the cables? If there is, please clean with a dry cloth or cotton swab.
●If the Charging Lamp does not turn off after 120 minutes, there may be an issue with the connection. Please disconnect completely, reconnect and attempt the charging process once again.

●Do not use any USB cables or chargers other than the one included with the SVR. Also, do not try to charge anything other than the SVR with the attached cable and charger. Doing either may lead to electric shocks, short-circuiting the item, or other damages and hazards.
●Do not forcibly twist or bend the USB Cable, or wrap it around the Product Body. This will damage the cable.
●The included USB Cable is not waterproof.
●When removing USB Cable, always hold port and NOT the cable, and do not apply excessive force to remove USB Cable. Using excessive force may lead to short-circuiting, electrocution, or fire hazards.
●While not charging, always remove USB cable from electricity source to avoid dust or other dirt from causing fire and electric hazards.
●Please occasionally remove dust from USB Plug and Charging Port, as excessive build-up of dust in these areas may cause a fire hazard.
●Always remove USB Cable when cleaning item. Do not attempt to attach or remove USB Cable with wet hands, as this may lead to burns, electrocution, or injury.
●Do not excessively stretch the outer silicone layer. This may cause snapping or other product damage.
●Do not remove the outer silicone layer. This may cause product damage or other defects and is a fire hazard.
●Use only water-based lubricants with this product.
●Do not use with Massage Oils, Baby Oil, or any oil-based lubricant.

Product Warranty
※Warranty inquiries require proof of purchase such as a receipt.
This product is covered by a One Year Warranty from date of purchase.
Product warranty will become void under the following circumstances.
●If you fail to show both this User Manual and Original Purchase Receipt.
●Abnormal usage methods, or usage methods deemed inappropriate or otherwise mentioned as invalidating Warranty in this User Manual.
●If the damage was caused by dropping or other accidental damages after purchase.
●Damage caused by fire, earthquake, flood, lightning, or other natural event or disruption or use at the wrong voltage.
●If the item is damaged from normal wear-and-tear of product during fair use, e.g.; If the silicone cover is worn out or discolored over time from fair use, this is not covered by warranty.

Warning : When using the SVR
The SVR uses a soft silicone, but please ensure you do not constrict bloodflow with the Ring. The material will also stretch over time due to everyday wear-and-tear from multiple uses. If you feel the Ring has been stretched, please dispose and consider purchasing a new SVR.

Nettoyage et stockage
●Nettoyez toujours le produit avant et après chaque utilisation à l'eau froide ou tiède.
●Ne le plongez pas dans de l'eau bouillante, ne le lavez pas à l'eau chaude. N'immergez pas l'appareil dans l'eau froide ou chaude de manière prolongée.
●Si vous utilisez du savon, utilisez un savon neutre et doux.
●Séchez le produit avec un chiffon sec pour retirer tout excès d'eau et laissez sécher à l'air libre. Conservez le produit dans le Sac de rangement.
●Ne nettoyez pas le produit avec des détergents, de l'alcool, des nettoyants hautement acides ou alcalins ou des substances corrosives telles que de l'essence ou du dissolvant, au risque de l'endommager ou de le décolorer.

Modalités d'élimination
●Consignes de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques
●Ce symbole, représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix, indique que le produit doit être recyclé séparément des autres déchets. Ne le jetez pas aux ordures ménagères. Le produit est équipé d'une batterie li-ion polymère.

Li-ion

Dépannage
? Le produit ne s'allume pas / le produit ne reste pas allumé / les vibrations sont faibles
●Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2-3 secondes.
●Le câble USB est-il toujours branché sur l'appareil ? L'appareil ne s'allume pas quand il est en charge.
●Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé.
●Videz la batterie puis rechargez-la complètement. Dans certains cas, répéter cette opération à plusieurs reprises peut résoudre le problème. Si le produit a été acheté il y a longtemps, il se peut que la durée de vie de la batterie ait expiré.

? Le produit ne se charge pas / La diode de chargement ne s'allume pas
●Assurez-vous que les câbles sont branchés dans le bon sens.
●Vérifiez qu'ils sont bien connectés à tous les ports et prises, et bien enfoncés.
●Assurez-vous que le câble USB est branché sur tous les ports, dans le bon sens.
●Détectez-vous de la poussière sur les connecteurs des câbles ? Si c'est le cas, nettoyez-le avec un chiffon sec ou un coton-tige.
●L'appareil est peut-être complètement chargé. La diode de chargement s'éteint une fois l'appareil est complètement chargé. L'appareil ne se charge pas si votre PC/ordinateur portable n'est pas allumé.

? Le produit est toujours en charge
●Assurez-vous que le câble USB est branché sur tous les ports, dans le bon sens.
●Détectez-vous de la poussière sur les connecteurs des câbles ? Si c'est le cas, nettoyez-le avec un chiffon sec ou un coton-tige.
●Si la diode de chargement ne s'éteint pas après 120 minutes, il se peut qu'il y ait un problème de branchement. Débranchez tous les câbles, rebranchez tout et recommencez le chargement.

●Assurez-vous que le port USB est compatible avec votre adaptateur d'alimentation mural.
●L'appareil ne se chargera pas si le câble USB n'est pas connecté dans le bon sens.
●N'utilisez pas de câbles USB ou de chargeurs autres que ceux fournis avec le SVR. De même, n'utilisez pas le câble et le chargeur fournis pour charger un autre appareil que le SVR, au risque de provoquer une électrocution, un court-circuit ou d'autres dommages et dangers.
●Ne tordez pas le câble USB, ne le pliez pas, ne l'enroulez pas autour du corps du produit, au risque d'endommager le câble.
●Le câble USB fourni n'est pas étanche.
●Ne tirez pas sur le câble USB pour le débrancher, débranchez-le toujours au niveau du port, sans exercer de force excessive. L'usage d'une force excessive peut provoquer un court-circuit, une électrocution ou un incendie.
●Lorsque le produit n'est pas en charge, débranchez toujours le câble USB de la source d'alimentation pour éviter l'accumulation de poussières ou de saletés susceptibles de provoquer un incendie ou un choc électrique.
●Nettoyez régulièrement la prise USB et le chargeur USB car l'accumulation de poussières sur ces éléments peut provoquer un incendie.
●Pensez toujours à débrancher le câble USB lorsque vous nettoyez l'article. N'essayez pas de brancher ou de retirer le câble USB si vous avez les mains mouillées, au risque de vous brûler, de vous électrocuter ou de vous blesser.
●N'étirez pas outre mesure l'enveloppe en silicone. Elle pourrait craquer ou être endommagée.
●Ne retirez pas l'enveloppe extérieure en silicone, au risque d'endommager le produit ou de provoquer un incendie.
●Utilisez uniquement des lubrifiants à base d'eau avec ce produit.
●Ne pas utiliser d'huile de massage, huile pour bébé ni aucun autre lubrifiant à base d'huile.

Garantie du produit
※Toute demande de prise sous garantie nécessite une preuve d'achat, telle que le reçu.
Ce produit bénéficie d'une garantie d'un an à compter de la date d'achat.
La garantie produit ne s'applique pas dans les circonstances suivantes.
●Absence de reçu d'achat original et du manuel d'utilisation.
●Méthode d'utilisation anormale ou jugée inappropriée ou toute autre méthode présentée dans ce manuel et considérée comme annulant la garantie.
●Si le dommage est causé par une chute ou d'autres dommages accidentels survenus après son achat.
●Dommage causé par des catastrophes naturelles ou utilisation d'une tension inappropriée.
●Si l'article est endommagé dans le cadre d'une usure normale du produit. Par exemple la garantie ne couvre pas le fait que l'enveloppe de silicone soit usée ou décolorée avec le temps du fait d'une utilisation normale.

Avertissement : Lors de l'utilisation du SVR
Le SVR est en silicone souple, mais veillez à ne pas entraver le flux sanguin avec l'anneau. La matière va s'étirer progressivement avec le temps du fait de l'utilisation régulière du produit. Si vous trouvez que l'anneau est distendu, il est temps de changer le SVR et d'en acheter un nouveau.

Reinigung und Aufbewahrung
●Vor der ersten sowie jeder weiteren Verwendung stets mit kaltem oder lauwarmem Wasser waschen.
●Weder kochen, noch mit heißem Wasser waschen. Nicht für längere Zeit in heißes oder kaltes Wasser legen.
●Höchstens eine milde, neutrale Seife verwenden.
●Tupfen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab, um überschüssiges Wasser zu entfernen, und lassen Sie es anschließend an der Luft trocknen. Bewahren Sie das Gerät in der Aufbewahrungshülle auf.
●Um eine Beschädigung oder Verfärbung des Artikels zu vermeiden, nicht mit Reinigungsmitteln, Alkohol, stark säurehaltigen/alkalischen Reinigern oder ätzenden Substanzen wie Benzin oder Farbverdünner reinigen.

Entsorgung
●Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (EEAG).
●Das nachstehende Symbol eines durchgestrichenen Mülleimers weist darauf hin, dass dieses Gerät an einer entsprechenden Sammelstelle zu entsorgen ist. Bitte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgen. Das Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku.

Li-ion

Fehlersuche
? Das Produkt schaltet sich nicht an / Das Produkt schaltet sich ab / Die Vibrationen sind schwach / Das Licht ist schwach
●Halten Sie den Knopf 2-3 Sekunden lang gedrückt.
●Ist das USB-Ladekabel immer noch an das Gerät angeschlossen? Das Gerät schaltet sich beim Laden nicht ein.
●Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.
●Entladen Sie die Batterie einmal komplett und laden Sie sie anschließend vollständig auf. Indem dies mehrmals wiederholt wird, kann das Problem in manchen Fällen behoben werden. Wenn der Kauf weit zurückliegt, kann die Batterielebensdauer eventuell erschöpft sein.

? Das Produkt lädt nicht / die Ladelampe leuchtet nicht auf
●Bitte vergewissern Sie sich, dass die Kabel in die richtige Richtung weisen.
●Bitte vergewissern Sie sich, dass die Kabel korrekt an alle Anschlüsse und Schnittstellen angeschlossen sind.
●Vergewissern Sie sich, dass das USB-Ladekabel richtig herum mit allen Anschlüssen verbunden ist.
●Befindet sich Schmutz auf den Anschlüssen der Kabel? In diesem Fall entfernen Sie diesen mit einem trockenen Tuch oder Wattestäbchen.
●Eventuell ist das Gerät bereits vollständig aufgeladen. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die Ladekontrollleuchte.

? Das Gerät bricht den Ladevorgang nicht ab.
●Vergewissern Sie sich, dass das USB-Ladekabel richtig herum mit allen Anschlüssen verbunden ist.
●Befindet sich Schmutz auf den Anschlüssen der Kabel? In diesem Fall entfernen Sie diesen mit einem trockenen Tuch oder Wattestäbchen.
●Wenn die Ladekontrollleuchte nach 120 Minuten nicht erlischt, liegt eventuell ein Problem mit der Ladeverbindung vor. Bitte trennen Sie Gerät und Ladekabel komplett, verbinden Sie sie wieder und starten Sie den Ladevorgang erneut.

●Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr AC-Steckdosenadapter mit USB kompatibel ist.
●Das Gerät lädt nicht, wenn das USB-Kabel falsch herum angeschlossen ist.
●Das USB-Kabel weder drehen oder knicken, noch gewaltsam entfernen.
●Das USB-Kabel ist nicht wasserfest.
●Achten Sie beim Entfernen des USB-Kabels darauf, dieses stets an der Schnittstelle und NICHT am Kabel festzuhalten, und wenden Sie beim Entfernen des USB-Kabels keine übermäßige Kraft an. Übermäßige Krafteinwirkung könnte zu Kurzschluss, Stromschlag oder Brandgefahr führen.
●Das USB-Kabel nach Abschluss des Ladevorgangs stets von der Stromquelle entfernen, um Stromschlag- und Brandgefahr durch Staub oder Schmutz zu vermeiden.
●Den USB-Stecker und das USB-Kabel hin und wieder abstauben, da starke Staubablagerungen in diesen Bereichen Brandrisiken verursachen können.
●Beim Reinigen des Geräts stets das USB-Kabel entfernen. Versuchen Sie nicht, das USB-Kabel mit nassen Händen anzuschließen oder zu entfernen, da dies zu Verbrennungen, Stromschlag oder Verletzungen führen kann.
●Die äußere Silikonschicht nicht übermäßig dehnen. Dies könnte zum Zerbrechen oder anderen Schäden am Produkt führen.
●Die äußere Silikonschicht nicht entfernen. Dies könnte zu Defekten oder Schäden am Produkt führen und eine Brandgefahr verursachen.
●Mit dem Gerät nur Gleitmittel auf Wasserbasis verwenden.
●Nicht in Verbindung mit Massageölen, Babyöl oder anderen Gleitmitteln auf Ölbasis verwenden.

Produktgarantie
※Bei Garantieanfragen bitte einen Kaufnachweis (z. B. die Quittung) vorlegen.
Für dieses Gerät gilt ab dem Kaufdatum eine einjährige Produktgarantie.
In den folgenden Fällen wird die Garantie ungültig.
●Wenn Sie nicht sowohl diese Bedienungsanleitung als auch die Originalkaufquittung vorlegen können.
●Für Schäden aufgrund unnormaler oder unangemessener Gebrauchsmethoden oder aufgrund von Gebrauchsmethoden, die die Garantie den Ausführungen dieser Bedienungsanleitung entsprechend außer Kraft setzen.
●Wenn die Beschädigung durch Herunterfallen oder andere versehentliche Schäden nach dem Kauf entstanden ist.
●Bei Schäden aufgrund von Naturkatastrophen oder einer Verwendung bei falscher Spannung.
●Wenn das Gerät aufgrund von normalem Verschleiß bei bestimmungsgemäßem Gebrauch beschädigt ist, z. B. wenn die Silikonabdeckung nach einiger Zeit durch den normalen Gebrauch abgenutzt oder verfärbt ist, wird dies von der Garantie nicht abgedeckt.

Warnhinweis : Beim Gebrauch des SVR
Der SVR besteht aus weichem Silikon. Achten Sie jedoch darauf, dass der Ring die Durchblutung nicht einengt. Das Material dehnt sich mit der Zeit auch aufgrund von Abnutzung durch wiederholten Gebrauch. Sollten Sie den Eindruck haben, dass sich der Ring zu stark geweitet hat, entsorgen Sie ihn bitte und erwerben Sie einen neuen SVR.

Limpieza y almacenamiento
●Limpiar siempre antes de utilizarlo por primera vez y antes de cualquier uso con agua fría o tibia.
●No lo hierva ni lo limpie con agua caliente. No lo deje en agua fría o caliente durante demasiado tiempo.
●En caso de usar jabón, utilice un jabón suave y neutro.
●Secar con un paño seco para eliminar el resto de agua y dejar secar al aire. Guarde el artículo en la bolsa incluida.
●No limpiar con detergentes, alcohol, limpiadores altamente ácidos/alcalinos o sustancias corrosivas como bencina o disolvente para evitar dañar o decolorar el artículo.

Eliminación
●Eliminación conforme a la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
●El símbolo de cubo de basura tachado indica que este artículo debe llevar a un punto de recogida correspondiente para su correcta eliminación. No lo tire junto con residuos domésticos. Este producto contiene una batería de polímero de ion-litio.

Li-ion

Resolución de problemas
? El producto no se enciende / El producto se apaga solo / La vibración es débil
●Mantener pulsado el botón durante 2-3 segundos.
●¿El cargador USB sigue estando conectado al dispositivo? El dispositivo no se encenderá mientras esté cargando.
●Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado.
●Vacíe la batería por completo y haga una carga completa. En algunos casos, repetir esta operación varias veces puede resolver el problema. Si ha transcurrido mucho tiempo desde la compra, la vida útil de la batería puede haber terminado.

? El producto no carga / La Luz de Carga no se enciende
●Asegúrese de que los cables estén conectados en la posición correcta.
●Asegúrese de que los cables estén correctamente conectados a todos los enchufes y puertos.
●Asegúrese de que el cargador USB esté conectado a todos los puertos y colocado en la dirección correcta.
●¿Se sale aire por los adaptadores? Si el producto está sucio, límpielo con un paño seco.
●El producto debe estar completamente cargado. La luz de carga se apagará automáticamente cuando el producto esté completamente cargado.

? El producto no para de cargar.
●Asegúrese de que el cargador USB esté conectado a todos los puertos y colocado en la dirección correcta.
●¿Se sale aire por los adaptadores? Si el producto está sucio, límpielo con un paño seco.
●Si la luz de carga no se apaga al cabo de 120 minutos, es posible que haya un problema con la conexión. Desconecte por completo, vuelva a conectar e inicie el proceso de carga de nuevo.

●No utilice ningún otro cable o cargador USB que no sean suministrados con el SVR. Tampoco intente cargar nada que no sea el SVR con el cable y el cargador incluidos. Puede provocar descargas eléctricas, cortocircuitos en el artículo o generar otros daños y peligros.
●No intente retorcer o doblar el cable USB a la fuerza, o enrollar alrededor del producto. Esto puede dañar el cable.
●El cable USB no es resistente al agua.
●Al retirar el cable USB, sujete siempre el puerto, NO el cable, y no tire demasiado fuerte. Una fuerza excesiva podría generar cortocircuitos, electrocución o riesgos de incendio.
●Mientras no esté cargando, retire siempre el cable USB de la corriente eléctrica para evitar que haya polvo u otros residuos que ocasionen riesgos eléctricos y de incendio.
●Límpie de vez en cuando el polvo del Conector USB y del Cable USB, ya que una acumulación excesiva de polvo en estas zonas puede provocar un peligro de incendio.
●Retire siempre el cable USB durante la limpieza del producto. No intente conectar o retirar el cable USB con las manos mojadas, ya que podría causar quemaduras, electrocuciones o lesiones.
●No estire excesivamente la capa externa de silicona. Podría ocasionar deformaciones u otros daños en el producto.
●No retire la capa externa de silicona. Podría ocasionar el deterioro del producto u otros defectos no deseados, además de generar un riesgo de incendio.
●Use exclusivamente lubricantes con base de agua con este producto.
●No utilizar con aceites de masaje, aceites infantiles o cualquier otro lubricante a base de aceite.

Garantía del producto
※La aplicación de la garantía está sujeta a la presentación de un justificante de compra, como un recibo.
Este producto tiene Garantía de Un Año a partir de la fecha de compra.
La garantía del producto quedará anulada por los siguientes motivos.
●La imposibilidad de presentar este Manual de Utilización y la Factura de Compra Original.
●Las formas de utilización anormales, inapropiadas o mencionadas como constitutivas de nulidad de la Garantía en este Manual de Utilización.
●Los daños fueron causados por caídas u otros daños accidentales después de la compra.
●Daños provocados por desastres naturales o una utilización con un voltaje de tensión incorrecta.
●El dispositivo está deteriorado por un desgaste normal del producto durante su uso normal. Por ejemplo, la garantía no cubre si la cubierta de silicona está desgastada o está decolorada con el tiempo por el uso habitual.

Advertencia al utilizar el SVR
El SVR está fabricado con una silicona blanda, aun así asegúrese de no obstruir el flujo sanguíneo con el anillo. El material se irá estirando con el tiempo debido al desgaste habitual por los usos repetidos. Si observa que el anillo se ha agrandado, aconsejamos de tirarlo y considerar la compra de un nuevo SVR.

Pulizia e conservazione
●Lavare sempre prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo con acqua fredda o tiepida.
●Non bollire né tentare di lavare il prodotto con acqua calda. Non lasciare troppo a lungo il prodotto in acqua calda o fredda.
●Se si utilizza del sapone, assicurarsi che sia delicato e neutro.
●Tamponare il prodotto con un panno asciutto per rimuovere eventuale acqua in eccesso e lasciarlo asciugare all'aria. Conservare il prodotto nella custodia.
●Non pulire il prodotto con detersivi, alcol, detergenti molto acidi/alcalini o sostanze corrosive quali, ad esempio, benzina per smacchiare, diluenti o solventi, per evitare di danneggiarlo o scolorirlo.

Smaltimento
●Smaltimento conforme alla direttiva RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
●Il simbolo della pattumiera barrata indica che questo prodotto deve essere conferito a un appropriato punto di raccolta in modo che venga smaltito correttamente. Non smaltire con i rifiuti domestici. Il prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio.

Li-ion

Risoluzione dei problemi
? Il prodotto non si accende, non resta acceso oppure produce solo una debole vibrazione.
●Tenere premuto il pulsante per 2-3 secondi.
●Il cavo USB è ancora collegato? Il prodotto non si accende durante la ricarica.
●Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico.
●Scaricare completamente la batteria una volta, quindi eseguire una carica completa. In alcuni casi il problema viene risolto eseguendo più volte questa operazione. Se è trascorso molto tempo dall'acquisto, la durata utile della batteria potrebbe essersi esaurita.

? Il prodotto non si carica o la spia di ricarica non si accende.
●Assicurarsi che i cavi siano collegati nella giusta direzione.
●Assicurarsi che i cavi siano collegati e inseriti a fondo in tutte le spine e le porte.
●Assicurarsi che il cavo USB sia collegato a tutte le porte nella giusta direzione.
●È presente sporcizia sui connettori dei cavi? In questo caso, pulirli con un panno asciutto o un bastoncino avvolto con cotone.
●Il prodotto potrebbe essere completamente carico. La spia di ricarica si spegne quando la carica è completa. Il prodotto non si carica se il PC/laptop non è acceso.

? Il prodotto continua a caricarsi.
●Assicurarsi che il cavo USB sia collegato a tutte le porte nella giusta direzione.
●È presente sporcizia sui connettori dei cavi? In questo caso, pulirli con un panno asciutto o un bastoncino avvolto con cotone.
●Se la spia di ricarica non si spegne dopo 120 minuti, è possibile che vi sia un problema di collegamento. Scollegare completamente il prodotto, quindi ricollegarlo e provare a eseguire nuovamente la ricarica.

●Assicurarsi che il cavo USB sia compatibile con l'adattatore CA per prese a muro.
●Se il cavo USB è collegato nel verso sbagliato, il prodotto non si caricherà.
●Non usare cavi o caricabatterie USB diversi da quelli in dotazione con il prodotto e non tentare di ricaricare prodotti diversi dall'anello SVR con il cavo e il caricabatterie in dotazione. Tali comportamenti potrebbero causare folgorazione, cortocircuito del prodotto o altri danni e rischi.
●Non torcere o piegare con forza il cavo USB, né avvolgerlo intorno al corpo del prodotto per evitare di danneggiare il cavo.
●Il cavo USB in dotazione non è impermeabile.
●Rimuovere sempre il cavo USB afferrando per il connettore e NON per il cavo e non applicare forza eccessiva per rimuoverlo. L'uso di una forza eccessiva potrebbe causare cortocircuito, folgorazione o incendio.
●Quando il prodotto non è in carica, rimuovere sempre il cavo USB dall'alimentazione elettrica per evitare che polvere o altra sporcizia possano causare incendi o rischi di natura elettrica.
●Di quando in quando, rimuovere la polvere depositata sulla presa USB e sulla porta di ricarica, poiché un eccessivo accumulo di polvere su tali aree potrebbe creare rischio di incendio.
●Rimuovere sempre il cavo USB dal prodotto prima della pulizia. Non tentare di inserire o rimuovere il cavo USB con le mani bagnate, perché ciò potrebbe causare ustioni, folgorazione o lesioni.
●Non tendere eccessivamente lo strato esterno di silicone, perché potrebbe strapparsi o si potrebbe danneggiare in altro modo il prodotto.
●Non rimuovere lo strato esterno di silicone, perché ciò potrebbe causare danni al prodotto o altri guasti e creare rischio di incendio.
●Usare solo lubrificanti a base d'acqua con questo prodotto.
●Non usare oli per massaggi o per bambini o altri lubrificanti a base di olio.

Garanzia sul prodotto
※Per richieste di assistenza in garanzia è necessaria una prova di acquisto, ad esempio uno scontrino.
Questo prodotto è coperto da una garanzia di 1 anno dalla data di acquisto.
La garanzia del prodotto viene invalidata nei casi indicati di seguito.
●Mancata presentazione del presente manuale e dello scontrino di acquisto originale.
●Qualsiasi utilizzo anomalo oppure ritenuto inappropriato o in qualsiasi altro modo indicato come invalidante la garanzia nel presente manuale.
●Danno causato da caduta o altri danni accidentali dopo l'acquisto.
●Danno provocato da incendi, terremoti, alluvioni, fulmini o altri eventi o disastri naturali o dall'uso a una tensione errata.
●Danni al prodotto che rientrano nella normale usura dovuta al suo appropriato utilizzo. Ad esempio, la garanzia non copre eventuali segni di usura o scolorimento della copertura in silicone che si possono manifestare nel tempo in seguito a un normale utilizzo.

Attenzione : Avvertenza per l'uso
L'anello SVR è realizzato in morbido silicone, tuttavia è necessario accertarsi che non ostacoli il flusso di sangue con una compressione eccessiva. Inoltre il materiale si distende nel tempo, a causa della normale usura dovuta all'uso ripetuto. Se l'anello risulta eccessivamente largo, è consigliabile eliminarlo e valutare l'acquisto di un nuovo anello SVR.

Rengöring och förvaring
●Tvätta alltid med kallt eller ljummet vatten före den första användningen och efter varje användning.
●Får inte kokas eller tvättas med varmt vatten. Får inte lämnas i varmt eller kallt vatten under längre perioder.
●Om tvål används måste det vara en mild, neutral tvål.
●Klappa torrt med en torr trasa för att avlägsna överskott av vatten och låt det lufttorka. Förvara produkten i förvaringspåsen.
●Produkten får inte rengöras med rengöringsmedel, alkohol, starkt sura/alkaliska medel eller frätande ämnen som bensin eller thinner, eftersom den då kan skadas eller missfärgas.

Kassering
●Angående kassering av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning.
●Symbolen med en överkryssad soptunna anger att produkten ska tas till lämplig insamlingsplats för korrekt kassering. Får inte slängas bland hushållsavfall. Produkten innehåller ett litiumjonpolymerbatteri.

Li-ion

Felsökning
? Det går inte att slå på produkten/produkten förblir inte påslagen/vibrationerna är svaga.
●Tryck och håll ned Knappen i 2~3 sekunder.
●Är USB-kabeln fortfarande ansluten till produkten? Det går inte att slå på produkten medan den laddas.
●Kontrollera att produkten är fulladdad.
●Ladda ur batteriet helt en gång och ladda sedan upp det fullständigt. Ibland kan problemet lösas genom att denna åtgärd upprepas flera gånger. Om det gått lång tid sedan köpet kan batteriets livslängd ha gått ut.

? Det går inte att ladda produkten/Laddningslampan tänds inte.
●Kontrollera att kablarna är anslutna i rätt riktning.
●Kontrollera att kablarna är ordentligt anslutna till alla kontakter och portar.
●Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till alla portar i rätt riktning.
●Finns det smuts på kabelkontakterna? Rengör i så fall med en torr trasa eller bomullspinne.
●Produkten kan vara fulladdad. Laddningslampan släcks när produkten är fulladdad. Produkten laddas inte om din stationära/bärbara dator inte är PÅ.

? Produkten slutar inte laddas.
●Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till alla portar vänd i rätt riktning.
●Finns det smuts på kabelkontakterna? Rengör i så fall med en torr trasa eller bomullspinne.
●Om Laddningslampan inte släcks efter 120 minuter kan det finnas ett problem med anslutningen. Koppla ur produkten helt, anslut igen och gör ett nytt försök att ladda.

●Produkten laddas inte om USB-kabeln ansluts åt fel håll.
●Använd inga andra USB-kablar eller laddare än de som medföljde SVR-enheten. Försök inte heller ladda något annat än SVR-enheten med den medföljande kabeln och laddaren. Om du gör något av detta finns det risk för elektriska stötar, kortslutning av produkten eller andra skador och faror.
●Tvinga inte USB-kabeln att vridas eller böjas med överdriven kraft eller lindas runt produkten. Detta skadar kabeln.
●Den medföljande USB-kabeln är inte vattentät.
●När du tar bort USB-kabeln ska du alltid hålla i kontakten och INTE i kabeln och inte ta i med överdriven kraft för att lossa USB-kabeln. Om alltför stor kraft används kan det leda till kortslutning, elstöt eller brandrisk.
●Koppla alltid ur USB-kabeln från strömkällan när ingen laddning pågår, för att undvika att damm eller annan smuts orsakar brandrisk och elrisker.
●Avlägsna damm från USB-kontakten och Laddningsporten med jämna mellanrum, eftersom stora mängder damm på dessa ställen kan medföra brandrisk.
●Ta alltid bort USB-kabeln före rengöring av produkten. Försök inte ansluta eller ta bort USB-kabeln med våta händer, eftersom detta kan leda till brännskador, elstöt eller annan personskada.
●Sträck inte ut det yttre silikonskiktet alltför hårt. Detta kan leda till att det går av eller orsaka annan produktskada.
●Ta inte bort det yttre silikonskiktet. Detta kan orsaka produktskada eller andra defekter och medför brandrisk.
●Använd endast vattenbaserade glidmedel tillsammans med denna produkt.
●Använd inte tillsammans med massageoljor, babyolja eller oljebaserade glidmedel.

Produktgaranti
※För garantianspråk krävs ett inköpsbevis, t.ex. kvitto.
Denna produkt omfattas av ett års garanti räknat från inköpsdatumet.
Produktgarantin blir ogiltig under följande förhållanden.
●Om du inte kan visa upp både denna Användarmanual och det Ursprungliga Inköpskvittot.
●Onormala användningsmetoder eller användningsmetoder som bedöms vara olämpliga eller av annat skäl nämns i denna Användarmanual som metoder som ogiltiggör Garantin.
●Om skadan har orsakats av att produkten tappats eller av andra olyckshändelser efter köpet.
●Skador orsakade av brand, jordbävning, översvämning, blixtnedslag eller andra naturkatastrofer eller störningar eller användning vid fel spänning.
●Om produkten skadas till följd av normalt slitage av produkten under normal användning. Om t.ex. silikonhöljet är slitet eller missfärgat efter en längre tids normal användning täcks inte detta av Garantin.

Varning : När du använder SVR-enheten
SVR-enheten består av mjukt silikon, men se till att du inte blockerar blodflödet med Ringen. Materialet tänjs även ut med tiden till följd av dagligt slitage vid upprepad användning. Om du upplever att Ringen har tänjts ut ska du kassera den och överväga att köpa en ny SVR-enhet.

Czyszczenie i przechowywanie
●Zawsze myj produkt przed i po użyciu zimną lub letnią wodą.
●Nie gotuj go ani nie próbuj myć gorącą wodą. Nie umieszczać w ciepłej lub zimnej wodzie na dłuższy czas.
●W razie użycia mydła, należy używać tylko łagodnego, neutralnego mydła.
●Wytrzyj suchą szmatką, aby usunąć nadmiar wody i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu. Przechowuj produkt w przeznaczonym do tego woreczku.
●Nie czyścić przy użyciu środków czyszczących, alkoholu, silnie kwasowych / zasadowych środków czyszczących ani substancji żrących, takich jak benzyna lub rozpuszczalnik do farb, aby uniknąć uszkodzenia lub odbarwienia produktu.

Utylizacja
●Informacje dotyczące utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
●Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci wskazuje, że przedmiot ten należy zanieść do odpowiedniego punktu zbiórki w celu właściwej utylizacji. Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi. Produkt zawiera litowo-jonowy akumulator polimerowy.

Li-ion

Rozwiązywanie problemów
? Produkt nie włącza się / produkt wyłącza się / wibracje są słabe
●Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2~3 sekundy.
●Czy do urządzenia nadal podłączony jest ładowarka USB? Urządzenie nie włącza się podczas ładowania.
●Upewnij się, że urządzenie jest wystarczająco naładowane.
●Całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj. W niektórych przypadkach kilkukrotne wykonanie tej czynności umożliwia rozwiązanie problemu. Jeśli od zakupu minęło dużo czasu, żywotność baterii mogła się wyczerpać.

? Produkt nie ładuje się/wskaźnik ładowania nie włącza się
●Sprawdź, czy kable są podłączone i zwrócone w odpowiednim kierunku.
●Sprawdź, czy kable są stabilnie podłączone do wszystkich wtyczek i portów.
●Sprawdź, czy ładowarka USB jest podłączona do wszystkich portów i zwrócona we właściwym kierunku.
●Czy złącza kabla nie są zabrudzone? Jeśli tak, wyczyść je suchą szmatką lub bawełnianym wacikiem.
●Produkt może być w pełni naładowany. Wskaźnik ładowania wyłącza się po pełnym naładowaniu.

? Produkt nie przestaje się ładować.
●Czy kabel USB jest podłączony tak, aby zacisk magnetyczny jest skierowany we właściwą stronę?
●Czy złącza kabla nie są zabrudzone? Jeśli tak, wyczyść je suchą szmatką lub bawełnianym wacikiem.
●Jeśli wskaźnik ładowania nie wyłączy się po 120 minutach, może to oznaczać problem z połączeniem. Odłącz produkt całkowicie, podłącz ponownie i ponów próbę ładowania.

●Produkt nie będzie ładowany, jeśli kabel USB zostanie podłączony niewłaściwie.
●Nie używaj kabli USB lub ładowarek innych niż te dostarczane wraz z SVR. Nie ładuj również innych urządzeń poza SVR za pomocą dostarczonego kabla i ładowarki. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub innych uszkodzeń i niebezpiecznych sytuacji.
●Nie przekręcaj/nie zginaj i nie wyjmuj kabla USB na siłę.
●Dołączony kabel USB nie jest wodoodporny.
●Podczas odłączania kabla USB zawsze trzymaj port, a NIE kabel i nie używaj nadmiernej siły, aby odłączyć kabel USB. Użycie nadmiernej siły może prowadzić do zwarcia, porażenia prądem lub pożaru.
●Kiedy produkt nie jest ładowany, zawsze odłącz ładowarkę USB od źródła prądu, aby uniknąć zakurzenia lub innych zabrudzeń, które mogą spowodować pożar i zagrożenia elektryczne.
●Od czasu do czasu usuwaj kurz z wtyczki USB i ładowarki USB, ponieważ nadmierne gromadzenie się kurzu w tych obszarach może spowodować zagrożenie pożarowe.
●Zawsze wyjmuj kabel USB podczas czyszczenia urządzenia. Nie należy podłączać ani odłączać kabla USB mokrymi rękami, ponieważ może to doprowadzić do poparzeń, porażenia prądem lub obrażeń.
●Nie rozciągaj nadmiernie zewnętrznej warstwy silikonowej. Może to spowodować pęknięcie lub innego rodzaju uszkodzenie produktu.
●Nie usuwać zewnętrznej warstwy silikonowej. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub inne wady i stanowi zagrożenie pożarowe.
●Do produktu należy używać wyłącznie smarów na bazie wody.
●Środki smarne na bazie sylikonu/oleju/innych olejków, takie jak olejek do masażu lub olejek dla dzieci, mogą spowodować uszkodzenie materiału, z którego wykonano urządzenie.

Gwarancja na produkt
※Wszelkie roszczenia gwarancyjne wymagają przedstawienia dowodu zakupu, takiego jak paragon kasowy.
Produkt objęty jest roczną gwarancją, licząc od daty zakupu.
Gwarancja produktu traci ważność w następujących okolicznościach.
●Brak przedstawienia zarówno niniejszej instrukcji obsługi, jak i oryginalnego dowodu zakupu.
●Nienormalne użytkowanie lub sposoby użytkowania uznane za nieodpowiednie lub w inny sposób wymienione w niniejszej instrukcji użytkowania jako unieważniające gwarancję.
●Uszkodzenie powstało wskutek upuszczenia urządzenia lub doznało ono innego przypadkowego uszkodzenia po zakupie.
●Uszkodzenia spowodowane klęskami żywiołowymi lub niewłaściwym użyciem.
●Uszkodzenie produktu w wyniku normalnego zużycia, do jakiego dochodzi podczas prawidłowego użytkowania, np.; jeśli silikonowa osłona zużyje się lub odbarwi z biegiem czasu, w wyniku dozwolonego użytku, nie jest to objęte gwarancją.

Ostrzeżenie : Podczas użytkowania produktu SVR
W produkcje SVR zastosowano miękki silikon, upewnij się jednak, że założony pierścień nie powoduje ograniczenia przepływu krwi. Materiał będzie się również rozciągał z czasem w wyniku normalnego, wielokrotnego użytkowania. Jeśli doznasz wrażenia, że pierścień uległ rozciągnięciu, zutylizuj urządzenie i rozważ zakup nowego urządzenia SVR.

Reiniging en opslag
●Reinig het product grondig voor het eerste gebruik.
●Niet steriliseren en niet proberen te reinigen met heet water. Niet langdurig in heet of koud water leggen.
●Bij gebruik van zeep, gebruik dan een milde, neutrale zeep.
●Dep droog met een droge doek om overtollig water te verwijderen, en laat aan de lucht drogen. Bewaar het apparaat in het opbergetui.
●Om beschadiging of verkleuring van het product te voorkomen, niet reinigen met reinigingsmiddelen, alcohol, sterk zuren of alkalische reinigers of bijtende substanties zoals benzine of thinner.

Verwijdering
●Betreffende de verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
●Het onderstaande symbool van een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit voorwerp naar een geschikt inzamelpunt moet worden gebracht voor correcte verwijdering. Niet weggooien met het huishoudelijk afval. Het product bevat een lithium-polymeer-batterij.

Li-ion

Probleemoplossing
? Het product gaat / blijft niet aan / de trilling is zwak
●Druk de knop gedurende 2-3 seconden in.
●Is de USB-kabel nog bevestigd aan het product? Het product gaat niet aan tijdens het laden.
●Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen.
●De batterij een keer volledig ontladen en vervolgens volledig opladen. Wanneer dit een aantal keer wordt herhaald, wordt het probleem veelal opgelost. Wanneer er veel tijd is verstreken sinds de aankoop, is de levensduur van de batterij mogelijk beëindigd.

? Het product laadt niet op / het oplaadlampje gaat niet branden
●Zorg ervoor dat de kabels in de juiste richting zijn aangesloten.
●Zorg ervoor dat de kabels goed op alle plugs en poorten zijn aangesloten.
●Zorg ervoor dat de USB-kabel op alle poorten en in de juiste richting is aangesloten.
●Zit er vuil op de connectoren van de kabels? Als dat zo is, reinig het dan met een droge doek of een wattenstaafje.
●Het product kan volledig opgeladen zijn. Het oplaadlampje gaat uit zodra de batterij volledig is opgeladen.

? Het product stop niet met opladen.
●Zorg ervoor dat de USB-kabel op alle poorten en in de juiste richting is aangesloten.
●Zit er vuil op de connectoren van de kabels? Als dat zo is, reinig het dan met een droge doek of een wattenstaafje.
●Als het oplaadlampje na 120 minuten niet uitgaat, is er mogelijk een probleem met de verbinding. Verbreek de verbinding volledig, sluit opnieuw aan en probeer nogmaals op te laden.

●Gebruik uitsluitend de USB-kabels of laders die zijn geleverd bij de SVR. Probeer ook geen andere apparaten dan de SVR op te laden met de bevestigde kabel en lader. Dit zou kunnen leiden tot elektrische schokken, kortsluiting van het product, of ander gevaar en schade.
●Verdraai of buig de USB-kabel niet met geweld en wikkel de kabel niet om het product heen. Dit zal de kabel beschadigen.
●De inbegrepen USB-kabel is niet waterproof.
●Bij het verwijderen van de USB-kabel altijd de poort vasthouden en NIET de kabel, en niet te veel kracht uitoefenen om de USB-kabel te verwijderen. Het uitoefenen van overmatige druk kan leiden tot kortsluiting, elektrocutie of brandgevaar.
●Wanneer het apparaat niet wordt opgeladen, de USB-kabel altijd uit de stroombron verwijderen om te voorkomen dat stof of andere vervuiling brandgevaar of elektrisch gevaar veroorzaakt.
●Verwijder zo nu en dan het stof van de USB-stekker en USB-lader, aangezien overmatige stofophoping in deze plaatsen brand kan veroorzaken.
●Verwijder altijd de USB-kabel als u het apparaat schoonmaakt. Probeer de USB-kabel niet met natte handen aan te sluiten, aangezien dit kan leiden tot brandwonden, elektrocutie of letsel.
●De buitenste siliconenlaag niet overmatig uitrekken. Dit kan knikken of andere productschade veroorzaken.
●Verwijder de buitenste siliconenlaag niet. Dit kan schade aan het product of andere defecten veroorzaken en is brandgevaarlijk.
●Alleen glijmiddelen op waterbasis met dit product gebruiken.
●Glijmiddelen op basis van siliconen / op basis van olie / andere oliën, zoals massageolie of baby olie kunnen het materiaal van het product beschadigen.

Productgarantie
※Voor vragen over garantie is een bewijs van aankoop nodig, een kassabon.
Dit product beschikt over een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum.
Wij wijzen erop dat de garantie niet van toepassing is op de volgende omstandigheden.
●Als u nalaat deze gebruikershandleiding én het oorspronkelijke aankoopbewijs te tonen.
●Abnormale gebruiksmethoden, of gebruiksmethoden die als ongepast worden beschouwd of anderszins in deze gebruikershandleiding worden vermeld als oorzaak van verlies van garantie.
●De schade is veroorzaakt door vallen of andere accidentele schade na aankoop.
●Schade veroorzaakt door brand, aardbeving, overstroming, bliksem, of andere natuurverschijnselen, verstoring of gebruik bij onjuiste stroomspanning.
●Het apparaat is beschadigd door normale slijtage in normale gebruiksomstandigheden. Bijvoorbeeld: Als de siliconen bedekking na verloop van tijd versleten of verkleurd is door eerlijk gebruik, valt dit niet onder de garantie.

Waarschuwing: Bij gebruik van de SVR
De SVR maakt gebruik van zacht silicone, maar zorg ervoor de bloedsomloop niet af te knellen met de ring. Het silicone materiaal rekt bij normaal en regelmatig gebruik na verloop van tijd uit, dit is volstrekt normaal. Als u voelt dat de ring is uitgerekt, verwijder de ring dan en overweeg de aanschaf van een nieuwe SVR.

Limpeza e armazenamento
●Limpe cuidadosamente o produto com água fria ou morna antes da primeira utilização e depois de cada utilização.
●Não o ferva nem tente lavá-lo com água quente. Não coloque o produto em água quente ou fria por longos períodos de tempo.
●Se utilizar sabão, escolha um sabão suave e neutro.
●Seque dando ligeiros toques com um pano seco para remover o excesso de água e deixe secar ao ar. Guarde o produto na bolsa para armazenar.
●Não limpe com produtos de limpeza, álcool, produtos de limpeza altamente ácidos/alcalinos ou substâncias corrosivas, como benzina ou solvente, para evitar danos ou descoloração do produto.

Descarte
●Sobre o descarte de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE).
●O seguinte símbolo com um caixote de lixo riscado indica que este produto deve ser depositado num ponto de recolha adequado de forma a ser eliminado corretamente. Não descarte o produto juntamente com os resíduos domésticos. O produto contém uma bateria de polímeros de iões de lítio.

Li-ion

Resolução de problemas
? O produto não liga/ O produto não se mantém ligado/ A vibração é fraca
●Prima continuamente o botão durante 2 a 3 segundos.
●O cabo USB continua ligado ao produto? O produto não liga enquanto está a carregar.
●Certifique-se de que o produto está totalmente carregado.
●Deixe a bateria descarregar por completo e, depois, carregue-a totalmente. Há situações em que fazer isto várias vezes resolve o problema. Se o produto tiver sido adquirido há muito tempo, a vida útil da bateria pode ter terminado.

? O produto não carrega/ A luz indicadora de carga não acende
●Certifique-se de que os cabos estão ligados na direção correta.
●Certifique-se de que os cabos estão totalmente ligados a todas as fichas e portas.
●Certifique-se de que o cabo USB está ligado a todas as portas na direção correta.
●Os conectores dos cabos apresentam sujidade? Caso apresentem, limpe-os com um pano seco ou cotonete.
●O produto pode estar totalmente carregado. Assim que este estiver totalmente carregado, a luz indicadora de carga irá apagar-se. O produto não irá carregar se o seu PC/computador portátil não estiver LIGADO.

? O carregamento do produto não fica concluído.
●Certifique-se de que o cabo USB está ligado a todas as portas na direção correta.
●Os conectores dos cabos apresentam sujidade? Caso apresentem, limpe-os com um pano seco ou cotonete.
●Se a luz indicadora de carga não se desligar após 120 minutos, pode haver algum problema na ligação. Desligue o cabo de carregamento completamente, volte a ligá-lo e tente carregar o produto novamente.

●Certifique-se de que o USB é compatível com o seu adaptador de tomada de parede CA.
●O produto não irá carregar se o cabo USB estiver ligado na posição incorreta.
●Não utilize outros cabos USB ou carregadores que não os incluídos com o SVR. Além disso, não tente carregar com o cabo e o carregador incluídos outros dispositivos que não o SVR. Qualquer uma destas situações pode levar a choques elétricos, provocar curtos-circuitos no produto ou outros danos e perigos.
●Não dobre nem torça o cabo USB com força nem o enrole à volta do corpo do produto. Tal irá danificar o cabo.
●O cabo USB incluído não é à prova de água.
●Ao proceder à remoção do cabo USB, segure sempre a porta e NÃO o cabo e não aplique força excessiva para retirar o cabo USB. A aplicação de força excessiva pode provocar curto-circuito, eletrocussão ou perigo de incêndio.
●Quando não estiver a carregar, retire sempre o carregador USB da ligação à corrente elétrica para evitar que pó ou outro tipo de sujidade provoque perigos elétricos e de incêndio.
●Elimine ocasionalmente o pó da entrada USB e do carregador USB, dado que o excesso de pó nestas áreas pode causar perigo de incêndio.
●Retire sempre o cabo USB para limpar o produto. Não tente ligar ou desligar o cabo USB com as mãos molhadas, pois tal pode provocar queimaduras, eletrocussão ou ferimentos.
●Não estique excessivamente a camada exterior de silicone. Tal pode provocar ruturas ou outros danos no produto.
●Não retire a camada exterior de silicone. Tal pode provocar danos ou outros defeitos no produto e representa um perigo de incêndio.
●Utilize exclusivamente lubrificantes à base de água com este produto.
●Não utilizar com óleos de massagem, óleos de bebé ou outros lubrificantes à base de óleo.

Garantia do produto
※As consultas relativamente à garantia requerem um comprovativo de compra, como um recibo.
Este produto tem uma garantia de um ano a partir da data de compra.
A garantia não se aplica às circunstâncias que se seguem.
●Se não apresentar este Manual de Instruções e o recibo original de compra.
●Métodos de utilização fora do âmbito normal ou métodos de utilização julgados inapropriados ou considerados de outra forma neste Manual de Instruções como invalidando a Garantia.
●Se os danos tiverem sido provocados pela queda ou outros danos acidentais após a compra.
●Danos causados por incêndios, sismos, inundações, relâmpagos ou outros eventos naturais ou problemas, ou utilização do produto com uma tensão incorreta.
●Se o produto estiver danificado devido ao desgaste natural do mesmo durante a sua utilização normal. Por ex., o desgaste ou descoloração da capa de silicone ao longo do tempo derivados de uma utilização normal não são cobertos pela garantia.

Aviso : Ao usar o SVR
O SVR é composto por silicone suave, mas certifique-se de que não restringe o fluxo sanguíneo com o anel. O material também irá esticar ao longo do tempo devido ao desgaste diário decorrente da utilização repetida. Se sentir que o anel perdeu a elasticidade, descarte-o e pondere adquirir um novo SVR.

Rengøring og opbevaring
●Rengør altid produktet grundigt med koldt eller lunkent vand før første brug og efter hver brug.
●Kog ikke produktet, og rengør det ikke med varmt vand. Lad ikke produktet ligge i varmt eller koldt vand i længere tid.
●Hvis du bruger sæbe, skal det være en mild eller neutral sæbe.
●Dup den tør med en tør klud for at fjerne overskydende vand og lad den lufttørre. Opbevar produktet i opbevaringsposen.
●Produktet må ikke rengøres med rengøringsmidler, alkohol, stærkt sure og basiske rengøringsmidler eller ætsende stoffer, såsom rensebenzin eller fortynder, da det risikerer at beskadige eller misfarve det.

Bortskaffelse
●Om bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
●Nedenstående symbol med en overstreget affaldsspand angiver, at dette produkt skal afleveres på et dertil beregnet indsamlingssted med henblik på korrekt håndtering. Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Produktet indeholder et lithiumpolymerbatteri.

Li-ion

Fejlfinding
? Produktet tænder ikke / produktet forbliver ikke tændt / vibrationen er svag
●Hold knappen nede i 2-3 sekunder.
●Sidder USB-kablet stadigvæk fast til produktet? Produktet kan ikke tændes, når det er til opladning.
●Sørg for, at produktet er fuldt opladet.
●Aflad batteriet helt en gang, og oplad det derefter helt op. Der er tilfælde, hvor dette kan løse problemet ved at gøre det flere gange. Hvis der er gået lang tid siden købet, kan batteriets levetid være slut.

? Produktet oplades ikke / Opladningsindikator tændes ikke
●Sørg for, at kablerne er tilsluttet og vender i den rigtige retning.
●Sørg for, at kablerne er helt tilsluttet til alle stikkene og portene.
●Sørg for, at USB-kablet er tilsluttet til alle porte og vender i den rigtige retning
●Er der snavs på kablets stik? Hvis der er, skal du rengøre med en tør klud eller vatpind.
●Produktet er muligvis fuldt opladet. Opladningsindikatoren slukkes, når det er fuldt opladet.

? Produktet stopper ikke med at oplade.
●Sørg for, at USB-kablet er tilsluttet til alle porte og vender i den rigtige retning
●Er der snavs på kablets stik? Hvis der er, skal du rengøre med en tør klud eller vatpind.
●Hvis opladningsindikatoren ikke slukker efter 120 minutter, kan der være et problem med forbindelsen. Afbryd forbindelsen helt, tilslut igen, og prøv opladningsprocessen igen.

●Brug ikke andre USB-kabler eller opladere end dem, der fulgte med SVR. Forsøg heller ikke at oplade noget andet end din SVR med tilhørende kabel og oplader. Hvis du gør det, kan det føre til elektrisk stød, kortslutning i produktet eller andre skader og farer.
●Forsøg ikke at vride eller bøje USB-kablet eller sno det rundt om produktet. Dette vil beskadige kablet.
●Det medfølgende USB-kabel er ikke vandtæt.
●Når du fjerner USB-kablet, skal du altid holde i porten og IKKE i kablet - og du må ikke bruge overdreven kraft til at fjerne USB-kablet. Brug af overdreven kraft kan føre til kortslutning, elektrisk stød eller brandfare.
●Fjern altid USB-opladeren fra strømkilden, når der ikke oplades, for at undgå at støv eller andet snavs forårsager brand og elektrisk fare.
●Fjern med jævne mellemrum støv fra USB-stikket og USB-opladeren, da overdreven ophobning af støv i disse områder kan medføre brandfare.
●Fjern altid USB-kablet, når du rengør produktet. Forsøg ikke at sætte USB-kablet i eller tage det ud med våde hænder, da det kan medføre forbrændinger, elektrisk stød eller personskade.
●Træk ikke for meget i det udvendige silikonelag. Dette kan få det til at briste eller beskadige produktet.
●Fjern ikke det udvendige silikonelag. Dette kan medføre produktskade eller andre fejl og kan være brandfarligt.
●Brug kun vandbaserede glidemidler sammen med dette produkt.
●Brug ikke massageolie, babyolie eller andre oliebaserede glidemidler.

Produktgaranti
※Forespørgsler vedrørende garanti kræver købsbevis, såsom en kvittering.
Dette produkt er dækket af et års garanti fra og med købstidspunktet.
Bemærk, at garantien dækker ikke i følgende tilfælde.
●Hvis du ikke kan fremvise denne brugsanvisning og den originale købskvittering.
●Unormale brugsmetoder, eller brugsmetoder der anses for at være upassende eller i modstrid med instruktionerne i denne brugsanvisning, kan ugyldiggøre garantien.
●Hvis skaden skyldes tab på gulv eller anden tilfældig skade efter købet.
●Skade som følge af brand, jordskælv, oversvømmelse, lynnedslag eller andre naturlige begivenheder eller forstyrrelser eller brug med forkert spænding.
●Hvis produktet er beskadiget som følge af normalt slid under normal brug, f.eks.; Hvis silikonelaget med tiden er blevet slidt eller misfarvet som følge af normal brug, er dette ikke dækket af garantien.

Advarsel : Brug af SVR
SVR er fremstillet i blød silikone, men sørg for, at ringen ikke stopper for blodomløbet, når den sidder på. Materialet udvider sig også ved almindelig brug over tid. Hvis du synes, at ringen er blevet for slap, anbefaler vi, at du smider den ud og køber en ny SVR.