


iroha stick

取扱説明書 / 安全上の注意

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず
取扱説明書をよくお読みください。
また、本書は大切に保管してください。

ご使用の前に

●電池キャップを取り外し、電池の上の絶縁シールを取り外してください。
※ダイヤルスイッチを同時に回さないようご注意ください。



操作方法

●キャップを外しダイヤルスイッチをOFFからONへ右に回してください。モーターの強弱は、右に回すと強くすることができます。



部品名称



保管について

●直射日光のある場所や、高温、多湿になる場所を避けて保管してください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。●防虫剤、芳香剤、溶剤等の油性物質、揮発性物質、シリコンと一緒に保管しないでください。●使用後はスイッチをOFFにしてください。事故やけがをする恐れがあります。

洗浄方法

- ①水またはぬるま湯で洗浄してください。
- ②汚れが気になる場合は、石鹼や中性洗剤をご使用ください。
- ③洗浄後は、柔らかい布で水気を拭き取ってください。
- ④本体をつけ置き洗いしたり、煮沸をしないでください。
- ⑤シンナー・ベンジン・アルコール等の溶剤、熱湯は使用しないでください。
変形変色の原因になります。

電池交換

- 付属されている電池は動作確認用です。
ご使用開始後は、出来るだけ早く新しい電池と交換してください。
- 電池の交換は必ずスイッチをOFFにした状態で行ってください。
- ご使用方法や使用頻度により製品の寿命期間が異なります。※故障以外の原因で製品が動かない、振動が鈍い等の症状が出た場合は電池の交換をお勧めいたします。
【電池の交換方法】
 - ①電池キャップを左に回して開け、単4電池1本を交換してください。
※電池の向き(+)を正しくセットしてください。
 - ②電池キャップを右に回して閉じてください。

製品仕様

品名 / 品番	iroha プレジャー・アイテム・スティック コーラルピンク×グレー / HMS-01
稼働時間 / 防水設計	約5時間 / 水深50cmまで
外形寸法 / 質量	約縦22×横22×高さ99mm / 約44g
材質	シリコン、PC、単4形アルカリ乾電池
生産国	中国

商品に関するお問い合わせ

iroha お客様相談センター
0800-1000-168

※受付時間(祝日を除く月～金) 10:00～19:00
iroha-tenga.com

【製品保証】

保証期間は、ご購入日より3ヶ月です。※本台紙にレシートを添付してください。

防水について

●本製品は弱い水流を受けても影響が出ないように設計されていますが、ご使用方法によっては浸水する可能性があります。●強い水流をかけたり、50cm以上の深い水中に沈めたりすると故障する恐れがあります。●砂、髪の毛、ほこりなどの異物を、防水パッキン部に挟み込まないようにしてください。わずかな異物でも浸水の原因となります。●電池交換の際に爪などで、防水パッキンを傷つけないようご注意ください。●防水パッキンの当たる面に傷がついていないことを確認してください。わずかな傷でも浸水の原因となります。

安全上のご注意

- 初めてご使用になる前によく洗浄し、ご使用後は洗浄、乾燥し清潔を保ってください。
- 電池キャップを外した状態や緩めた状態で水をかけたり、濡らしたりしないでください。
- 高温多湿環境下、塩水、海水での使用はおやめください。故障する恐れがあります。●本体を水に浸けたまま放置したり、煮沸をしないでください。●傷がある、腫れている、炎症を起こしている、発疹がある部分には使用しないでください。●お手入れの際は、シンナー、ベンジン、アルコール等の溶剤、熱湯は使用しないでください。変色変形の原因になります。
- 疲労が激しいとき、酒に酔っているときは体調不良を起こす恐れがありますので、使用しないでください。●落としたり、強い衝撃を与えないでください。感電やショート、故障の原因になります。●使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良を起こす恐れがあります。●本体の故障が見つかったり、異常な動作を感じたらすぐに使用を中止し、電源をOFFにしてください。事故やけがをする恐れがあります。●性感染症を防ぐため、本品を複数人と共に共有しないでください。●連続して15分以上同じ箇所に使用しないでください。●シリコンベースの潤滑剤と一緒に使用しないでください。●潤滑剤と一緒に使用する際は、ウォーターベースのものをご使用ください。

警告

- 分解や修理、改造をしないでください。破損、浸水及び発火や異常動作をして、ケガをする恐れがあります。●ベースメーカーなどの医用電子機器を使用している人や、妊娠している人、その他の疾患で医師の治療を受けている人は、医師に相談のうえご使用ください。
- 乳幼児の手の届く所には置かないでください。付属品や取り外しのできる部品などの誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。

電池の取り扱いについて

- 乾電池は単4アルカリ乾電池を推奨します。アルカリ乾電池以外を使用されますと、稼働時間が極端に短くなる場合があります。●乾電池に表示してある注意内容を必ずお守りください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 乾電池は+−極を確かめ正しくセットしてください。●使い切った乾電池はすぐに取り出してください。●長時間使用しないときは乾電池を取り外してください。●乾電池から漏れた液が目・皮膚・衣服についたときはすぐに水で洗い流してください。

[HMS01P33-40]