










FLIP ZERO SERIES

USER MANUAL




プレッシングパッドの使い方



プレッシングパッドを握ることで、お好みの部位を刺激して、締めつけをコントロールできます。また、内部のエアが抜けることで、密着感のある強力なバキューム効果が生れます。


洗浄方法

使用後はスライドアームを外して、本体を開いてください。ローションなどを水やぬるま湯でしっかり洗い流してください。洗浄後は水気をきり、タオルなどで拭き取ってください。




本体の乾燥方法①

本体の水気をきったら、スタンドとスライドアームを下図のように設置して、効率的に乾燥させることができます。風通しの良い場所でしっかり乾燥させてください。



【本体とスライドアームの取り付け】


本体を開いたら、内側にある溝▼を確認します。両手で本体を開きながら、スライドアームの先端を内部の溝にはめ込んで、設置させてください。




※スタンドとスライドアームが真っすぐなことを確認してから本体を設置してください。

本体の乾燥方法②

乾燥方法①とは異なり、下図のように、スライドアームのみで、乾燥させることもできます。水気をよくきってから、風通しの良い場所でしっかりと乾燥させてください。




【本体とスライドアームの取り付け】
本体を開いて、サイドのフチ(下図△箇所)を、スライドアーム内側のV溝(下図▲箇所)にはめ込んで、設置させてください。




保管方法

- ①乾燥後は、水気がないことを確認してください。
- ②本体にスライドアームを取り付けたら、スタンドに置いて、クリアカバーを被せてください。
- ③直射日光のあたる場所や、高温になる場所を避けて、乳幼児やペットの手の届かない場所で保管してください。



開閉の注意

ローションを塗布する際や、洗浄する際など、本体を開く時に、両手で引っ張りすぎると、破損の原因となります。



無理に開こうとして、
×方向に引っ張りすぎると、
中央部から破損します。

FLIP WARMER

温かい快感をお楽しみいただける
TENGA FLIP WARMER 発売中!

アルミの熱伝導を利用した、
ハイパワーな加熱システムの実現により、
挿入口から奥までしっかり温まります!
スマートタッチ操作で
HIGH・LOWの2段階に温度調節が可能。
自分好みの温かさに包まれる快感を、
FLIP シリーズにてお楽しみください。



TENGA ONLINE STORE
store.tenga.co.jp

警告

●本製品を口の中に入れたり、飲み込んだり、体内に入れたりしないでください。●使用中、過度な痛みや、不快感などを感じたときは、すぐに使用を中止してください。身体に異常を感じたときは、医師に相談してください。●本製品を用途以外の目的で使用された場合の責任は、一切負いません。●乳幼児やペットの手の届く範囲で使用、保管しないでください。ケガの恐れ付属品や取り外しのできる部品などの誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。●破損などした場合は、使用しないでください。●FLIP WARMER以外での加熱や、高温での使用はしないでください。火の中に入れたり、放置をしたりしないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。

注意

●肌に異常のある時は使用しないでください。また、ご使用の際に刺激等の異常を感じた場合使用を中止して医師にご相談ください。●常温で保管ご使用ください。●性感染症を防ぐため、本製品を不特定多数の人と共有しないでください。●使用中、ローションが垂れる恐れがあります。汚れてもよい場所でご使用ください。●使用後はローションなどが残らないよう、ぬるま湯、または石鹸等でしっかりと洗浄しよく乾燥させてから保管し、ご使用ください。●お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤を含む薬品を使用しないでください。変形、変色の原因になります。●熱湯での洗浄はしないでください。また、つけ置き洗い、煮沸をしないでください。●スライドアーム、スタンドには強力な磁石が入っています。携帯電話、時計、磁気カード、音楽プレイヤーなど、磁気の影響を受けるものに近づけないでください。故障や、記憶内容が破壊される恐れがあります。●磁気により故障や破損等が発生した場合、弊社では一切の責任を負いかねます。

TENGA FLIP 0 【WHITE / BLACK】
TENGA FLIP 0 WHITE SOFT EDITION
TENGA FLIP 0 GRAVITY WHITE / BLACK

材質	エラストマー / PC / GPPS / ABS / シリコーンゴム
外形寸法	W80×D70×H180mm
質量	TENGA FLIP 0 約 460 g TENGA FLIP 0 BLACK 約 470 g TENGA FLIP 0 SOFT EDITION 約 480 g TENGA FLIP 0 GRAVITY WHITE 約 485 g TENGA FLIP 0 GRAVITY BLACK 約 485 g

【お問い合わせ】
TENGA お客様相談センター
0120-0721-38
※受付時間(祝日を除く月～金)10:00～19:00

製造元・販売元：株式会社TENGA www.tenga.co.jp
意匠・特許登録済 MADE IN JAPAN