


crysta

Manual de usuario


Contenido del producto

- ① Producto ② Tapa superior
③ Estuche de secado ④ Muestra de lubricante
※ Recomendamos utilizar la Serie TENGA HOLE LOTION (se vende por separado) para seguir utilizando el crysta.




Línea de productos

Leaf [CRY-001]




¡Hojas flotantes que garantizan oleadas de placer!

Ball [CRY-002]



Dinámicas bolas flotantes para disfrutar del placer en movimiento.


Block [CRY-003]




Cubos flotantes y envolventes que proporcionan placer al chocar.

Uso del producto

- ① Retira la tapa superior y saca el producto del estuche.



- ② Con el orificio de inserción mirando hacia arriba, lubrica el interior y el punto de inserción del producto para prepararlo para su uso.



- ③ Después de insertarlo, ajusta el agarre y la fuerza para disfrutar de las sensaciones repletas de matices que ofrecen las partes flotantes.

Lavado




- ④ Después de usarlo, lávalo cuidadosamente con agua corriente.

※ Este producto no permite sacar toda la parte interior hacia afuera. No intentes darle la vuelta, ya que hacerlo podría dañar el producto.

Almacenamiento

- ⑤ Coloca el artículo limpio en el estuche de secado situado en una zona bien ventilada para dejarlo secar.



- ⑥ Cuando el producto esté seco, comprueba que no queda ninguna zona húmeda, vuelve a poner la tapa superior y guárdalo en un lugar fresco, seco y protegido de la luz del sol.

Serie TENGA HOLE LOTION (se vende por separado)

Para obtener los mejores resultados, usa crysta con la Serie TENGA HOLE LOTION.



Advertencia

No uses el producto si tienes lesiones, irritaciones u otros problemas en la piel. Si notas algún tipo de incomodidad o irritación, deja de usar el producto y consulta a un médico. Tras su uso, asegúrate de que no quedan restos de lubricante u otros fluidos en el producto. Para ello, lávalo con agua tibia y jabón suave, y comprueba que está completamente seco antes de guardarlo. No lo laves con limpiadores a base de alcohol ni sustancias corrosivas, como bencina o disolvente. Podrían provocar daños en el producto. Los lubricantes a base de silicona o aceite, u otros aceites como los aceites de masajes o los aceites para bebés, pueden dañar el material del producto. Pueden producirse fugas de lubricante durante el uso. Asegúrate de usar el producto sobre una superficie en la que no suponga un problema. No lo hiervas. Guárdalo a temperatura ambiente. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. No lo uses cerca de la nariz o la boca para evitar riesgos de asfixia. No utilices el

producto de ninguna forma distinta a la indicada en este Manual de usuario. No compartas este producto con otros para evitar riesgo de ETS. No uses el producto si presenta cualquier tipo de daño. TENGA Co., Ltd. no se hará responsable si el producto se usa de una forma distinta de la indicada en este Manual de usuario. Úsalo por tu propia cuenta y riesgo. TENGA Co., Ltd. no se hará responsable si el producto se usa de una forma distinta de la indicada en este manual de usuario. Úsalo por tu propia cuenta y riesgo. El lubricante incluido debe utilizarse únicamente con este producto. No utilizar en relaciones sexuales.

PATENTE DE DISEÑO PENDIENTE HECHO EN JAPÓN
Fabricado por TENGA Co., Ltd.
1-7-1 Mita, Minato, Tokyo 108-0073, JAPÓN.
TENGA Europe GmbH - Immermannstr. 15. 40210
Düsseldorf, ALEMANIA
Para más información, visita: tenga.co/es

- Materiales: PE/PC/elastómero
- Dimensiones (mm) / An. 57 x L. 57 x A. 90
- Peso : Leaf - aprox. 220g
Ball - aprox. 220g
Block - aprox. 220g