


Der TENGA Δ (Delta) ist ein einfacher Vibrator mit einem Drehgelenk für zwei verschiedene Winkel. Genießen Sie High-Power-Vibration mit einem leicht zu reinigenden, kompakten Spielzeug!




Anwendung



Bitte zum **EINSCHALTEN** um 180° auf **ON** drehen.
Zum **AUSSCHALTEN** um 180° auf **OFF** zurückdrehen.

Batteriewechsel



Nach dem Ausschalten auf **OFF** noch um weitere 90° in dieselbe Richtung drehen, um die Kappe abzunehmen und die Batterien zu ersetzen.

Warnhinweis

- Bitte das Produkt nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder an einem beheizten Ort aufbewahren. Dies kann zu Defekten, Überhitzung und Brandgefahr führen.
- Die Spitze des Geräts und das Drehgelenk sind wasserfest, aber der Deckel des Bodens ist es nicht. Das Gerät könnte beschädigt werden, wenn man es in Wasser eintaucht.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Es besteht die Gefahr des Verschluckens von Teilen.
- Bitte lasse das Produkt nicht fallen oder setze es starker Krafteinwirkung aus.
- Falls du während der Verwendung Schmerzen hast oder Veränderungen an deinem Körper bemerkst, beende die Verwendung sofort und hol dir medizinischen Rat.
- Um die Übertragung von Geschlechtskrankheiten zu vermeiden, das Gerät nicht mit anderen teilen.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT länger als 15 Minuten an ein und derselben Körperstelle.
- Nicht versuchen, das Gerät selbst auseinander zu nehmen, zu modifizieren oder zu reparieren. Dies kann zu Brandgefahr und Verletzungen führen.
- Personen mit Herzschrittmachern oder anderen elektronisch betriebenen, medizinischen Geräten, Schwangere oder andere Personen in medizinischer Behandlung sollen vor der Verwendung dieses Geräts einen Arzt konsultieren.
- Nicht an Bereichen des Körpers verwenden, die gereizt, entzündet oder anderweitig geschädigt sind.
- Sind Schäden oder Defekte am Produkt festzustellen, so ist die Verwendung sofort einzustellen und das Gerät auszuschalten.
Bei der Verwendung eines beschädigten Produkts kann es zu Verletzungen kommen.

Hinweise zur Reinigung

- Mit warmem Wasser reinigen. NICHT eintauchen, die Schaltfläche ist nicht wasserdicht.
- Das Produkt nicht mit sauren, alkalischen Substanzen, Alkohol oder heißem Wasser waschen. Dadurch kann das Produkt verformt werden.
- Wenn das Produkt am Drehgelenk verschmutzt ist, bitte mit einem Wattestäbchen säubern.

※ Für die anschließende Verwendung empfehlen wir Alkaline-Batterien. (Das Produkt wird mit Mangan-Testbatterien geliefert.)

[TENGA Δ Delta]

Inhalt: Produkt (2 AAA Batterien zum Testen.)

Betriebsdauer: 6 Stunden Materialien: Body – PC, ABS

Hergestellt von TENGA Co., Ltd.

www.tenga-global.com/de/

HERGESTELLT IN VIETNAM Zum Patent angemeldet