


Le Δ (Delta) de TENGA est un simple vibromasseur doté d'un joint rotatif pour obtenir deux angles différents. Découvrez le plaisir d'une vibration haute puissance avec un jouet compact et facile à nettoyer !




### Instructions d'utilisation



Faire pivoter le socle à 180° pour l'allumer (ON),  
Refaire pivoter le socle à 180° pour l'éteindre (OFF).

### Changement de la batterie



Après l'avoir éteint, faire pivoter à nouveau de 90° vers la position OFF pour ôter le socle et remplacer les piles.

### Avertissement

- Ne pas utiliser ou stocker le produit à la lumière directe du soleil et ne pas exposer à une chaleur extrême. Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un incendie.
- La tête et le joint rotatif sont étanches, mais le socle ne l'est pas. Le produit peut être endommagé s'il est immergé.
- Conserver hors de portée des enfants. L'appareil est susceptible de contenir de petites pièces pouvant être avalées.
- Ne pas faire tomber le produit ni le soumettre à des forces extrêmes. Cela pourrait provoquer un court-circuit ou des dommages.
- En cas de douleur ou d'inconfort pendant l'utilisation, cesser immédiatement d'utiliser le produit et consulter un médecin.
- Ne jamais prêter ce produit pour éviter toute transmission de MST.
- Ne pas utiliser plus de 15 minutes sur la même partie du corps.
- Ne jamais essayer de démonter, modifier ou réparer vous-même le produit. Cela pourrait provoquer un incendie ou entraîner des blessures.
- Les personnes porteuses de pacemaker ou autre équipement médical électronique, celles sous traitement médical et les femmes enceintes doivent demander un avis médical avant d'utiliser ce produit.
- Ne pas utiliser sur une peau lésée, irritée ou enflammée.
- Si le produit présente un défaut ou une défaillance, cesser immédiatement de l'utiliser et l'arrêter (bouton OFF). L'utilisation d'un produit endommagé peut causer des blessures.

### Nettoyage

- Laver à l'eau tiède. NE PAS immerger, la plaque de l'interrupteur n'est pas étanche.
- Ne pas utiliser d'alcool, ni de substances acides ou alcalines, ni d'eau chaude pour nettoyer le produit. Cela pourrait le déformer.
- Si le produit est sale au niveau du joint rotatif, nettoyer avec un coton-tige.

\* Nous recommandons d'utiliser des piles alcalines. (Le produit inclut des piles de test au manganèse.)

### [ TENGA Δ Delta ]

Contenu : Produit (2 piles AAA pour les tests)

Durée de fonctionnement : 6 h Composition : Corps - PC, ABS

Fabriqué par TENGA Co., Ltd.

[www.tenga-global.com/fr/](http://www.tenga-global.com/fr/)

FABRIQUÉ AU VIËTNAM Brevet en instance