


FLIP ZERO


ELECTRONIC VIBRATION

繁體中文

FLIP ZERO 內部構造




FLIP ZERO BLACK STRONG EDITION 內部構造




使用前的準備




如何開關 / 切換 振動模式



真空側墊使用方式




同時充電和乾燥方法



故障排除

- 無法啟動電源
 - 請將壓電線按壓 2~3 秒。
 - 電池不足以充電。
 - 充電時，USB 線、USB 電源轉接器未按照正確的配置方式充電。
- 無法持續振動
 - 故障振動模式直到電量耗盡，完全停止後，將電量完全充滿。將此動作重複多次後，故障可能排除。
 - 故障振動模式如果仍未改善狀況，可能是經離子電池的使用壽命已盡。
- 無法進行充電(充電指示燈不亮)
 - 充電時，USB 線、USB 電源轉接器未按照正確的配置方式充電。
 - 請確認 USB 充電線的安裝是否為正確的方向。
 - 是否電量已滿。
- 如果電量經過 90 分鐘以上的充電，充電提示燈仍然不亮。就可能是充電設備的安裝未確實。請重新充電並檢查設備的安裝是否確實。



使用注意

- 請勿將商品存放於陽光直射、高溫的地方。會導致商品的故障、發熱，更可能引起火災。
- 非水性潤滑液可能造成產品變形或故障，請勿使用矽油或性潤滑液。
- 請勿收納在浴室、廁所等高溫濕潤的場地。商品收納前，請確定商品為完全乾燥的狀態。
- 使用後，請用清水完全清洗乾淨，不殘留潤滑液。洗淨後完全乾燥，再將其收納。
- 保養此商品時請勿使用香薰水、苯、酒精或熱水。將引發變形、變色的可能性。
- 請勿拆卸或強力拆解，以免觸電、短路或火災。
- 請勿靠近暖爐等溫處，也請勿邊吸邊使用本商品。以免引起火災。
- 使用本商品時若身體不適現象，請立即停止使用，並盡快就醫。以免發生任何意外或產生不適狀況。
- 充電完成後，移除 USB 線時必須要抓著 USB 電源轉接器本身去移除，請勿拉扯 USB 線做移除動作，以免導致設備的損壞。損壞可能引起觸電或短路、火災。
- 請勿在充電的同時使用商品。
- 可以拆卸使用是本商品的設計特色。但若使用者在使用過程中發現不尋常的現象，請立即關閉商品並且停止使用。有問題的商品可能導致傷害或是事故。
- 請勿一邊充電一邊進行清潔的動作。確保手上是乾燥的狀態，才可以觸碰充電設備。
- 除了充電以外的時間，請一律移除插在牆上插座上的 USB 電源轉接器。以免充電插座上累積灰塵或濕氣將導致短路而引起火災。
- 請勿在幼兒無法輕易取得的地方。
- 本產品為潤滑商品，非本來之使用請自行承擔相關風險。所有的使用行為請基於個人的責任進行。


丟棄辦法

本產品使用的電池為鋰離子電池，鋰離子電池是可回收的資源，當準備要丟棄該商品時，請將電池與產品分開處理回收。※詳細處理辦法，請查詢每個地區的垃圾分類規則。

零件名稱




充電方法




△ 首次使用此產品時，請將電量充滿。

○垂直放入杯體至充電座後，充電開始。(向上放入或向下放入都能成功充電。)
※充電時，請確認杯體兩側的感應線路與充電座上的充電端子吻合。
※請隨時保持充電座與杯體兩側感應線路的乾淨。




△ 為了保持電池的使用品質，至少每6個月一次，將電池完全充滿電。

杯體開啓方式



乾燥、保存方式

清水清理後，請用毛巾擦乾。



產品規格

使用時間	約 40 分鐘
充電時間	約 90 分鐘
大小	70 × 80 × 180 mm / (D) × (W) × (H)
重量	約 530g
材質	杯體：合成橡膠 / PP / 鋰離子電池 / ABS / 砂膠 充電座：ABS / 砂膠 透明收納殼：PC

製造地 | 日本

USB 線

USB 線長度	1.2 公尺
製造地	中國

※ 本產品未包括 USB 電源轉接器，請自行準備。

※ USB 電源轉接器規格請使用輸出電壓 5V, 1A 產品。

※ 插電前請務必確認 USB 電源轉接器或電腦 USB 規格與本產品規格限制相符。