TENGA
NEW ADULT CONCEPT

Spiral Motion Pleasure Gear

Spinner

Manual de usuario



Contenido del producto

① Producto
② Estuche de secado
③ Tapa superior
④ Tapa inferior
⑤ Loción (1 muestra)

Uso del producto

① Retira la tapa superior y saca el producto del estuche.





② Retira la película de plástico protectora y la loción de muestra del producto.

③ Lubrica el interior y el punto de inserción del producto para prepararlo a la utilización.



④ Agarra el producto por arriba y aprieta para expulsar el aire. Ya está listo para ti.



⑤ El movimiento vertical del artículo activará el movimiento de rotación de TENGA SPINNER.



※ Sujeta el producto por arriba para obtener una rotación máxima.

Lavado y secado

⑥ Después de utilizarlo, lava bien el producto con agua corriente y sécalo con un paño limpio. (Este producto no permite sacar toda la parte interior hacia afuera).





※ Pliega la zona de inserción solo hasta donde se muestra en la imagen.

⑦ Al retirar la tapa inferior descubrirás el estuche de secado.





⑧ Coloca el artículo en una zona bien ventilada para dejarlo secar.

⑨ Vuelve a colocar la tapa superior y la tapa inferior y guarda el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz del sol.



Línea de productos

01 Placas geométricas con bordes suaves
TETRA [SPN-001]



02 Placas hexagonales con bordes puntiagudos
HEXA [SPN-002]



03 Placas en abanico con bordes duros
SHELL [SPN-003]



04 Una espiral de delicados y envolventes nódulos
PIXEL [SPN-004]



05 Una espiral con variadas esferas alternas
BEADS [SPN-005]



06 Una espiral de pronunciadas e impactantes placas
BRICK [SPN-006]



Lubricantes TENGA recomendados

Para obtener los mejores resultados, usa TENGA SPINNER con la Serie TENGA HOLE LOTION.

MILD
Lubricante delicado y envolvente MILD

WILD
Estimulación directa para una sensación SALVAJE

REAL
El lubricante que se siente REAL

SOLID
Siente cada curva ININTERRUMPIDAMENTE

※ La muestra de lubricante corresponde a la cantidad de HOLE LOTION [REAL] necesaria para un único uso.

Advertencia

- No uses el producto si tienes lesiones, irritaciones u otros problemas en la piel. Si notas algún tipo de incomodidad o irritación, deja de usar el producto y consulta a un médico.
- Tras su uso, asegúrate de que no quedan restos de lubricante u otros fluidos en el producto. Para ello, lávalo con agua tibia y jabón suave, y comprueba que está completamente seco antes de guardarlo.
- No lo laves con limpiadores a base de alcohol ni sustancias corrosivas, como bencina o disolvente. Podrían provocar daños en el producto.
- Pueden producirse fugas de lubricante durante el uso. Asegúrate de usar el producto sobre una superficie en la que no suponga un problema.
- No lo hiervas.
- Guárdalo a temperatura ambiente.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- No lo uses cerca de la nariz o la boca para evitar riesgos de asfixia.
- No utilices el producto de ninguna forma distinta a la indicada en este manual de usuario.
- No compartas este producto con otros para evitar riesgo de ETS.
- No uses el producto si presenta cualquier tipo de daño.
- TENGA Co., Ltd. no se hará responsable si el producto se usa de una forma distinta de la indicada en este Manual de usuario. Úsalo por tu propia cuenta y riesgo.

- Materiales: Elastómero / PP / PS / PE
- Dimensiones / Peso: L56×An.56×A140mm / aprox. 190g

Fabricado por TENGA Co., Ltd.
1-7-1 Mita, Minato, Tokyo 108-0073, JAPÓN.

TENGA Europe GmbH -
Immermannstr. 15. 40210 Düsseldorf, ALEMANIA

[PRODUCTO]
(UE, KR, SG-DM) PAT. de Diseño Núm. DM/102221

[CARCASA]
(UE, KR, SG-DM) PAT. de Diseño Núm. DM/102562

HECHO EN JAPÓN

Para más información, visita: tenga.co/es