


Spiral Motion Pleasure Gear
Spinner
Användarmanual



Användning

- ① Ta av det övre locket och ta ut produkten ur höljet.
- ② Ta bort plastfilmskyddet och lotionpåsen från produkten.
- ③ Applicera lotion runt införingspunkten och inuti produkten för att förbereda den för användning.
- ④ Håll produkten ovanifrån och kläm för att pressa ut luften. För sedan in.
- ⑤ Vertikal rörelse av produkten aktiverar den roterande rörelsen hos TENGA SPINNER.
- ※ Produkten roterar som mest när den hålls ovanifrån.

Diskning och torkning


- ⑥ Efter användningen ska produkten tvättas ordentligt med rinnande vatten och klappas torr. (Produkten kan inte vändas ut och in.)
- ⑦ När det nedre locket avlägsnas syns torkhöljet.
- ⑧ Placera produkten på en välventilerad plats och låt lufttorka.
- ⑨ Sätt tillbaka det övre locket och det nedre locket och förvara produkten på en sval, torr, mörk plats skyddat från direkt solljus.
- ※ Införingsområdet får endast dras ut så mycket som bilden visar.

Produktserie

- 01 TETRA** [SPN-001] Geometrisk plattor med mjuka kanter
- 02 HEXA** [SPN-002] Sexkantiga plattor med spetsiga kanter
- 03 SHELL** [SPN-003] Softjäderformade plattor med fasta kanter
- 04 PIXEL** [SPN-004] En spiral med delikata, omhöljande noder
- 05 BEADS** [SPN-005] En spiral med varierande, växelvisa sfärer
- 06 BRICK** [SPN-006] En spiral med djärva, kolliderande plattor
- Fasthet
- Stimulering Diameter

Rekommenderade TENGA-glidmedel

TENGA SPINNER används bäst med TENGA HOLE LOTION-serien.



※ Engångs provförpackning HOLE LOTION [REAL].

Varning

- Använd inte om huden är sårig, irriterad eller på annat sätt onormal. Om du upplever obehag eller irritation, avbryt användningen omedelbart och rådfråga läkare.
- Efter användning, var noga med att glidmedel och andra vätskor tvättas bort helt, med hjälp av mild tvål och rikligt med ljummet vatten. Produkten ska vara torr innan den förvaras.
- Använd inte alkoholhaltiga rengöringsmedel eller frätande ämnen som bensen eller thinner. Detta kan skada produkten.
- Glidmedel kan läcka under användning. Använd produkten på ytor som tål detta.
- Utsätt inte för kokande vatten.
- Förvara svalt eller i rumstemperatur.
- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Placera inte nära näsa eller mun för att undvika kvävningsrisk.
- Använd inte på annat sätt än vad som anges i användarmanualen.
- Dela inte produkten med andra för att undvika risk för könssjukdomar.
- Använd inte produkten om den är skadad på något sätt.
- TENGA Co., Ltd. kan inte hållas ansvarigt om produkten används på annat sätt än enligt dess avsedda användning. Används på egen risk.

- Material: elastomer, PP, PS, PE
- Mått (mm) / Vikt: B56xL56xH140 / Ungefär 190g

Tillverkad av TENGA Co., Ltd
1-7-1 Mita, Minato, Tokyo 108-0073, JAPAN.

TENGA Europe GmbH -
Immermannstr. 15. 40210 Düsseldorf, TYSKLAND

[PRODUKT]
(EU, KR, SG-DM) Designpatentnr DM/102221

[HÖLJE]
(EU, KR, SG-DM) Designpatentnr DM/102562

TILLVERKAD I JAPAN