


iroha RIN+

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją w celu użycia w przyszłości

Zawartość produktu




*Zasilacz sieciowy nie wchodzi w skład zestawu.

Sposób użycia




Wzory vibracji



- ⚠ Nie ściskaj, nie przekraczaj ani nie ciągnij zbyt mocno miękkiej końcówki. Może to spowodować uszkodzenie materiału produktu.
- ⚠ Środki smarne na bazie silikonu/oleju/innnych olejków, takie jak olejek do masażu lub olejek dla dzieci, mogą spowodować uszkodzenie materiału, z którego produkt został wykonany.
- ⚠ Do produktu należy używać wyłącznie smarów na bazie wody.
- ⚠ Produkt iroha RIN+ jest wodoodporny do 50 cm. Nie umieszczaj go w głębszej wodzie i nie narażaj na działanie intensywnego strumienia wody. Może to prowadzić do uszkodzenia produktu.


Ładowanie

- 1 Podłącz kabel USB do złącza magnetycznego z symbolem kwiatu () skierowanego do góry.
- 2 Podłącz kabel USB do dostępnego portu USB komputera lub zasilacza sieciowego.
- 3 Po prawidłowym podłączeniu lampka ładowania się zaświeci.
- 4 Po pełnym naładowaniu lampka ładowania się wyłączy.




- ⚠ Upewnij się, że port USB jest kompatybilny z wykorzystywanym zasilaczem sieciowym.
- ⚠ Przy pierwszym użyciu lub po długim okresie nieużywania upewnij się, że urządzenie zostało całkowicie naładowane.
- ⚠ Aby utrzymać żywotność baterii tak długo, jak to możliwe, należy ładować produkt do poziomu pełnego naładowania co najmniej raz na 6 miesięcy.
- ⚠ Nie należy używać żadnego kabla ładującego innego niż dołączony kabel USB.
- ⚠ Produkt nie będzie ładowany, jeśli kabel USB zostanie podłączony niewłaściwie.
- ⚠ Dołączony kabel USB nie jest wodoodporny.
- ⚠ Nie należy podłączać ani odłączać kabla USB mokrymi rękami, ponieważ może to doprowadzić do poparzeń, porażenia prądem lub obrażeń.

Czyszczenie i przechowywanie



- ⚠ Dokładnie wyczyść produkt przed pierwszym użyciem.
- ⚠ Nie czyść gorącą wodą. Nie umieszczaj w ciepłej lub zimnej wodzie na dłuższy czas.
- ⚠ Nie czyścić alkoholem ani silnie kwasowymi/zasadowymi środkami czyszczącymi. Może to spowodować zniekształcenie produktu.
- ⚠ Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w chłodnym, suchym miejscu.
- ⚠ Nie przechowywać w pobliżu środków owadobójczych, rozpuszczalników, produktów silikonowych lub produktów na bazie oleju. Może to spowodować odkształcenie produktu.



Utylizacja

Informacje dotyczące utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Poniższy symbol przekreślonego pojemnika na śmieci wskazuje, że przedmiot ten należy zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki w celu właściwej utylizacji. Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi. Produkt zawiera litowo-jonowy akumulator polimerowy.



OSTRZEŻENIE

- Jeśli nosisz rozrusznik serca lub inny elektroniczny przyrząd medyczny, jesteś w ciąży, jesteś leczony/a z powodu jakiegokolwiek problemów medycznych lub w inny sposób masz wątpliwości dotyczące swojego zdrowia, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem.
- NIE NALEŻY stosować na uszkodzoną, podrażnioną skórę lub inne obszary ciała wymagające opieki medycznej.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niekorzystne objawy fizyczne podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z lekarzem. Długotrwale stosowanie może spowodować obrażenia lub problemy zdrowotne.
- Jeśli okaże się, że produkt jest wadliwy, natychmiast przestań go używać i wyłącz go. Dalsze użytkowanie może spowodować obrażenia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Odłączane części stanowią ryzyko zadławienia.
- Nie próbuj naprawiać produktu, jeśli zostanie uszkodzony. Może to prowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym i stanowi zagrożenie.
- Nie umieszczaj produktu w otwartym płomieniu lub w jego pobliżu. Nie próbuj podgrzewać przedmiotu ani umieszczać go w obszarach o wysokiej temperaturze. Nie używać, jeśli produkt jest gorący. Każda z tych czynności może prowadzić do przegrzania, pożaru lub eksplozji produktu.
- Kabel USB należy zawsze podłączać do zacisku magnetycznego właściwą stroną do góry. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do uszkodzenia produktu, przegrzania lub pożaru.
- Nie przekreślaj/nie zginaj i nie wyjmuj ładowarki USB na siłę.
- Nie używaj, jeśli kabel USB jest uszkodzony. Może to prowadzić do zwarcia, porażenia prądem lub pożaru.
- Nie należy podłączać ani odłączać kabla USB mokrymi rękami, ponieważ może to doprowadzić do poparzeń, porażenia prądem lub obrażeń.

Uwagaa

- Dokładnie wyczyść produkt przed pierwszym użyciem.
 - Zawsze myj produkt przed i po każdym użyciu. Nie gotuj go ani nie próbuj myć gorącą wodą.
 - Nie czyścić gorącą wodą. Nie umieszczać w ciepłej lub zimnej wodzie na dłuższy czas.
 - Nie czyścić alkoholem ani silnie kwasowymi/zasadowymi środkami czyszczącymi. Może to spowodować zniekształcenie produktu.
 - Trzymaj z dala od gorących, wilgotnych miejsc i bezpośredniego światła słonecznego. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub zagrożenie pożarowe.
 - Nie przechowywać w pobliżu środków owadobójczych, rozpuszczalników, produktów silikonowych lub produktów na bazie oleju. Może to spowodować odkształcenie produktu.
 - Upewnij się, że port USB jest kompatybilny z wykorzystywanym zasilaczem sieciowym.
 - Przy pierwszym użyciu lub po długim okresie nieużywania upewnij się, że urządzenie zostało całkowicie naładowane.
 - Aby utrzymać żywotność baterii tak długo, jak to możliwe, należy ładować produkt do poziomu pełnego naładowania co najmniej raz na 6 miesięcy.
 - Nie należy używać żadnego kabla ładującego innego niż dołączony kabel USB.
 - Produkt nie będzie ładowany, jeśli kabel USB zostanie podłączony niewłaściwie.
 - Dołączony kabel USB nie jest wodoodporny.
 - Nie ściskaj, przekreślaj ani nie ciągnij zbyt mocno miękkiej końcówki. Może to spowodować uszkodzenie materiału produktu.
 - Środki smarne na bazie silikonu/oleju/innnych olejków, takie jak olejek do masażu lub olejek dla dzieci, mogą spowodować uszkodzenie materiału, z którego wykonano urządzenie.
 - Do produktu należy używać wyłącznie smarów na bazie wody.
 - Produkt iroha RIN+ jest wodoodporny do 50 cm. Nie umieszczaj go w głębszej wodzie i nie narażaj na działanie intensywnego strumienia wody. Może to prowadzić do uszkodzenia produktu.
 - NIE WOLNO upuszczać produktu ani wystawiać na działanie bardzo dużej siły, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
 - Nie umieszczaj pod ciężkimi przedmiotami lub w pobliżu gorących przedmiotów. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub zagrożenie pożarowe.
 - Nie wkładaj produktu do ust. Nie próbuj połykać produktu. Nie wkładaj przedmiotu do wnętrza ciała.
 - Nie używaj, gdy jesteś zmęczony/a lub pod wpływem alkoholu, ponieważ może to spowodować problemy zdrowotne.
 - Nie rozciągaj nadmiernie zewnętrznej warstwy silikonowej. Może to spowodować pęknięcie lub innego rodzaju uszkodzenie produktu.
 - Nie usuwać zewnętrznej warstwy silikonowej. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub inne wady i stanowi zagrożenie pożarowe.
 - Nie stosować w słonej wodzie ani wodzie morskiej. Może to prowadzić do uszkodzenia produktu.
 - Nie umieszczaj w wodzie na dłuższy czas. Może to prowadzić do uszkodzenia produktu.
 - Nie używać produktu wspólnie z innymi osobami, aby uniknąć przenoszenia chorób zakaźnych i infekcji.
 - Nie stosować na tej samej części ciała przez ponad 15 minut.
 - Zawsze wyłączaj produkt po użyciu, aby uniknąć wypadków fizycznych lub uszkodzenia produktu.
 - Nie ładować produktu, gdy jest włączony. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub zagrożenie pożarowe.
 - Zawsze wyjmuj kabel USB podczas czyszczenia urządzenia.
 - Podczas odłączania kabla USB zawsze trzymaj port, a NIE kabel i nie używaj nadmiernej siły, aby odłączyć kabel USB. Użycie nadmiernej siły może prowadzić do zwarcia, porażenia prądem lub pożaru.
 - Produkt i dołączony kabel USB zawierają silny magnes. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu telefonów komórkowych, zegarków lub zegarów, kart magnetycznych, odtwarzaczy muzycznych lub innych przedmiotów wrażliwych na działanie pola magnetycznego. Może to prowadzić do uszkodzenia produktu lub przedmiotów znajdujących się w pobliżu.
- * TENGA Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z narażenia produktu na działanie silnych prądów magnetycznych.

- Kiedy produkt nie jest ładowany, zawsze odłącz ładowarkę USB od źródła prądu, aby uniknąć zakurzenia lub innych zabrudzeń, które mogą spowodować pożar i zagrożenia elektryczne.
- Od czasu do czasu usuwaj kurz z wtyczki USB i ładowarki USB, ponieważ nadmierne gromadzenie się kurzu w tych obszarach może spowodować zagrożenie pożarowe.
- Podstawa produktu iroha RIN+ nie może zostać zdjęta.
- Nie próbuj siłą zdejmować podstawy, pociągając lub przekreślając element, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.

Rozwiązywanie problemów

- ❓ Produkt nie włącza się / produkt nie pozostaje włączony/vibracje są słabe
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2~3 sekundy.
 - Upewnij się, że urządzenie jest wystarczająco naładowane.
 - Całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj. W niektórych przypadkach kilkakrotne wykonanie tej czynności umożliwia rozwiązanie problemu. Jeśli od zakupu minęło dużo czasu, żywotność baterii mogła zostać zakończona.

- ❓ Produkt nie ładuje się/lampka ładowania nie włącza się
 - Czy kabel USB jest prawidłowo podłączony?
 - Czy kabel USB jest podłączony tak, aby zacisk magnetyczny był skierowany we właściwą stronę?
 - Czy złącza kabla nie są zabrudzone? Jeśli tak, wyczyść je suchą szmatką lub bawełnianym wacikiem.
 - Produkt może być w pełni naładowany. Lampka ładowania wyłącza się po pełnym naładowaniu.

- ❓ Produkt nie przestaje się ładować.
 - Czy kabel USB jest podłączony tak, aby zacisk magnetyczny był skierowany we właściwą stronę?
 - Czy złącza kabla nie są zabrudzone? Jeśli tak, wyczyść je suchą szmatką lub bawełnianym wacikiem.
 - Jeśli lampka ładowania nie wyłączy się po 120 minutach, może to oznaczać problem z połączeniem. Odłącz produkt całkowicie, podłącz ponownie i ponów próbę ładowania.

Specyfikacje produktu	
Nazwa i kod produktu	iroha RIN+ HISUI / MRP-01 iroha RIN+ SANGO / MRP-02
Wymiary/ciężar produktu	35 × 35 × 160mm / Ok. 100g
Czas pracy/czas ładowania	Około 90 min. (pełna moc)/ok. 120 min.
Napięcie/natężenie znamionowe	Prąd stały 5 V, 1 A
Długość kabla USB	1m (zacisk magnetyczny – złącze USB A)
Materiały	Produkt: silikon / ABS / PC Kabel USB: PCV / Magnes
Zasilanie	Przeznaczony do wielokrotnego ładowania akumulator polimerowy litowo-jonowy
Kraj produkcji	Chiny

Dane kontaktowe	iroha-tenga.com/en/contact/
-----------------	-----------------------------

Gwarancja na produkt
Produkt objęty jest roczną (1 rok) gwarancją licząc od daty zakupu. Gwarancja produktu traci ważność w następujących okolicznościach. ● Brak przedstawienia zarówno niniejszej instrukcji obsługi, jak i oryginalnego dowodu zakupu. ● Nienormalne użytkowanie lub sposoby użytkowania uznane za nieodpowiednie lub w inny sposób wymienione w niniejszej instrukcji użytkownika jako unieważniające gwarancję. ● Uszkodzenia powstałe podczas dostawy produktu, jego przenoszenia lub spowodowane przez uderzenie. ● Uszkodzenia spowodowane kłgskami żywiołowymi lub niewłaściwym użyciem. ● Niewielkie, kosmetyczne uszkodzenia spowodowane dozwolonym użytkowaniem produktu. * Wszelkie roszczenia gwarancyjne wymagają przedstawienia dowodu zakupu, takiego jak paragon kasowy.