



使用前務必詳閱本說明書，並請妥善保存

零件名稱




※本品不含電源轉接器（充電器）

操作方法



- 使用前，長按底面按鈕可開啟電源。
- 單次按壓按鈕可依序切換震動模式。
- 使用後，請長按按鈕關閉電源。

震動循環模式




- 單次按壓按鈕可依序切換震動模式。

PULSE1 ...時強時弱的律動 PULSE2 ...節奏規則的律動

- △ 請勿強行對頂部擠壓、拉扯、扭轉，否則可能造成損壞。
- △ 請勿與按摩油、嬰兒油等油性液體一起使用。
- △ 請勿和矽性潤滑液一起使用，本產品僅限使用水性潤滑液。
- △ 本商品為防水設計，但請勿置於強力水流或長時間浸泡水中(水深50公分以上)，以免造成故障。

充電方式

- ①將專用USB充電線的花型圖案朝上，接上背面的磁吸充電接頭。
- ②將專用USB充電線的USB端接上您的電腦或電源轉接器（充電器）。
- ③正常充電時，充電指示燈會亮起。
- ④充電完成後，充電指示燈會熄滅。



- △ 連接前，請先確認您的電源轉接器（充電器）或電腦的USB規格與本產品之規格相容。
- △ 初次使用、經長時間未使用時，請務必先充滿電再使用。
- △ 為了確保電池使用品質，每半年請至少充滿電一次。
- △ 非本產品專用之USB充電線，請勿使用。
- △ 充電線連接方向有誤時，將無法正常充電。
- △ 專用USB充電線不具防水機能，請注意不可沾水、弄濕。
- △ 連接專用USB充電線前請先擦乾雙手，以免造成觸電或灼傷等意外。

清潔與保管



- ①清潔前，請務必拔除專用USB充電線
- ②請使用清水或溫水洗淨
- ③如有髒污，請使用肥皂或中性清潔劑清洗，並充分洗滌避免殘留
- ④洗淨後，請用軟布擦乾，並放在通風處自然乾燥
- ⑤乾燥後，請避開陽光直射或高溫高溼場所進行收納保管

- △ 初次使用前，請先仔細清洗本產品。每次使用後也請清洗乾淨
- △ 請勿以熱水洗淨、勿長時間浸泡水中、勿煮沸消毒
- △ 請勿使用有機溶劑、去漬油、酒精進行清潔，否則可能造成產品變形、變色
- △ 收納保管時，請避開陽光直射或高溫場所，否則可能引發產品故障、發燙、著火等意外
- △ 收納保管時，請勿與驅蟲劑、芳香劑、有機溶劑等油性物質共放，否則可能造成產品變形、變色

iroha RIN+的底部不可拆卸
請勿強行拉扯、扭轉底部，否則可能造成損壞

廢棄處理

本產品內部採用鋰離子電池
鋰離子電池為可回收資源
需要廢棄處理本產品時，敬請配合政府相關規定分類回收



警告事項

- 如您是醫療用電子儀器使用者、孕婦、或正在接受治療的病患，使用本產品前請先徵詢醫師意見。
- 請勿用於傷口、紅腫、發炎或起疹部位。
- 使用時若身體感覺異常，請立即停止使用並儘速就醫。
- 發現本產品故障或感覺運轉異常時，請馬上停止使用、並關閉電源，以免受傷、發生意外。
- 請保管於幼兒無法取得之處，以免發生零件、附屬品的誤吞誤嚥事故。
- 請勿將本產品投入火中、加熱、或在高溫環境下充電、使用、長時間放置，否則可能造成產品發燙、著火、破裂。
- 充電時請使用專用USB充電線，並以正確方向連接，否則可能造成產品故障發燙、著火。
- 請勿強行彎曲或拉扯專用USB充電線，並請勿纏繞於產品本體，否則可能造成充電線破損。
- 專用USB充電線如有破損情況時，請勿繼續使用，否則可能引起觸電、短路、火災。
- 拔除充電線前請先確保手部乾燥，以免觸電、灼傷。

注意事項

- 初次使用前，請先仔細清洗本產品。每次使用後也請清洗乾淨。
- 初次使用前請仔細清潔，每次使用後也請務必洗淨。
- 請勿以熱水洗淨、勿長時間浸泡水中、勿煮沸消毒。
- 請勿使用有機溶劑、去漬油、酒精進行清潔，否則可能造成產品變形、變色。
- 避免在陽光直射、高溫場所使用、保管，否則可能引發產品故障、發燙、著火。
- 收納保管時，請勿與驅蟲劑、芳香劑、有機溶劑等油性物質共放，否則可能造成產品變形、變色。
- 連接前，請先確認您的電源轉接器（充電器）或電腦的USB規格與本產品之規格相容。
- 初次使用、經長時間未使用時，請務必先充滿電再使用。
- 為了確保電池使用品質，每半年請至少充滿電一次。
- 非本產品專用之USB充電線，請勿使用。
- 充電線連接方向有誤時，將無法正常充電。
- 專用USB充電線不具防水機能，請注意不可沾水、弄濕。
- 請勿強行對頂部擠壓、拉扯、扭轉，否則可能造成損壞。
- 請勿與按摩油、嬰兒油等油性液體一起使用。
- 請勿和矽性潤滑液一起使用，本產品僅限使用水性潤滑液。
- 本商品為防水設計，但請勿置於強力水流或長時間浸泡水中(水深50公分以上)，以免造成故障。
- 請勿重摔、踩踏、施予強力衝擊，否則可能造成觸電、短路、故障。
- 請勿放在重物之下、勿在各種電熱器具附近使用，否則可能引發觸電、火災事故。
- 請勿將本產品放入口中、吞嚥、置入體內。
- 嚴重疲勞、酒醉時請勿使用，以免引發其他身體不適。
- 請勿強行拉撐震動體的矽膠套膜，以免發生斷裂、損壞。
- 請勿取下震動體的矽膠套膜或產品本體包膜，否則可能造成故障、著火、運轉異常。
- 請勿在鹽水或海水中使用，以免發生故障。
- 請勿將產品本體長時間浸於水中，以免發生故障。
- 為避免性傳染病傳播，請勿與不特定人士共用本產品。
- 同一部位請勿連續使用15分鐘以上。
- 使用後，請關閉電源，以免受傷、發生意外。
- 充電時請務必先關閉產品本體電源，否則可能引起故障、發燙、著火。
- 進行清潔時，請將專用USB充電線自電源拔除。
- 移除專用USB充電線時，請務必手持接頭部分，切勿從線材部分拉扯，否則可能引發觸電、短路、火災事故。
- 本體及專用USB充電線內含強力磁鐵。請勿靠近手機、手錶、磁卡、MP3播放器等，以免發生機器故障、記憶體受損。
- ※敬請注意，如產品磁力造成任何故障或損壞，本公司恕不負責。
- 不充電時，請務必拔除專用USB充電線，否則可能因灰塵、溼氣造成短路，引發漏電火災。
- 請定期清理專用USB充電線，避免灰塵沾附，以免因短路引發火災事故。
- iroha RIN+的底部不可拆卸。請勿強行拉扯、扭轉iroha RIN+的底部，以免造成損壞。

故障排除

- ❓ 沒有反應 / 無法持續運轉 / 震動力變小
 - 是否有長按開關按鈕2~3秒？
 - 電量是否充足？
 - 請嘗試完全放電（運轉到不動為止）再重新充滿電。如果重複嘗試幾次後仍未改善，可能是電池耗損、壽命已盡
- ❓ 無法充電（充點指示燈不亮）
 - 專用USB充電線有無脫落？
 - 專用USB充電線的磁吸接頭方向是否正確？
 - 可能有微小的塵埃髒污附著在磁吸接頭，用乾布或棉花棒擦拭接頭可以改善
 - 是否已充滿電？電池滿電時充電指示燈會熄滅
- ❓ 充電一直不完成（充電指示燈不熄滅）
 - 專用USB充電線的磁吸接頭方向是否正確？
 - 可能有微小的塵埃髒污附著在磁吸接頭，用乾布或棉花棒擦拭接頭可以改善
 - 如果連續充電120分鐘後充電指示燈仍未熄滅，可能是接觸不良造成無法正常充電；請拔除充電線後再重新連接

產品規格	
品名 / 型號	iroha RIN+ HISUI / MRP-01 iroha RIN+ SANGO / MRP-02
本體尺寸 / 重量	長 35 x 寬 35 x 高 160mm / 約 100g
運轉時間 / 充電時間	約 90 分鐘(最大輸出時) / 約 120 分鐘
適用電源規格	DC 5V, 1A
專用 USB 充電線規格	1 公尺(磁吸充電接頭 — USB A 接頭)
材質	本體：矽膠 / ABS / PC 專用USB充電線：PVC、磁鐵
電源	充電式(鋰離子電池)
製造地	中國

網路客服中心

<https://iroha-tenga.com/tw/>

產品保證書

- 產品保固期為自購買日起一年內。請注意，如有以下免責情況，恕不受理。
- 無法出示購買憑證及產品保證書時。
 - 因錯誤的操作方式，或因自行修理、改造致使產品故障或損壞時。
 - 產品購買後因運輸、搬動、掉落等事由致使產品故障或損壞時。
 - 因火災、地震、水災、閃電雷擊及其它天災，或因公害、電壓異常等因素致使產品故障或損壞時。
 - 因使用消耗或磨損，零件需要更換時。
- ※請和購買憑證一起妥善保管。