


TENGA | SVR

SMART VIBE RING

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch stets die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese sicher auf.


Lieferumfang



Anwendung



2 verschiedene rhythmische Modi




- Zum An-/Ausschalten den Knopf drücken und gedrückt halten
- Knopf drücken, um zwischen den Vibrationsmodi zu wechseln
- 5 Vibrationsstärken (V1–5) und 2 rhythmische Modi (R1, R2)

⚠ Warnhinweis: Beim Tragen des SVR

Der SVR besteht aus weichem Silikon, jeder Benutzer empfindet ihn jedoch als unterschiedlich eng. Sollten Sie das Produkt als zu eng empfinden oder unerwünschte Auswirkungen auf Ihren Körper spüren, dann stellen Sie seine Benutzung umgehend ein und konsultieren Sie einen Arzt. Das Silikonmaterial weitet sich bei normaler, wiederholter Benutzung mit der Zeit aus. Sollten Sie den Ring für den normalen Gebrauch als zu locker empfinden, entsorgen Sie ihn bitte und erwerben Sie einen neuen SVR.




Ladevorgang



1. Den USB-SVR-Anschluss so mit dem SVR verbinden, dass Δ nach vorn zeigt.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einer USB-Schnittstelle an Ihrem PC oder einem AC-Adapter.
3. Ist das Gerät richtig angeschlossen, leuchtet die Ladekontrollleuchte auf.
4. Wenn das Gerät komplett aufgeladen ist, erlischt die Leuchte wieder.
5. Entfernen Sie das USB-Ladekabel horizontal, um weder das Kabel noch den USB-Anschluss Ihrer Ladevorrichtung zu beschädigen.

⚠ Stecken Sie die Stecker nicht gewaltsam in die Anschlüsse. Dies könnte zu Defekten führen.
 ⚠ Vergewissern Sie sich STETS, dass die Anschlüsse nach dem Waschen trocken sind. Bei feuchten Anschlüssen besteht die Gefahr von Stromschlag und schweren Verletzungen sowie Schäden am Produkt.



Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr AC-Steckdosadapter mit USB kompatibel ist.

- ⚠ Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal oder nach längerer Nichtbenutzung neu aufladen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie es vollständig aufladen.
- ⚠ Für eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus laden Sie das Gerät bitte mindestens einmal alle sechs Monate vollständig auf.
- ⚠ Das USB-Kabel ist nicht wasserfest.
- ⚠ Versuchen Sie nicht, das USB-Kabel mit nassen Händen anzuschließen oder zu entfernen, da dies zu Verbrennungen, Stromschlag oder Verletzungen führen kann.

Anweisungen

- Nehmen Sie das Produkt nicht in den Mund. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu verschlucken. Führen Sie das Gerät nicht in den Körper ein.
- Nicht in Verbindung mit Massageölen, Babyöl oder anderen Gleitmitteln auf Ölbasis verwenden.
- Mit dem Gerät nur Gleitmittel auf Wasserbasis verwenden.
- Der SVR ist bis zu einer Tiefe von 50 cm wasserdicht. Nicht in tieferes Wasser tauchen oder starken Wasserströmungen aussetzen. Dies könnte zu Defekten führen.

Reinigung und Aufbewahrung

- Vor der ersten sowie jeder weiteren Verwendung stets mit kaltem oder lauwarmem Wasser waschen.
- Weder kochen, noch mit heißem Wasser waschen. Nicht für längere Zeit in heißes oder kaltes Wasser legen.
- Höchstens eine milde, neutrale Seife verwenden.
- Mit einem Tuch abtrocknen und das Gerät anschließend an einem kühlen, trockenen Ort an der Luft trocknen lassen. Im Aufbewahrungstui aufbewahren.
- Nicht mit Alkohol oder stark säurehaltigen/alkalischen Reinigungsmitteln reinigen. Dies kann eine Deformierung des Produktes zur Folge haben.
- An einem kühlen und trockenen Ort vor direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahren.
- Nicht zusammen mit Insektiziden, Lösungsmitteln, silikonhaltigen oder ölasierten Produkten aufbewahren. Dadurch könnte sich das Gerät verformen.

Entsorgung

- Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (EEAG).
- Das nachstehende Symbol eines durchgestrichenen Müllimers weist darauf hin, dass dieses Gerät an einer entsprechenden Sammelstelle zu entsorgen ist. Bitte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgen. Das Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku.



Vorsicht

- Der SVR besteht aus weichem Silikon, jeder Benutzer empfindet ihn jedoch als unterschiedlich eng. Sollten Sie das Produkt als zu eng empfinden oder unerwünschte Auswirkungen auf Ihren Körper spüren, dann stellen Sie seine Benutzung umgehend ein und konsultieren Sie einen Arzt.
- Die äußere Silikonschicht nicht übermäßig dehnen. Dies könnte zum Zerbrechen oder anderen Schäden am Produkt führen.
- Die äußere Silikonschicht nicht entfernen. Dies könnte zu Defekten oder Schäden am Produkt führen und eine Brandgefahr verursachen.
- Versuchen Sie nicht, ein defektes Gerät zu reparieren. Dies könnte Strom- und Brandrisiken verursachen und Sie selbst in Gefahr bringen.
- Falls Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes elektrisches medizinisches Gerät tragen, falls Sie schwanger sind, falls Sie aus medizinischen Gründen behandelt werden oder irgendwelche anderen gesundheitlichen Bedenken haben, sprechen Sie vor der Benutzung dieses Gerätes mit einem Arzt.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT auf beschädigter oder gereizter Haut oder in anderen Körperregionen, die einer ärztlichen Behandlung bedürfen.
- Sollten Sie während der Verwendung unerwünschte Auswirkungen auf Ihren Körper spüren, dann stellen Sie die Benutzung des Geräts umgehend ein und konsultieren Sie einen Arzt. Eine längere Benutzung kann Verletzungen oder Gesundheitsbeeinträchtigungen nach sich ziehen.
- Sollten Sie Defekte am Produkt feststellen, dann stellen Sie seine Benutzung umgehend ein und schalten Sie das Gerät AUS. Die weitere Benutzung kann zu Verletzungen führen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Abnehmbare Teile stellen eine Erstickungsgefahr dar.

- Das Gerät darf nicht in die Nähe von offenem Feuer gelangen. Bitte versuchen Sie nicht, das Gerät aufzuwärmen oder hohen Temperaturen auszusetzen. Das Gerät nicht verwenden, wenn es heiß ist. Dies könnte zu Überhitzung, Brandgefahr oder zur Explosion des Geräts führen.
- Auf die Anbringung des Kabels in der korrekten Richtung achten, um Schäden am Produkt und Brandgefahr zu vermeiden. Stecken Sie die Stecker nicht gewaltsam in die Anschlüsse. Dies könnte zu Defekten führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das USB-Kabel oder die Anschlüsse beschädigt oder lose sind. Die weitere Benutzung könnte Kurzschlüsse, Strom- und Brandgefahren verursachen.
- Das Gerät nicht mit beschädigtem USB-Kabel verwenden. Dies könnte zu Kurzschluss, Stromschlag oder Brandgefahr führen.
- Das USB-Kabel ist nicht wasserfest.
- Berühren Sie das USB-Kabel nicht mit nassen Händen. Dies kann Strom- und Brandgefahren verursachen. Vergewissern Sie sich STETS, dass die Anschlüsse nach dem Waschen trocken sind. Bei feuchten Anschlüssen besteht die Gefahr von Stromschlag und schweren Verletzungen sowie Schäden am Produkt.

Achtung

- Reinigen Sie das Gerät vor der ersten und nach jeder Benutzung.
- Weder kochen, noch mit heißem Wasser waschen. Nicht für längere Zeit in heißes oder kaltes Wasser legen.
- Nicht mit Alkohol oder stark säurehaltigen/alkalischen Reinigungsmitteln reinigen. Dies kann eine Deformierung des Produktes zur Folge haben.
- An einem kühlen und trockenen Ort vor direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahren.
- Nicht zusammen mit Insektiziden, Lösungsmitteln, silikonhaltigen oder ölasierten Produkten aufbewahren. Dadurch könnte sich das Gerät verformen.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr AC-Steckdosadapter mit USB kompatibel ist.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal oder nach längerer Nichtbenutzung neu aufladen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie es vollständig aufladen.
- Für eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus laden Sie das Gerät bitte mindestens einmal alle sechs Monate vollständig auf.
- Beim Reinigen des Geräts stets das USB-Kabel entfernen.
- NICHT fallen lassen oder starken Kräften aussetzen, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in den Mund. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu verschlucken. Führen Sie das Gerät nicht in den Körper ein.
- Nicht bei Müdigkeit oder unter Alkoholeinfluss verwenden, da dies Gesundheitsbeschwerden verursachen kann.
- Nicht in Salzwasser oder Meerwasser verwenden. Dies könnte zu Defekten führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht gemeinsam mit anderen Personen, um die Übertragung von Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 15 Minuten an ein und derselben Körperstelle.
- Das Gerät nach der Verwendung stets AUSSCHALTEN, um Unfallrisiken und Schäden am Produkt zu vermeiden.

- Das USB-Ladekabel stets richtig herum anschließen, um Schäden am Produkt und Brandgefahr zu vermeiden.
- Um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, NICHT am Kabel sondern direkt am Stecker ziehen.
- Das Ziehen am Kabel kann Schäden am Kabel, Stromgefahr, Kurzschlüsse, Brandgefahr und Schäden am Produkt verursachen.
- Das Gerät nicht im ANGESCHALTETEN Zustand laden. Dies kann Schäden am Produkt und Brandgefahr verursachen.
- Das USB-Kabel weder drehen oder knicken, noch gewaltsam entfernen.
- Keine schweren Objekte daraufstellen und von heißen Gegenständen entfernt halten. Dies könnte Strom- und Brandgefahren verursachen.
- Das USB-Kabel nach Abschluss des Ladevorgangs stets von der Stromquelle entfernen, um Stromschlag- und Brandgefahr durch Staub oder Schmutz zu vermeiden.
- Den USB-Stecker und das USB-Kabel hin und wieder abstauben, da starke Staubablagerungen in diesen Bereichen Brandrisiken verursachen können.

Produktgarantie

Für dieses Gerät gilt ab Kaufdatum eine sechsmonatige (6) Produktgarantie. In den folgenden Fällen wird die Garantie ungültig.

- Wenn Sie nicht sowohl diese Bedienungsanleitung als auch die Originalkaufquittung vorlegen können.
- Für Schäden aufgrund unnormaler oder unangemessener Gebrauchsmethoden oder aufgrund von Gebrauchsmethoden, die die Garantie den Ausführungen dieser Bedienungsanleitung entsprechend außer Kraft setzen.
- Für Schäden, die während der Lieferung oder des Transports des Gerätes aufgetreten sind, sowie für versehentliche Schäden.
- Bei Schäden aufgrund von Naturkatastrophen oder einer Verwendung bei falscher Spannung.
- Für operative Beeinträchtigungen bei angemessener Benutzung des Gerätes.

Produktgarantie	
Name	
Adresse	
Telefonnummer	
Gewährleistungsfrist:	6 Monate
Kaufdatum:	
Ort des Kaufs (Name der Verkaufsstelle, Adresse, Rufnummer) Kaufbeleg beifügen	

Produktspezifikationen

Produktbezeichnung und Produktcode	SVR (SMART VIBE RING) · BLACK / TSV-001 · PEARL WHITE / TSV-002 · CARMINE / TSV-003
Betriebsdauer/Ladedauer	ca. 60 min (bei voller Leistung) / ca. 60 min (bei 5 V/1000 mA)
Produktabmessungen/Gewicht	Ca. 90×38×16 mm (H×B×T) / ca. 25 g Δ Länge des USB-Kabels: 90 cm
Inhalt	SVR, USB-Kabel Transportetui, Bedienungsanleitung
Materialien	Produkt: Silikon, ABS, Lithium-Ionen-Akku. Transportetui: PP. USB-Kabel: PVC

Hergestellt von TENGA Co., Ltd.

1-7-1 Mita, Minato, Tokyo 108-0073, JAPAN

TENGA Europe GmbH - Immermannstr. 15. 40210 Düsseldorf, DEUTSCHLAND

Weitere Informationen finden Sie unter: tenga.co/de/

Entwickelt von TENGA, Tokyo. HERGESTELLT IN CHINA Eingetragenes Design