


# TENGA | SVR

## SMART VIBE RING


### MANUAL DE USO

Lea siempre el Manual de Usuario antes de cualquier uso y guárdelo para consultas posteriores.

#### Piezas incluidas





#### Uso del producto



**⚠ Advertencia: Cuando lleve puesto el SVR**  
El SVR se compone de una silicona blanda, pero la sensación de opresión del artículo es subjetiva y depende de cada usuario. Si siente que el producto aprieta demasiado u observa efectos adversos en su organismo, deje de utilizarlo inmediatamente y consulte a un profesional médico. El material de silicona irá dando de sí como consecuencia de su uso normal y repetido. Si tiene la sensación de que el anillo está demasiado flojo debido a su uso normal, tirelo y considere la adquirir un nuevo SVR.



#### Cómo cargar



- 1 Acople el conector USB y el SVR con  $\Delta$  mirando hacia arriba.
- 2 Conecte el cable USB en un puerto USB disponible en su PC o en un adaptador de CA.
- 3 Si la carga se efectúa correctamente, se encenderá la luz de carga.
- 4 Una vez finalizada la carga, ésta se apagará.
- 5 Retire el cargador USB horizontalmente para no dañar el cargador USB o el puerto USB de su dispositivo de carga.

⚠ No fuerce los conectores en los puertos. De hacerlo, podría dañar el producto.  
⚠ Asegúrese SIEMPRE de que los puertos estén secos después de limpiarlos. En el caso de que los puertos estén húmedos, existe un peligro de electrocución o muerte, y el producto podría quedar dañado.

Asegúrese de que el sistema USB es compatible con su adaptador CA.

- ⚠ Durante su primer uso o tras un largo periodo sin usarlo, asegúrese de cargar el producto por completo.
- ⚠ A fin de preservar la vida de la batería el mayor tiempo posible, recargue al máximo al menos dos veces al año.
- ⚠ El cable USB no es resistente al agua.
- ⚠ No intente conectar o retirar el cable USB con las manos mojadas, ya que podría causar quemaduras, electrocuciones o lesiones.

#### Instrucciones

- No introduzca el producto en la boca. No intente tragárselo ni introducirlo dentro del cuerpo.
- No utilizar con aceites de masaje, aceites infantiles o cualquier otro lubricante a base de aceite.
- Use exclusivamente lubricantes con base de agua con este producto.
- El SVR es sumergible hasta 50 cm. No colocarlo a mayor profundidad bajo el agua ni exponerlo a fuertes corrientes de agua. De hacerlo, podría dañar el producto.

#### Limpieza y almacenamiento

- Limpiar siempre antes de utilizarlo por primera vez y antes de cualquier uso con agua fría o tibia.
- No lo hierva ni lo limpie con agua caliente. No lo deje en agua fría o caliente durante periodos largos.
- En caso de usar jabón, utilice un jabón suave y neutro.
- Limpiar con un paño y dejar secar en un lugar fresco y seco. Guárdelo en el estuche de viaje.
- No limpie con alcohol o limpiadores altamente ácidos/alcalinos, ya que podría deformar el producto.
- Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.
- No lo almacene junto a insecticidas, disolventes, objetos de silicona ni productos a base de aceite. El producto podría deformarse.

#### Eliminación

- Acerca de la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
- El símbolo de cubo de basura tachado indica que este artículo debe llevar a un punto de recogida correspondiente para su correcta eliminación. No lo tire junto con residuos domésticos. Este producto contiene una batería de polímero de ion-litio.



#### Resolución de problemas

- ? **El producto no se enciende / El producto se apaga solo / La vibración es débil**
  - Mantén pulsado el botón durante 2-3 segundos.
  - El cargador USB sigue estando conectado al dispositivo? El dispositivo no se enciende mientras esté cargando.
  - Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado.
  - Vacíe la batería por completo y haga una carga completa. En algunos casos, repetir esta operación varias veces puede resolver el problema. Si ha transcurrido mucho tiempo desde la compra, la vida útil de la batería puede haber terminado.
- ? **El producto no carga / La Luz de Carga no se enciende**
  - Asegúrese de que los cables estén conectados en la posición correcta.
  - Asegúrese de que los cables estén correctamente conectados a todos los enchufes y puertos.
  - Asegúrese de que el cargador USB esté conectado a todos los puertos y colocado en la dirección correcta.
  - ¿Se sale aire por los adaptadores? Si el producto está sucio, límpielo con un paño seco.
  - El producto debe estar completamente cargado. La luz de carga se apagará automáticamente cuando el producto esté completamente cargado.
- ? **El producto no para de cargar.**
  - Asegúrese de que el cargador USB esté conectado a todos los puertos y colocado en la dirección correcta.
  - ¿Se sale aire por los adaptadores? Si el producto está sucio, límpielo con un paño seco.
  - Si la luz de carga no se apaga al cabo de 120 minutos, es posible que haya un problema con la conexión. Desconecta por completo, vuelva a conectar e inicia de nuevo el proceso de carga.

#### Cuidado

- El SVR se compone de una silicona blanda, pero la sensación de opresión del artículo es subjetiva y depende de cada usuario. Si siente que el producto aprieta demasiado u observa efectos adversos en su organismo, deje de utilizarlo inmediatamente y consulte a un profesional médico.
- No estirar excesivamente la capa externa de silicona. Podría ocasionar deformaciones u otros daños en el producto.
- No retire la capa externa de silicona. Podría ocasionar el deterioro del producto u otros efectos no deseados, además de generar un riesgo de incendio.
- No intente reparar el producto en caso de avería. Esto podría ocasionar riesgos eléctricos o de incendio y poner su vida en peligro.
- Si lleva un marcapasos u otro aparato médico eléctrico, si está embarazada, si está recibiendo tratamiento médico o si tiene cualquier tipo de problema de salud, consulte con su médico antes de utilizar este producto.
- No lo utilice sobre piel dañada o irritada, ni en otras zonas corporales que requieran atención médica.
- En caso de observar efectos físicos adversos durante su uso, detener su utilización inmediatamente y ponerse en contacto con un profesional médico. Un uso prolongado puede ocasionar lesiones o problemas de salud.
- Si considera que el producto funciona de forma defectuosa, deje de utilizarlo inmediatamente y apáguelo. Un uso prolongado puede provocar lesiones.
- Manténgase fuera del alcance de los niños. Las piezas sueltas pueden ocasionar un riesgo de asfixia.
- No deje el producto cerca de llamas. No intente calentar el producto ni lo deje en zonas de altas temperaturas. Si está caliente, no lo utilice. Todo ello podría provocar sobrecalentamiento, riesgos de incendio o la explosión del producto.
- Conectar siempre el cable en la posición correcta a fin de evitar posibles daños o riesgos de incendio.

- No fuerce los conectores en los puertos. De hacerlo, podría dañar el producto.
- No utilizar el cable o los conectores USB en el caso de que estén deteriorados o flojos.
- Un uso prolongado puede generar cortocircuitos, así como riesgos eléctricos o de incendio.
- No lo utilice si el cable USB está dañado. Podrían ocasionarse cortocircuitos en el producto, electrocución, o riesgos de incendio.
- El cable USB no es resistente al agua.
- No tocar el cable USB con las manos húmedas. Esto podría ocasionar riesgos eléctricos o de incendio.
- Asegúrese SIEMPRE de que los puertos estén secos después de limpiarlos. En el caso de que los puertos estén húmedos, existe un peligro de electrocución o muerte, y el producto podría quedar dañado.

#### Atención

- Lave siempre el producto antes y después de cada uso.
- No lo hierva ni lo limpie con agua caliente. No lo deje en agua fría o caliente durante largo periodo.
- No limpie con alcohol o limpiadores altamente ácidos/alcalinos, ya que podría deformar el producto.
- Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.
- No lo almacene junto a insecticidas, disolventes, objetos de silicona ni productos a base de aceite. El producto podría deformarse.
- Asegúrese de que el sistema USB es compatible con su adaptador CA.
- Durante su primer uso o tras un largo periodo sin usarlo, asegúrese de cargar el producto por completo.
- A fin de preservar la vida de la batería el mayor tiempo posible, recargue al máximo al menos dos veces al año.
- Retire siempre el cable USB durante la limpieza del producto.
- NO dejar caer ni exponer a presiones extremas para evitar daños en el producto.
- No introduzca el producto en la boca. No intente tragárselo ni introducirlo dentro del cuerpo.
- No utilizar en caso de fatiga o bajo la influencia del alcohol, ya que podría ocasionar problemas de salud.
- No utilizar el producto en agua salada o marina. De hacerlo, podría dañar el producto.
- No compartir con otras personas a fin de evitar la transmisión de enfermedades e infecciones contagiosas.
- No utilizar en una misma parte del cuerpo durante más de 15 minutos.
- Apagar siempre después de su uso a fin de evitar accidentes físicos o daños en el producto.
- Conecte siempre el cargador USB en la posición correcta a fin de evitar posibles daños o riesgos de incendio.
- NO tirar del cable para desenchufarlo de la toma de corriente. Tirar directamente de los puertos del cable.

- El hecho de tirar del cable podría dañarlo y ocasionar riesgos eléctricos, cortocircuitos, riesgos de incendio y daños en el producto.
- No cargar el producto mientras esté encendido. Esto podría ocasionar el deterioro del producto o un riesgo de incendio.
- No retuerza, doble ni retire por la fuerza el cable USB.
- Tampoco es recomendable dejarlos debajo de objetos pesados o cerca de objetos calientes. Esto podría ocasionar riesgos eléctricos o de incendio.
- Mientras no esté cargando, retire siempre el cable USB de la corriente eléctrica para evitar que haya polvo u otros residuos que ocasionen riesgos eléctricos y de incendio.
- Limpie de vez en cuando el polvo del Conector USB y del Cable USB, ya que una acumulación excesiva de polvo en estas zonas puede provocar un peligro de incendio.

#### Garantía del producto

- Este producto está cubierto por una Garantía de 6 (seis) meses a partir de la fecha de compra. La garantía del producto quedará anulada por los siguientes motivos.
- Su imposibilidad de presentar este Manual de Utilización y la Factura de Compra Original.
  - Las formas de utilización anormales, inapropiadas o mencionadas como constitutivas de nulidad de la Garantía en este Manual de Utilización.
  - Daños causados durante la entrega, el traslado del producto, así como los daños accidentales.
  - Daños provocados por desastres naturales o una utilización con una tensión incorrecta.
  - Los daños estéticos debidos al deterioro del Producto.

Garantía del producto	
Nombre	
Dirección	
Número de teléfono	
Periodo de garantía	<b>6 meses</b>
Fecha de compra	
Lugar de compra ( nombre de la tienda, dirección y número de teléfono ) Adjuntar la factura	

#### Especificaciones del producto

Nombre y código del producto	SVR (SMART VIBE RING) · BLACK / TSV-001 · PEARL WHITE / TSV-002 · CARMINE / TSV-003
Autonomía/Tiempo de carga	aprox. 60 min (potencia máx.) / aprox. 60 min (a 5 V 1000 mA)
Dimensiones/Peso	aprox. 90x38x16 mm (Al.xL.xAn.) / aprox. 25 g ※Longitud del cable USB: 90cm
Contenido	Producto SVR, cable USB Estuche de viaje, Manual de usuario
Materiales	Producto: Silicona, ABS, batería de ion-litio. Estuche de viaje: PP Cable USB: PVC

Producido por TENGA Co., Ltd.

1-7-1 Mita, Minato, Tokyo 108-0073, JAPÓN

TENGA Europe GmbH - Immermannstr. 15. 40210 Düsseldorf, ALEMANIA

Para más información, visite: [tenga.co/es](http://tenga.co/es)

Diseñado por TENGA, Tokio FABRICADO EN CHINA Diseño registrado