

TENGA | SVR

SMART VIBE RING

제품 설명서

사용 전에 반드시 제품 설명서를 읽어주세요. 제품 설명서는 잘 보관해주세요.

PARTS & VIBRATION

각 부분의 명칭·진동 패턴

버튼
링
중전 단자
본체

휴대용 케이스

전용 USB 케이블

진동 패턴의 변화

리듬이 다른 2 종류의 진동

- 버튼을 오래 누르면 ON/OFF가 됩니다.
- 버튼을 1회 누르시면, 다음 진동 모드로 바뀝니다.
- 5 단계의 강약 진동 + 2 종류의 리듬 진동

HOW TO USE

사용 방법

1

중요 부위 장착으로, 자극을 함께 느끼실 수 있습니다.

2

손가락에 장착하여 사용 가능

링의 지름
31mm

△ 링의 장착 관련 주의사항

부드러운 실리콘 소재이나, 링의 조여주는 느낌에는 개인차가 발생할 수 있습니다. 조임이 강하거나, 통증 동반 등 신체 이상을 느끼시는 경우에는 즉시 사용을 중지하시고, 의사와 상담하여 주시기 바랍니다. 신체사고 및 신체에 무리를 줄 수 있습니다. 사용 빈도에 따라 실리콘 링이 늘어날 수 있습니다. 느슨해졌다고 느껴지시면, 새로운 제품으로 구입하시기를 권해 드립니다. 상처나 사고의 원인이 될 수 있습니다.

무리하게 힘을 주어 늘리지 마시기 바랍니다.

HOW TO CHARGE

충전 방법

충전 램프

충전 케이블

PC의 USB 포트

※SVR+의 USB 충전기로 TENGA SVR를 충전할 수 있습니다.

- ① 부속된 USB 케이블을 △마크를 정면 쪽으로 해서 본체에 접속해주세요.
- ② 전용 USB 케이블의 USB 커넥터를 PC 또는 AC 어댑터에 연결해주세요.
- ③ 충전 후에는, 부드러운 손건 등으로 물기를 닦은 후, 통풍이 잘되는 장소에서 건조해 주세요.
- ④ 충전이 완료되면 충전 램프가 꺼집니다.
- ⑤ USB 케이블을 분리할 때는 수평 방향으로 빼주세요.

△ 충전 단자에 무리하게 접속하거나, 연결 부분을 힘을 주어 접속하는 경우, 제품이 파손될 우려가 있습니다.

△ 충전 단자에 세정 후의 물기가 남아있는지 확인하신 후 접속해 주세요. 불충분한 건조 상태나, 젖은 상태에서 충전은, 고장이나 감전의 원인이 됩니다.

사용하시는 AC 어댑터 또는 PC의 USB 규격이 해당 제품의 규격과 호환되는지 확인해주세요.

- △ 처음 사용하거나 장시간 사용하지 않았을 경우, 완충하신 후 사용해 주세요.
- △ 배터리의 성능 유지를 위해 6개월에 한 번은 완전히 충전해주세요.
- △ 전용 USB 케이블을 방수되지 않으므로 물에 닿지 않도록 주의해주세요.
- △ 전용 USB 케이블을 물기가 있는 손으로 만지지 마십시오. 감전이나 화상의 위험이 있습니다.

사용상의 주의

- 본 제품을 안에 넣거나 삼키거나 체내에 넣지 않아 주세요.
- 미사지 오일, 베이비 오일 등 유성의 상품과 함께 사용하지 마세요.
- 실리콘 베이스의 로션과 함께 사용하지 마세요. 수동식 로션만 사용해 주세요.
- 본 제품은 생활방수 제품입니다만, 강한 물살이나 장시간 물속(수심 50cm 이상)에 넣어두면, 고장 날 가능성이 있습니다.

관리와 보관

- 제품 사용하기 전에 깨끗하게 세정해주시고, 사용 후에는 물 또는 미온수로 매회 세정해 주세요.
- 뜨거운 물 또는 끓는 물로 세척하지 마십시오. 뜨거운 물 또는 찬물에 담가 놓지 않아 주십시오.
- 오일 등이 신경 쓰이는 경우는 중성 또는 약산성의 비누를 사용하세요. 강한 산성 또는 알칼리성 비누는 제품을 손상의 위험이 있습니다.
- 세정 후에는, 부드러운 손건 등으로 물기를 닦은 후, 통풍이 잘되는 장소에서 건조해 주세요.
- 시나, 벤진, 알코올 등의 제품은 사용하지 않아 주십시오. 변형, 변색의 원인이 됩니다.
- 직사광선에 닿는 곳이나 고온의 장소는 피해 보관해주세요. 변형, 파손, 발열, 발화의 원인이 될 수 있습니다.
- 실리콘 베이스의 로션, 미사지 오일, 베이비오일등의 유성 베이스의 제품과 함께 보관하지 마세요. 고장 또는 변색, 변형의 원인이 됩니다.

제품의 폐기

- 제품을 폐기할 때는 각 지자체의 처리방법에 따라 재활용해주시길 바랍니다. 본 제품은 리튬 이온 배터리를 사용하고 있습니다.

방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 표시사항

상호 호환 사양 주 수입사: 테ంగా코리아 (TENGA KOREA, INC.) 가자제명: SMART VIBER RING 가자번호: TSV-001 라벨번호: TSV-002, TSV-003 제조년월: 별도 표기 제조업체: TENGA Co., Ltd./일본, 중국	안전확인신고번호 YU10251-18004 적합등록번호 R-RE-TG+TSV-001
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

문제 해결 방법 고장이라고 생각하시면

● 작동하지 않음 / 충전해도 급방 멈춘다 / 진동이 약하다.

- 전원 버튼을 2~3초간 길게 눌렀습니까?
- 본체를 충전기에 꽂았습니까? 제품 충전 중에는 작동하지 않습니다.
- 완전히 충전되었습니까?
- 통풍이 되지 않을 때까지 작동 후 완전히 충전시켜주세요. 개선되지 않으면 배터리의 성능이 저하되었을 가능성이 있습니다.

● 충전되지 않는다 (충전램프에 불이 들어오지 않는다)

- 본체의 충전 단자를 올바른 방향으로 전용 USB 케이블을 접속하였습니까?
- 충전이 완료되어 꺼져 있습니까? 컴퓨터 전원이 꺼져 있지 않으면 전력이 공급되지 않습니다.
- 충전 커넥터는 올바른 방향으로 본체의 충전 단자에 연결되어 있습니까?
- 눈에 보이지 않는 오염물질이 단자에 부착되어 있을 수도 있습니다. 단자를 마른 천이나 면봉으로 닦으면 개선될 수가 있습니다.
- 완전히 충전되었습니까? 완전히 충전되면 충전 램프의 불이 꺼집니다. PC의 전원을 넣지 않으면 전력이 공급되지 않습니다.

● 충전 램프의 불이 꺼지지 않는다.

- 마그넷 충전 단자에 올바른 방향으로 전용 USB 케이블을 접속하고 있습니까?
- 눈에 보이지 않는 오염물질이 단자에 부착되어 있을 수도 있습니다. 단자를 마른 천이나 면봉으로 닦으면 개선될 수가 있습니다.
- 120분 이상 충전해도 충전 램프의 불이 꺼지지 않을 때는 접촉 불량 가능성이 있습니다. 다시 한 번 올바르게 접속해주세요.

안전상의 주의사항

- 사용하기 전에 본체를 잘 세척하고 사용 후에는 매번 세척해주세요. 끓는 물에 세척하거나 삶지 마세요.
- 뜨거운 물 또는 끓는 물로 세척하지 마세요. 물에 담그놓은 채로 세척하거나 열을 가하지 마세요.
- 시나, 벤진, 알코올 등의 제품은 사용하지 마세요. 변형, 변색의 원인이 됩니다.
- 직사광선에 닿는 곳이나 고온의 장소는 피해 보관해주세요. 변형, 파손, 발열, 발화의 원인이 될 수 있습니다.
- 방충제, 방향제, 용제 등의 유성 물질과 함께 보관하지 마세요. 변형, 변색의 원인이 됩니다.
- 사용하시는 AC 어댑터 또는 PC의 USB 규격이 해당 제품의 규격과 호환되는지 확인해주세요.
- 처음 사용하거나 장시간 사용하지 않았을 때는 완전히 충전한 상태에서 사용해주세요.
- 배터리의 성능 유지를 위해 6개월에 한 번은 완전히 충전해주세요.
- 제품 손질 시에는 전용 USB 케이블을 전용으로 사용해주세요.
- 열이 뜨거워지거나 물기가 강한 충격이 가해지지 않도록 해주세요. 감전이나 합선, 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 본 제품을 안에 넣거나 삼키거나 체내에 넣지 않아 주세요.
- 극심한 피로를 느끼거나 과음 시에는 사용을 신체에 부담을 줄 수 있으므로 사용을 피해 주세요.
- 소금물, 바닷물에서의 사용은 피해 주세요. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 하나의 제품을 여러 명이 사용하지 않아 주세요.
- 연속하여 15분 이상 같은 부위에 사용하지 않아 주세요.
- 사용 후에는 수위치를 OFF로 끄주세요. 사고나 상처를 입을 위험이 있습니다.
- 본체를 충전하는 올바른 방향으로 USB 충전기를 연결해 주세요. 고장, 발열, 발화의 원인이 될 수 있습니다.
- 본체로부터 충전 단자를 제거할 때는 케이블을 잡지 말고 반드시 단자 플러그를 잡은 상태에서 제거해주세요.
- USB 케이블이 파손되면, 감전이나 질식으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 본체의 전원을 ON으로 한 상태에서 충전은 피해 주세요. 고장, 발열, 발화의 원인이 될 위험이 있습니다.

경고

- 부드러운 실리콘 소재를 사용했으나 링의 조여주는 느낌에는 개인차가 발생할 수 있습니다. 강하거나 고통 등 신체에 이상을 느낄 시에는 즉시 사용을 멈추고 의사와 상담해주세요. 사고 발생이나 신체에 무리를 줄 수 있습니다.
- 진동부의 실리콘 커버를 무리한 힘으로 늘리지 않아 주세요. 파단, 파손될 우려가 있습니다.
- 진동부의 실리콘 커버나 본체 외장을 때려내지 마세요. 고장이나 발화, 이상 동작의 원인이 됩니다.
- 본체나 수리, 개조하지 마세요. 고장이나 발화, 정상적으로 작동하지 않아 상처를 입을 위험이 있습니다.
- 의료용 전자기기를 사용 중이거나 임신 중인 경우, 그 외의 질환 등으로 치료 중인 분은 의사와 상담 후에 사용해 주세요.
- 상처 난 부위가 있고 부어 있거나 염종 및 발진이 있는 부위에는 사용하지 않아 주세요.
- 사용 중, 신체에 이상을 느끼는 경우는 즉시 사용을 중지하시고 의사와 상담해 주세요.
- 고장 발생 또는 비정상적인 작동들 느끼면 곧바로 사용을 중지하시고 전원을 꺼주세요. 사고 발생이나 상처를 입을 위험이 있습니다.
- 유·소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. 구상물 또는 부풀음 등 상처는 사고나 문제가 발생할 수 있습니다.
- 물 속에 넣거나 가열, 고온에서의 충전·사용·방치하지 마세요. 발열, 발화, 파손의 원인이 됩니다.
- 본체를 충전할 때는 올바른 방향이 아닌 방향으로 USB 케이블을 접속하지 마세요. 고장, 발열, 발화의 원인이 될 수 있습니다.
- 충전 단자에 무리하게 연결하거나 충전 커넥터 부분에 과하게 힘을 주지 마십시오. 파손될 위험이 있습니다.
- USB 케이블, 충전 연결기가 손상되거나, 연결부위의 콘택트가 노출되는 사용하지 마시기 바랍니다. 계속 그대로 사용하시면 감전이나 화상으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전용 USB 케이블이 고장 있을 시에는 사용을 중지해주세요. 계속 사용하면 감전이나 합선, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전용 USB 케이블은 방수 사양이 아닙니다. 전용 USB 케이블이 물에 닿지 않도록 주의해주세요.
- 젖은 손으로 USB 케이블을 만지지 마시기 바랍니다. 감전이나 화상의 우려가 있습니다. 충전 단자에 세정 후의 물기가 남아 있는지 확인하신 후 접속해 주세요. 불충분한 건조 상태나, 젖은 상태에서 충전은 고장이나 감전의 원인이 됩니다.

제품 보증서

제품의 보증기간은 구입일로부터 6개월입니다. 보증기간 내에도 다음과 같은 경우는 보증 대상에서 제외됩니다.

- 제품 보증서 또는 영수증이 없는 경우
- 사용상의 부주의 및 임의적인 수리나 개조로 인한 고장 및 손상
- 구매 후의 수송, 이동, 떨어뜨림 등으로 인한 고장 및 손상
- 화재, 자전, 수해, 낙뢰, 그 외의 천재지변이나 이상 전압에 의한 고장 및 손상
- 소모 또는 마모한 부품의 교환 등

제품 보증서

성함	
주소	
전화번호	
보증 기간	구매 후 6개월
구매일	
판매점 (점포명, 주소, 전화번호)	
영수증 첨부	

SPECIFICATION

사양

용명/품번	SVR(SMART VIBE RING)•BLACK/TSV-001•PEARL WHITE/TSV-002•CARMINE/TSV-003
가동시간 / 충전시간	약 60분 (최고 출력 시) / 약 60분 (충전 시의 규정 전압: 5V, 1,000 mA)
외형 크기/무게	약 90×38×16 mm(세로×가로×높이) / 약 25g ※USB 케이블 길이: 90cm
구성품	SVR (본체), 충전용 USB 케이블휴대용 케이스, 취급 설명서
재질	본체:실리콘, ABS, 리튬 이온 배터리(Li-ion) 휴대용 케이스: PP 전용 USB 케이블: PVC