



TENGA | SVR

SMART VIBE RING

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją w celu użycia w przyszłości

Zestaw zawiera



Sposób użycia

1

Przymocuj do nasady penisa, by czerpać przyjemność ze skoordynowanej stymulacji




2

Przymocuj do palców, by zapewnić stymulujący dotyk





Średnica nierozciągniętego pierścienia



2 różne tryby rytmu

Delikatnie

Mocno

- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć
- Naciskaj przycisk, aby przełączać tryby
- 5 natężeń wibracji (V1–5) i 2 tryby rytmu (R1, R2)


⚠ Ostrzeżenie: Podczas noszenia produktu SVR

W produkcie SVR zastosowano miękki silikon, lecz siła przylegania jest subiektywna i zależy od użytkownika. Jeśli poczujesz dyskomfort lub zauważysz niekorzystne skutki dla organizmu, natychmiast zaprzestań stosowania i skonsultuj się z lekarzem. Przy normalnym, wielokrotnym użytkowaniu materiał silikonowy będzie się rozciągał z powodu naturalnego zużycia. Jeśli doznasz wrażenia, że pierścień jest zbyt luźny, by z niego normalnie korzystać, zużył się urządzenie i rozważ zakup nowego urządzenia SVR.





Nie naciągaj pierścienia z użyciem siły.

Jak ładować



Wskaźnik ładowania





Wskaźnik ładowania

Złącze USB

Złącze ładowania

(USB typu A)

Zasilacz sieciowy z portem USB

Komputer PC z portem USB

※Zasilacz USB do TENGA SVR+ jest również kompatybilny z SVR.

1

Podłącz złącze USB SVR do urządzenia SVR, symbolem △ skierowanym do przodu.

2

Podłącz kabel USB do dostępnego portu USB komputera lub zasilacza sieciowego.

3

Po prawidłowym podłączeniu wskaźnik ładowania się zaświeci.

4

Po pełnym naładowaniu wskaźnik ładowania się wyłączy.

5

Odcłóż ładowarkę USB ruchem poziomym, by nie uszkodzić ładowarki USB ani portu USB urządzenia ładującego.

⚠ Nie wiskaj wtyczek do portów z użyciem siły. Może to prowadzić do uszkodzenia produktu.

⚠ ZAWSZE upewnij się, że po umyciu złącza są suche. Jeśli złącza są mokre, istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub śmierci, a także uszkodzenia urządzenia.

Upewnij się, że port USB jest kompatybilny z wykorzystywanym zasilaczem sieciowym.

⚠ Przy pierwszym użyciu lub po długim okresie nieużywania upewnij się, że urządzenie zostało całkowicie naładowane.

⚠ Aby utrzymać żywotność baterii tak długo, jak to możliwe, należy ładować produkt do poziomu pełnego naładowania co najmniej raz na 6 miesięcy.

⚠ Dołączony kabel USB nie jest wodoodporny.

⚠ Nie należy podłączać ani odcłaczać kabla USB mokrymi rękami, ponieważ może to doprowadzić do poparzeń, porażenia prądem lub obrażeń.

Instrukcja

- Nie wkładaj produktu do ust. Nie próbuj polykać produktu. Nie wkładaj przedmiotu do wnętrza ciała.
- △ skierowanym do przodu.
- Środki smarne na bazie silikonu/oleju/innnych olejków, takie jak olejek do masażu lub olejek dla dzieci, mogą spowodować uszkodzenie materiału, z którego wykonano urządzenie.
- Do produktu należy używać wyłącznie smarów na bazie wody.
- Produkt SVR jest wodoodporny do 50 cm. Nie umieszczaj go w głębszej wodzie i nie narażaj na działanie intensywnego strumienia wody. Może to prowadzić do uszkodzenia produktu.

Czyszczenie i przechowywanie

- Zawsze myj produkt przed i po użyciu zimną lub letnią wodą.
- Nie gotuj go ani nie próbuj myć gorącą wodą. Nie umieszczaj w ciepłej lub zimnej wodzie na dłuższy czas.
- W razie użycia mydła, należy używać tylko łagodnego, neutralnego mydła.
- Osusz produkt szmatką i pozostaw do naturalnego wyschnięcia w chłodnym, suchym miejscu. Przechowuj w przeznaczonym do tego celu etui podróżnym.
- Nie czyść alkoholem ani silnie kwasowymi/zasadowymi środkami czyszczącymi. Może to spowodować zniekształcenie produktu.
- Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w chłodnym, suchym miejscu.
- Nie przechowywać w pobliżu środków owadobójczych, rozpuszczalników, produktów silikonowych lub produktów na bazie oleju. Może to spowodować odkształcenie produktu.

Utylizacja

- Informacje dotyczące utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
- Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci wskazuje, że przedmiot ten należy zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki w celu właściwej utylizacji. Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi. Produkt zawiera litowo-jonowy akumulator polimerowy.



Rozwiązywanie problemów

?

Produkt nie włącza się / produkt wyłącza się / wibracje są słabe

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2–3 sekundy.
- Czy do urządzenia nadal podłączona jest ładowarka USB? Urządzenie nie włącza się podczas ładowania.
- Upewnij się, że urządzenie jest wystarczająco naładowane.
- Całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj. W niektórych przypadkach kilkukrotne wykonanie tej czynności umożliwia rozwiązanie problemu. Jeśli od zakupu minęło dużo czasu, żywotność baterii mogła się wyczerpać.

?

Produkt nie ładuje się/wskaźnik ładowania nie włącza się

- Sprawdź, czy złącza kabla są podłączone i zwrócone w odpowiednim kierunku.
- Sprawdź, czy złącza kabla są stabilnie podłączone do wszystkich wtyczek i portów.
- Sprawdź, czy ładowarka USB jest podłączona do wszystkich portów i zwrócona we właściwym kierunku.
- Czy złącza kabla nie są zabrudzone? Jeśli tak, wyczyść je suchą szmatką lub bawełnianym wacikiem.
- Produkt może być w pełni naładowany. Wskaźnik ładowania wyłączy się po pełnym naładowaniu.

?

Produkt nie przestaje się ładować

- Czy kabel USB jest podłączony tak, aby zacisk magnetyczny był skierowany we właściwą stronę?
- Czy złącza kabla nie są zabrudzone? Jeśli tak, wyczyść je suchą szmatką lub bawełnianym wacikiem.
- Jeśli wskaźnik ładowania nie wyłączy się po 120 minutach, może to oznaczać problem z połączeniem. Odcłóż produkt całkowicie, podłącz ponownie i ponów próbę ładowania.

Ostrożnie

- W produkcie SVR zastosowano miękki silikon, lecz siła przylegania jest subiektywna i zależy od użytkownika. Jeśli poczujesz dyskomfort lub zauważysz niekorzystne skutki dla organizmu, natychmiast zaprzestań stosowania i skonsultuj się z lekarzem.
- Nie rozciągaj nadmiernie zewnętrznej warstwy silikonowej. Może to spowodować pęknięcie lub innego rodzaju uszkodzenie produktu.
- Nie usuwaj zewnętrznej warstwy silikonowej. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub inne wady i stanowi zagrożenie pożarowe.
- Nie próbuj naprawiać produktu, jeśli zostanie uszkodzony. Może to prowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym i stanowi zagrożenie.
- Jeśli nosisz rozrusznik serca lub inny elektroniczny przyrząd medyczny, jesteś w ciąży, jesteś ciężoniyła z powodu jakiegokolwiek problemów medycznych lub w inny sposób masz wątpliwości dotyczące swojego zdrowia, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem.
- NIE NALEŻY stosować na uszkodzoną, podrażnioną skórę lub inne obszary ciała wymagające opieki medycznej.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niekorzystne objawy fizyczne podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z lekarzem. Długotrwałe stosowanie może spowodować obrażenia lub problemy zdrowotne.
- Jeśli okaże się, że produkt jest wadliwy, natychmiast przestań go używać i wyłącz go. Dalsze użytkowanie może spowodować obrażenia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Odcłaczane części stanowią ryzyko zadławienia.

Uwaga

- Zawsze myj produkt przed i po każdym użyciu.
- Nie gotuj go ani nie próbuj myć gorącą wodą. Nie umieszczaj w ciepłej lub zimnej wodzie na dłuższy czas.
- Nie czyść alkoholem ani silnie kwasowymi/zasadowymi środkami czyszczącymi. Może to spowodować zniekształcenie produktu.
- Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w chłodnym, suchym miejscu.
- Nie przechowywać w pobliżu środków owadobójczych, rozpuszczalników, produktów silikonowych lub produktów na bazie oleju. Może to spowodować odkształcenie produktu.
- Upewnij się, że port USB jest kompatybilny z wykorzystywanym zasilaczem sieciowym.
- Przy pierwszym użyciu lub po długim okresie nieużywania upewnij się, że urządzenie zostało całkowicie naładowane.
- Aby utrzymać żywotność baterii tak długo, jak to możliwe, należy ładować produkt do poziomu pełnego naładowania co najmniej raz na 6 miesięcy.
- Zawsze wyjmuj kabel USB podczas czyszczenia urządzenia.
- NIE WOLNO upuszczać produktu ani wystawiać na działanie bardzo dużej siły, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie wkładaj produktu do ust. Nie próbuj polykać produktu. Nie wkładaj przedmiotu do wnętrza ciała.
- Nie używaj, gdy jesteś zmęczony/a lub pod wpływem alkoholu, ponieważ może to spowodować problemy zdrowotne.
- Nie stosować w słonej wodzie ani wodzie morskiej. Może to prowadzić do uszkodzenia produktu.
- Nie używać produktu wspólnie z innymi osobami, aby uniknąć przenoszenia chorób zakaźnych i infekcji.
- Nie stosować na tej samej części ciała przez ponad 15 minut.
- Zawsze wyłączaj produkt po użyciu, aby uniknąć wypadków fizycznych lub uszkodzenia produktu.
- Ładowarkę USB należy zawsze podłączać właściwą stroną, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub pożaru.

Uwaga

- NIE WOLNO ciągnąć za kabel w celu odcłaczenia od gniazdka elektrycznego. Należy ciągnąć za złącza kabla.
- Ciągnięcie za kabel może spowodować jego uszkodzenie i skutkować zagrożeniami związanymi z prądem elektrycznym, zwarciem, zagrożeniem pożarowym i uszkodzeniem produktu.
- Nie ładować produktu, gdy jest włączony. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub zagrożenie pożarowe.
- Nie przekraczaj/nie zginaj i nie wyjmuj ładowarki USB na siłę.
- Nie umieszczaj pod ciężkimi przedmiotami lub w pobliżu gorących przedmiotów. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub zagrożenie pożarowe.
- Kiedy produkt nie jest ładowany, zawsze odcłóż ładowarkę USB od źródła prądu, aby uniknąć zakurzenia lub innych zabrudzeń, które mogą spowodować pożar i zagrożenia elektryczne.
- Od czasu do czasu usuwaj kurz z wtyczki USB i ładowarki USB, ponieważ nadmierne gromadzenie się kurzu w tych obszarach może spowodować zagrożenie pożarowe.

Gwarancja na produkt

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Okres gwarancji

6 miesięcy

Data zakupu

Miejsce zakupu
(nazwa sklepu, adres, numer telefonu)
prosimy dołączyć paragon

Specyfikacje produktu

Nazwa i kod produktu	SVR (SMART VIBE RING) · BLACK / TSV-001 · PEARL WHITE / TSV-002 · CARMINE / TSV-003
Czas pracy/czas ładowania	Okolo 90 min. (pełna moc) / ok. 60 min (przy 5 V 1000 mA)
Wymiary/ciężar produktu	Okolo 90x38x16 mm (WxSxG) / okolo 25 g ※Długość kabla USB: 90 cm
W zestawie	Produkt SVR, kabel USB Etui podróżne, instrukcja obsługi
Materiały	Korpus: silikon, ABS, akumulator litowo-jonowy (Li-Ion) Etui podróżne: PP Kabel USB: PCV

Producent: TENGA Co., Ltd.

1-7-1 Mita, Minato, Tokyo 108-0073, JAPONIA

TENGA Europe GmbH – Immermannstr. 15. 40210 Düsseldorf, NIEMCY

Więcej informacji na stronie: tenga.co

Projektant: TENGA, Tokio WYPRODUKOWANO W CHINACH Wzór zastrzeżony