

FLIPORB

ANVÄNDARMANUAL

Produktserie

BLUE RUSH

[TFO-001]


Pulserande kulor väntar mellan vågiga räfflor



ORANGE CRASH

[TFO-002]

Pulserande kulor väntar mellan oräknliga omslutande knoppar!



STRONG EDITION

BLUE RUSH

[TFO-001H]

Böjande vågor i kombination med fastare material och kraftigare kulor för intensiva upplevelser!



STRONG EDITION

ORANGE CRASH

[TFO-002H]

Dynamiska kanter i kombination med fastare material och kraftigare kulor för intensiva upplevelser!




Produktinnehåll

● FLIP ORB Produkt



- 2 engångs provförpackningar glidmedel
- ※Vi rekommenderar produktserien TENGA HOLE LOTION (säljes separat) för användning av FLIP ORB.




● Lock

Användning




① Avlägsna locket genom att dra bort det från FLIP ORB


② Pressa vid glidspären för att öppna.




Användning



③ Applicera glidmedel inuti. Efter applicering av glidmedel, åderslut produkten och smörj i penetrationsöppningen. För mycket glidmedel kan orsaka läckage under användning.





④ Sätt tillbaka locket på motsatta sidan om penetrationsöppningen tills att det klickar fast. Kontrollera att det är placerat så som bilden visar med spären inuti locket.



TRYCK
Tryckkuddar

⑤ Njut! Ändra trycket med hjälp av tryckkuddarna.

Tvättanvisningar



- ① Tvätta med kallt eller ljummet vatten. Du kan använda neutral tvål. Skölj nogga.
- ② Skaka av vattnet och dabba med en mjuk trasa.
- ③ Använd locket som bilden visar och låt produkten lufttorka.

Förvaring



- När produkten är helt torr, sätt tillbaka locket som bilden visar och förvara.
- Förvara på sval, torr och mörk plats, skyddat från direkt solljus och damm.

TENGA HOLE LOTION-serien (Säljes separat)

FLIP ORB används bäst med TENGA HOLE LOTION-serien.

[MILD]	[WILD]	[REAL]	[SOLID]
----------	----------	----------	-----------

Engångs provförpackning HOLE LOTION [REAL] x2.

Varning

Använd inte om huden är sårig, irriterad eller på annat sätt normal. Om du upplever obehag eller irritation, avbryt användningen omedelbart och rådfråga läkare. Efter användning, var noga med att glidmedel och andra vätskor tvättas bort helt, med hjälp av mild tvål och rikligt med ljummet vatten. Produkten ska vara torr innan den förvaras. Använd inte alkoholhaltiga rengöringsmedel eller frätande ämnen som bensin eller thinner. Detta kan skada produkten. Silikonbaserade / oljebaserade glidmedel / andra typer av olja. Lex, massageolja eller babyolja kan skada produktens material. Glidmedel kan läcka under användning. Använd produkten på ytor som tål detta. Utsätt inte för kokande vatten. Förvara svalt eller i rumstemperatur. Förvaras otäkligt för barn. Placera inte nära näsa eller mun för att undvika kvävningsrisk. Använd inte på annat sätt än vad som anges i användarmanualen. Dela inte produkten med andra för att undvika risk för könssjukdomar. Använd inte produkten om den är skadad på något sätt. Det här är en nyhet, TENGA Co., Ltd. kan inte hållas ansvarigt om produkten används på annat sätt än enligt dess avsedda användning. Används på egen risk.

- Material: ABS-plast / PC / Elastomer

- Mått (mm) / B86xL71xH178

- Vikt: BLUE RUSH - Ungefär 420 g
ORANGE CRASH - Ungefär 400 g

- BLUE RUSH (STRONG) - Ungefär 410 g
ORANGE CRASH (STRONG) - Ungefär 400 g

PATENTSÖKT DESIGN TILLVERKAD I JAPAN
Tillverkad av TENGA Co., Ltd 1-7-1 Mita, Minato, Tokyo 108-0073, JAPAN.
TENGA Europe GmbH - Immermannstr. 15, 40210 Düsseldorf, TYSKLAND
Mer information finns på: tenga-global.com