


# iroha RIN

Användning / Säkerhetsföreskrifter

Tack för att du köpte iroha RIN!



För en säker och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs instruktionerna innan användning.




## Vattentätthet

- Denna produkt är vattentät, men felaktig användning kan göra den mindre vattentät.
- Att exponera produkten för strömt vatten eller djup över 50 cm kan resultera i sämre vattentättheten och skador.
- Se till att inte hår, smuts eller andra substanser kommer in i produkten, vilket kan leda till att vatten letar sig in.
- Var uppmärksam vid batteribyte så att inte packningen tar skada.
- Se till att packningen inte är skadad, allt för att förhindra att vatten kommer in i produkten.

## Hur man byter batterier

- ① Vrid batterilocket moturs för att öppna batterifacket, använd 2x AAA batterier.
- ② Se till att batteriets plus- och minuspolar är rätt placerade.
- ③ Sätt tillbaka batterilocket genom att placera det så att  och  är linjerade såsom visas nedan. Vrid medurs för att stänga locket.



- Se till att locket är vänt uppåt för att förhindra att batterierna faller ut.
- Stick inte in fingrar eller andra objekt i batterifacket eller på insidan av locket, detta kan skada batteriernas funktion.
- Byt endast batterier när produkten är avstängd.
- Produktens hållbarhet påverkas av hur ofta och intensivt den används.
- ※ Om produktens vibrationer känns svaga, vänligen byt ut batterierna som ett första steg i att lösa problemet.

## Angående batterier

- Använd bara alkaliska AAA batterier med denna produkt. Ikke-alkaliska batterier kan orsaka extrem förkortning av användningstid.
- Läs alltid säkerhets information av batterierna.
- Exponera inte batterierna för eld, kortslutna batterier eller försök att dekonstruera batterier.
- Utsätt inte batterierna för vatten.
- Säkerställ alltid att de positiva och negativa terminalerna på batteriet.
- Ta bort tomma batterier direkt.
- Om du inte kommer att använda produkten under en längre tid, ta bort batterierna.
- Om du får batterivätska på dig, tvätta huden som blivit utsatt och sök sjukvård.

## Rengöring

- ① Skölj med ljummet vatten.
  - ② Vid användning av tvål, använd mild eller neutral tvål.
  - ③ Efter rengöring, torka torrt med en mjuk handduk.
- Rengör produkten med locket på.
  - Låt inte produkten ligga i vatten, ej heller i kokande vatten.
  - Använd inte sura/alkaliska tvättmedel, alkohol eller frätande medel för att rengöra produkten.

## Förvaring

- Förvara produkten torrt och svalt, inte i direkt solljus, vilket kan orsaka defekter såsom överhettning med risk för brand.
- Förvara inte produkten tillsammans med brännbara lösningsmedel eller oljebaserade produkter.
- Se till att produkten är avstängd innan förvaring.

## Felsökning

Om du tror att produkten är defekt, se till att:

- Batterier finns i batterifacket
- Du har hållit ner knappen i 2~3 sekunder
- Batterierna inte är slut
- Det inte är något som blockerar strömtillförseln
- Batterierna sitter åt rätt håll
- Locket sitter i rätt position

## VARNING

- Försök inte att dekonstruera, modifiera eller fixa produkten själv. Det kan orsaka brand risker eller skador.
- Dem med hjärtstimulator eller andra elektroniska medicinska enheter, dem som är gravida, eller annars för medicinsk behandling bör diskutera användning med läkare innan användning.
- Förvara utom räckhåll för barn. Produkten innehåller små bitar som kan råkas svälja.

## Säkerhetsinstruktioner

- Tvätta före första användningen och efter varje användning.
- Exponera inte produkten för vatten om produkten inte är helt sluten eller om batterifacket är öppet.
- Undvik användning i varma och fuktiga miljöer, även i saltvatten och sjövattnet. Detta kan orsaka skador på produkten.
- Använd inte produkten på delar av kroppen där huden är irriterad, inflammerat eller skadad.
- Använd inte produkten vid tillfällen av extrem trötthet eller påverkning av alkohol.
- Dra eller skruva inte på den mjuka toppen. Det kan orsaka att produkten gör sönder.
- Tappa eller utsätt inte produkten för extrem tyngd. Detta kan orsaka elektriska kortslutningar eller defekter.
- Om du känner att något är fysiskt onormalt vid användning av produkten, avsluta användningandet omedelbart och sök sjukvård.
- Om du hittar skador eller defekter på produkten, avsluta omedelbart användningen och stäng av. Att använda en skadad produkt kan leda till skador som kräver sjukvård.
- För att förhindra överföring av könssjukdomar, dela inte produkten med andra personer.
- Använd inte produkten på samma kroppsdel i mer än 15 minuter.
- Använd endast vattenbaserade glidmedel.

## Produktspecifikationer

Innehåll	Produkt, 2x Test AAA batterier
Produktens namn och artikelnummer	iroha Pleasure Item RIN AKANÉ / HMR-01 iroha Pleasure Item RIN KOGANÉ / HMR-02
Användningstid / Vattentätthet	Ungefär 4 timmar / Vattentät till 50 cm
Produktstorlek / Vikt	35 × 35 × 148mm / 84g
Material	Silikon, ABS
Tillverkad i Kina	

Produktgaranti

3 Månader från köp ※ Garantiförfrågningar kräver bevis i form av kvitto.

För kontaktinformation, se: [iroha-tenga.com/en/contact/](http://iroha-tenga.com/en/contact/)