

iroha stick


- Dansk -

Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner

Tak fordi du købte iroha stick.
For din sikkerhed og korrekt brug af dette produkt, bedes du læse instruktionerne inden brug.


Før brug

- Fjern batteridækslet og fjern isoleringsarket.
- Drej batteridækslet uden at dreje på drejeknappen.




Sådan bruges produktet

- Fjern sikkerhedshætten, og drej drejeknappen med uret fra OFF-position til ON-position. Yderligere drejning af drejeknappen vil øge vibrationsstyrken.



Dele



Opbevaring

- Opbevar på et køligt, tørt sted. Holdes væk fra direkte sollys. Dette kan medføre defekter, overophedning og brandfare.
- Opbevar ikke sammen med insektmidler, opløsningsmidler, produkter med stærke dufte såsom parfume eller luftfriskere, silikone- eller oliebaseerede produkter.
- Sluk altid for produktet efter brug for at forhindre ulykker eller kvæstelser.

Sådan rengøres produktet

- Vask venligst med lunkent vand.
- Hvis du bruger sæbe, skal du bruge en mild, neutral sæbe.
- Efter vask skal du tørre med et blødt håndklæde.
- Vask ikke i varmt vand.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand eller koges.
- Brug ikke sure, alkaliske stoffer, alkohol eller varmt vand, når du vasker produktet. Dette kan forårsage misdannelse af produktets form og misfarvning.

Skift af batteri

- Det medfølgende batteri er inkluderet for at se, om produktet fungerer. For korrekt brug af produktet skal du udskifte batteriet første gang det tages i brug.
- SLUK for produktet, når du skifter batteri.
- Batteriets levetid kan variere afhængigt af situation og brugsfrekvens. ※ Hvis produktet holder op med at fungere af andre årsager end defekter, eller hvis vibrationerne virker svage, skal du udskifte batteriet.

[Sådan udskiftes batterierne]

- ① Drej batteridækslet mod uret for at åbne og indsætte 1x AAA-batteri.
※ Sørg for, at de positive og negative ender af batteriet vender korrekt.
- ② Sæt batteridækslet på igen, og drej det med uret for at lukke det.

Produktspecifikationer

Produktnavn og kode	iroha pleasure item stick koral x grå / HMS-01 iroha pleasure item stick lilla x sort / HMS-03 iroha pleasure item stick lyserød x hvid / HMS-04
Brugstid / vandtæthed	Ca. 5 timer / vandtæt op til 50 cm
Produktstørrelse / vægt	22 x 22 x 99 mm / 44 g
Materialer	Silikone, PC, AAA Alkaline Test-batteri inkluderet
Produceret i Kina	

Om vandtæthed

- Dette produkt er designet til at være vandtæt, men forkert brug kan gå ud over vandtætheden.
- Udsættes produktet for stærke vandstrømme eller dybder på over 50 cm kan det kompromittere vandtætheden og føre til produktskade.
- Undgå at få hår, snavs eller andre stoffer i vandtætningsemballagen. Dette vil medføre, at der kommer vand ind i produktet.
- Sørg for ikke at beskadige den vandtætte emballage, når du skifter batteri.
- Sørg for at kontrollere den vandtætte emballage for skader for at forhindre, at der kommer vand ind i produktet.

Sikkerhedsoplysninger

- Vask før første brug og efter hver brug.
- Udsæt ikke for vand, hvis produktet virker løst, eller batterirummet er eksponeret.
- Undgå brug på varme og fugtige steder eller i saltvand eller havvand. Dette kan medføre at produktet beskadiges.
- Du må ikke nedsænke produktet i længere tid eller koge det.
- Dette produkt er designet til at være vandtæt ved svage vandstrømme, men kan gå i stykker, når det udsættes for stærke vandstrømme, eller når det nedsænkes i vand dybere end 50 cm.
- Brug ikke på områder af kroppen, der er irriteret eller betændt.
- Brug ikke sure, alkaliske stoffer, alkohol eller varmt vand, når du vasker produktet. Dette kan forårsage misdannelse af produktets form og farve.
- Brug ikke produktet under følgende omstændigheder:- Når du er ekstremt træt.
- Når du er under påvirkning af alkohol.
- Undlad at tage produktet eller udsætte det for ekstreme kræfter. Dette kan forårsage elektrisk kortslutning eller defekter.
- Hvis du oplever fysisk ubehag under brug, skal du straks ophøre med at bruge produktet og søge lægehjælp.
- Hvis du finder skader eller mangler ved produktet, skal du straks ophøre med brugen og slukke for strømmen. Brug af beskadiget produkt kan medføre personskaade.
- For at forhindre seksuelt overførte sygdomme, må du ikke dele produktet med andre.
- Brug ikke i nærheden af åben ild eller cigaretter. Dette kan medføre brandfare.
- Brug ikke på samme område af kroppen i over 15 minutter.
- Brug kun vandbaserede smøremidler med dette produkt.

ADVARSEL

- Forsøg ikke selv at dekonstruere, ændre eller reparere genstanden selv. Dette kan medføre brandfare eller kvæstelser.
- Personer med pacemakere eller andet elektronisk medicinsk udstyr, er gravide eller på anden måde i øjeblikket modtager medicinsk behandling, skal konsultere en læge før brug.
- Opbevares utilgængeligt for børn. Produktet indeholder små dele, som ved et uheld kan sluges.

Om batteri

- Brug kun Alkaline AAA-batterier med dette produkt. Ikke-alkaliske batterier kan forårsage ekstrem afkortning af driftstiden.
- Læs altid batteriets sikkerhedsoplysninger.
- Udsæt ikke batteriet for ild, kortslutning eller forsøg at dekonstruere batteriet.
- Udsæt ikke batteriet for vand.
- Sørg altid for at tjekke positive og negative ender på batteriet.
- Fjern døde batterier omgående.
- Fjern batteriet, hvis du ikke bruger produktet i længere tid.
- Hvis du udsættes for væske fra batteriet, skal du vaske det udsatte område og søge lægehjælp.

Produktgaranti

Navn:	
Adresse:	
Telefonnummer:	
Garantiperiode:	3 måneder
Købsdato	
Købssted:(Navn på butik, adresse, telefonnummer) Vedhæft kvittering	

Produktgarantien dækker de arbejdende dele af produktet og dækker IKKE følgende:

- Hvis du ikke kan fremvise både denne brugervejledning og den originale købskvittering.
- Unormale brugsmetoder eller brugsmetoder, der anses for upassende eller på anden måde er nævnt som ugyldige i forhold til garantien i denne brugervejledning.
- Skader, der er opstået under levering af produktet, flytning af produktet eller utilsigtede skader.
- Skader forårsaget af naturkatastrofer.
- Kosmetiske skader som følge af brug af produktet.

For garantispørgsmål bedes du kontakte: global@tenga.co.jp
iroha-tenga.com/en

