


iroha stick

Användning / Säkerhetsföreskrifter

Tack för ditt köp av iroha Stick.


För en säker och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs instruktionerna innan användning.

Delar som ingår




Innan du använder produkten

- Skruva loss batterilocket och avlägsna skyddsplasten.
- Vrid batterilocket utan att samtidigt vrida strömbrytaren



Hur du använder produkten

Avlägsna säkerhetslocket och vrid strömbrytaren medsols från OFF-läget till ON-läget. Om strömbrytaren vrids ytterligare medsols ökar vibrationernas styrka.



Så rengör du produkten

- Rengör produkten i ljummet vatten.
- Om du använder tvål, använd en mild neutral tvål.
- Efter rengöringen torka produkten med en mjuk handduk. Tvätta inte produkten i hett vatten.
- Dränk eller koka inte produkten.
- Använd inte sura eller alkaliska substanser, alkohol eller hett vatten när produkten rengörs. Att göra det riskerar att skada produktens form och utseende.

Hur du byter batteriet

- ①Vrid batterilocket motsols för att öppna och föra in 1x AAA batteri.
 - ※ Säkerställ att batteriets poler sitter korrekt i produkten.
- ②Sätt tillbaka batterilocket och förslut det genom att vrida det medsols.

Batteribyte

- Det inkluderade batteriet är till för att testa produktens funktionalitet. För vidare användning byt batteriet innan första användningen.
- Vid batteribyte stäng av produkten.
- Batteriets livslängd kan variera beroende på situation och hur ofta produkten används. Om produkten slutar fungera av anledningar andra än skador eller om vibrationerna är svaga, byt batteriet.

Om batteriet

- Använd endast AAA Alkaline batterier med produkten. Andra batterier kan leda till nedkortade användningstid.
- Läs alltid säkerhetsinformationen som medföljer till batteriet.
- Utsätt inte batteriet för eld, kortslut det inte och försök inte att ta isär batteriet.
- Exponera inte batteriet för vatten.
- Kontrollera alltid batteriets båda ändar.
- Avlägsna batterier som är slut omedelbart.
- Avlägsna batteriet om du inte ska använda produkten under lång tid.
- Om du exponeras för vätska från batteriet tvätta det exponerade området omedelbart och uppsök medicinsk hjälp.

Om produktens vattentätthet

- Produkten är designad för att vara vattentät men felaktig användning kan äventyra vattenresistansen.
- Exponering för höga vattentryck eller djup över 50 cm kan äventyra vattenresistansen och leda till skador på produkten.
- Undvik att hår, smuts eller andra substanser hamnar innanför produktens vattenskydd då de kan orsaka öppningar där vatten kan läcka in.
- Säkerställ att vattenskyddet inte skadas när du byter batteri i produkten.
- Kontrollera att produktens vattenskydd är oskadat för att förhindra att vatten läcker in i produkten.

Förvaring

- Förvara produkten på en sval och torr plats och ej i direkt solljus. Att inte göra det riskerar att skada produkten och leda till överhettning och brandfara.
- Förvara inte tillsammans med insektsdödande medel, lösningsmedel eller produkter med starka dofter så som parfymer, luftfräschare, silikon- eller oljebaserade produkter.
- Stäng alltid av produkten efter användning för att undvika olyckor eller skador.

VARNING

- Plocka inte isär, modifiera eller reparera produkten på egen hand. Detta kan orsaka brandrisk eller andra skador.
- Om du har pacemaker eller andra elektroniska medicinska hjälpmedel, är gravid eller genogår någon form av medicinsk behandling, konsultera med din läkare innan du använder produkten.
- Förvara utom räckhåll för barn. Produkten innehåller smådelar som kan orsaka kvävning.

Säkerhetsinformation

- Rengör produkten inför första användningen och efter varje användning.
- Exponera inte produkten för vatten om den inte är ordentligt ihopsatt eller om batterilådan är öppen.
- Undvik användning i heta eller fuktiga miljöer samt i salt- eller havsvatten då det riskerar att skada produkten.
- Ha inte produkten nedsänkt i vatten under längre tidsperioder. Koka inte produkten i vatten. Produkten är konstruerad att klara små vattentryck men kan gå sönder om den utsätts för starka vattenflöden eller om den sänks ned i vattendjup större än 50 cm.
- Använd inte på några områden på kroppen som är irriterade, inflammerade eller skadade på andra sätt.
- Använd inte sura eller alkaliska substanser, alkohol eller hett vatten vid rengöring av produkten. Användning av sådana substanser kan skada eller förändra produktens form och färg.
- Använd inte produkten under följande förutsättningar:
 - Vid extrem trötthet.
 - Under alkoholphäverkan.
- Tappa inte produkten eller utsätt den för extremt tryck då detta kan orsaka kortslutningar eller andra defekter.
- Om du upplever onormal fysisk påverkan under användning av produkten avsluta omedelbart och uppsök medicinsk hjälp.
- Om du vid användning upptäcker skador på produkten avbryt genast och stäng av strömmen. Användning om produkten är skadad kan leda till fysiska skador.
- Dela inte produkten med andra för att förhindra spridning av sexuellt överförbara sjukdomar.
- Använd inte i närheten av öppen eld eller cigaretter då detta kan leda till brandfara.
- Använd inte på samma ställe på kroppen längre än 15 minuter.
- Använd endast vattenbaserade glidmedel med produkten.

Produktspecifikationer	Innehåll	Produkt, 1x Test AAA batterier
	Produktens namn och artikelnummer	iroha pleasure item stick / HMS-01 Korall x Grå iroha pleasure item stick / HMS-03 Lila x Svart iroha pleasure item stick / HMS-04 Ljusrosa x Vit
	Batteriets livslängd/Impregnering	Ca. 5 timmar/Vattentät upp till 50cm djup
	Storlek/Vikt	22 x 22 x 99mm / 44g
	Material	Silikon, PC, Inkluderar 1x AAA Batteri
Tillverkad i Kina		

Produktgaranti	3 Månader från köp ※ Garantiförfrågningar kräver bevis i form av kvitto.
----------------	--

För kontaktinformation, se: iroha-tenga.com/en/contact/