

## 关于维护保养及保管

- ① 对本品进行保管前,请务必从本体上拆下 USB 专用充电线。
- ② 请使用冷水或是温水清洗。
- ③ 有脏污处,请使用肥皂或是中性洗剂进行清洗。
- ④ 洗净后,请使用软布拭干水分并置于通风处晾干。
- ⑤ 晾干后,请勿将产品放置于阳光直射、高温潮湿环境下保管。


△ 使用后,若灯罩内进水,请取下灯罩并拭去水分,晾干后重新盖回本体。  
△ 初次使用时,请将本体充分洗净后再进行使用。  
△ 请勿使用热水清洗。请勿煮沸、长时间浸泡。  
△ 请勿使用稀释剂、汽油、酒精等挥发性溶剂进行清洁,以免造成变形变色。  
△ 请勿将产品放置于阳光直射、高温环境下保管,以免造成故障、发热、起火。  
△ 请勿与防虫剂、芳香剂、溶剂等油性物质一起保管,以免引起变形变色。

## 灯罩的使用方法

本产品虽为防水设计,但可能发生在本体与灯罩间缝隙渗水的情况。  
此时请取下灯罩并拭去水分,晾干后重新盖回本体。



从两侧用力握住灯罩部分



形成缝隙后用手指顶开,取下本体



将灯罩的边缘对准本体的沟槽



轻推本体,盖上灯罩

简体中文 7-8

## 故障诊断

### 无法启动 / 充不进电 / 振动微弱 / 亮度微弱

- 是否长按 2~3 秒关机了?
- 是否是电力不足?
- 启动振动模式直至电量耗尽,完全停止后,将电量完全充满。此操作重复多次后,故障可能排除。若以上动作均无法改善,可能是锂聚合物电池已达到使用寿命。

### 无法充电(充电灯不亮)

- 是否是 USB 专用充电线脱落?
- USB 专用充电线是否按照正确的朝向连接磁铁充电端子?
- 可能是有微弱的污渍粘附在充电端子上。请用干布或棉签擦拭,或许可以进行改善。
- 是否已经是满电状态? 电充满时充电指示灯熄灭。

### 完不成充电(充电指示灯不熄灭)

- USB 专用充电线是否按照正确的朝向连接磁铁充电端子?
- 可能是有微弱的污渍粘附在充电端子上。请用干布或棉签擦拭,或许可以进行改善。
- 充电 60 分钟以上充电指示灯仍未熄灭的情况下,可能是由于接触不良导致无法充电。请重新进行连接。

简体中文 9-10

## 警告

- 使用人工心脏起搏器等医疗用电子仪器、孕妇、或患有其他疾病正在接受医师治疗等使用者,使用本产品前请先征询医生意见。
- 若有外伤或红肿、发炎、发疹等部位,请勿使用本产品。
- 使用中若有身体不适现象,请立即停止使用并尽快就医,以免发生意外或产生不适情况。
- 如发生故障或感受到异常情况时,请立即停止使用并关闭电源,以免造成事故和受伤。
- 请勿将本产品放置于婴幼儿可触碰之处,以免因误食附属品或可拆卸零件而产生意外。
- 请勿自行拆解、修理或改造本产品,以免造成故障、起火、运行不良致伤等意外。
- 请勿将本品丢入火中或加热,避免在高温中充电、使用、放置,以免造成发热、起火、破裂。
- 请务必确保充电接口正确连接,以免产生故障、过热、起火等。
- 请勿用力弯曲、拉扯 USB 专用充电线。并避免将 USB 专用充电线缠绕在本体上。
- 若 USB 专用充电线出现破损的情况,请勿继续使用,以免造成触电、短路、火灾。
- 请勿用湿手插拔 USB 充电线,以免触电或被烫伤。

## 注意事项

- 初次使用时,请将本体充分洗净后再进行使用。
- 首次使用前与每次使用后,请用冷水或温水清洗。
- 请勿使用热水清洗。请勿煮沸、长时间浸泡。
- 请勿使用稀释剂、汽油、酒精等挥发性溶剂进行清洁,以免造成变形变色。
- 请于凉爽干燥处保存,避免阳光直射,以免产生故障、过热、起火等。
- 请勿与防虫剂、芳香剂、溶剂等油性物质一起保管,以免引起变形变色。
- 连接之前,请先确认 AC 适配器或电脑的 USB 产品的规格是否适合使用。
- 首次使用或长时间未使用,使用前请先充电。
- 为了防止电池劣化,请每半年 1 次把电充满。
- 请勿使用附属 USB 专用充电线以外的数据线。
- 若未按照正确的朝向进行充电,则会导致充电失败。
- USB 专用充电线不具备防水功能。
- 请勿与按摩油、婴儿油等一起使用。
- 请勿与以硅油为基础成分的润滑油一起使用。请仅使用水溶性润滑油。
- 本产品虽具有防水功能,但请勿使用强水柱或长时间浸泡水中(水深 50cm 以上),以免造成损坏。
- 请勿重摔、踩踏或强力冲击本品,以免造成触电、短路或故障。
- 请勿于产品上堆重物,及靠近发热器械。以免引起触电或起火。
- 禁止吞咽,或置于体内。
- 请勿在过度疲劳、醉酒时使用本品,以免造成身体不适。
- 请勿拆解本体外壳,以免造成故障、起火、运行不良等问题。
- 请勿于盐水或海水中使用,以免产生故障。
- 为预防性病,请勿与他人共用本产品。
- 同一部位请勿连续使用 15 分钟以上。

简体中文 11-12

- 使用完毕后请关机，以免产生意外或受伤。
- 充电时请勿开机，以免产生故障、过热、起火等。
- 清洁前请拔除 USB 充电线。
- 拔出 USB 专用充电线时，请勿用力拉扯充电线，请务必握住连接端拔出，以免造成触电、短路或火灾。
- 由于本体及 USB 专用充电线中含有强力磁铁。请远离手机、钟表、磁卡、音乐播放器等较易受磁力影响的物品，以免造成故障及记忆内容的损坏。
- ※ 因磁力而引起的故障或破损等现象，本公司概不负责，敬请谅解。
- 充完电请及时拔除 USB 线，积灰或湿气可能导致短路、漏电、起火等。
- 请及时清除 USB 插口和 USB 线上的灰尘，以免灰尘过多引起短路。
- 请勿蛮力拉拽、旋扭灯罩，以免造成破损。
- 请勿蛮力拉拽、旋扭专用底座，以免造成破损。

## 关于废弃

本品内置电池为锂聚合物电池。  
锂聚合物电池为可循环再生资源。  
废弃处理本产品时，请按照当地再利用资源回收规范操作。



产品规格	
品名 / 型号	TAKE HMU-01 iroha ukidama HOSHI HMU-02 HANA HMU-03
外形尺寸 / 重量	约 长 57 × 宽 57 × 高 69mm / 约 72g
使用时间	仅灯光：约 3.5 小时(最大光亮时) 仅振动：约 60 分钟(最大振档时) 灯光与振动同时使用：约 45 分钟(均使用最高档时)
充电时间	约 60 分
额定电压 / 电流	DC 5V , 1A
USB 专用充电线 / 长度	1m (磁铁充电端子—USB A 接口)
材质	本体：硅胶、TPU、ABS、PC 专用底座：硅胶 USB 专用充电线：PVC、磁铁
电源方式	充电式 (锂聚合物电池)
生产国	中国江苏省

简体中文 13-14

## 产品质保卡

- ※ 请妥善保存说明书以及发票收据。  
产品的质保期为购买日起 1 年。质保期内，有下列情况时不在保修范围内。
- 没有本说明书，以及没有收据。
  - 使用上的失误以及不正当的修理或是改造引起的故障以及损伤。
  - 购买后的运输、移动时造成的、或是跌落等造成的故障以及损伤。
  - 火灾、地震、水灾、雷击、以及其他自然灾害或是公害，异常电压引起的故障以及损伤。
  - 消耗或是磨损部件的更换等。

## 产品质保卡

姓名：	
地址：	
电话：	
质保期：	1 年
购买日	

购买店(店名、地址、电话 )

产品咨询 | 售后电话:021-33729200 ※接待时间:工作日 9:00~18:00  
[www.tenga-cn.com/iroha/](http://www.tenga-cn.com/iroha/)

简体中文 15-16