




FLIP ZERO


WARMER PACKAGE

RED
WARMING EDITION

MANUAL



本体のお手入れと保管について




①洗浄後はスライドアームを外し本体を開いて、ローション等を水やぬるま湯でしっかりと洗浄してください。
②スライドアームをスタンドに立ててください。
③両手で本体を持って開いて、レールの内側の滑を確認してください。



④スライドアームの先端を本体の内側にある△溝に嵌めてください。
⑤温めの良いところをしっかりと乾燥させてください。
※衛生的に使用していただくために乾燥させてください。
⑥よく乾いているか確認して、本体にスライドアームを取り付けてスタンドに置き、クリアカバーを被せて保管してください。
※直射日光のある場所や、高温多湿になる場所を避け保管してください。

フリップ ウォーマーのお手入れと保管について



①お手入れの前に必ずスタンドから専用 ACアダプタを外してください。
②ヒートスティックをスタンドから取り外し、洗ってください。
③スタンドは防水キャップを閉めて、上からしっかりと押さえ洗ってください。

必ず販賣の防水キャップを閉めて、上からしっかりと押さえ洗ってください。

④汚れが気になる場合は、ぬるま湯、または石鹼等でしっかりと洗浄してください。

⑤洗浄後は、柔らかい布で水分を拭き取って、電源コネクタに水分が残っていないことを確認して、温適の良い場所で完全に乾燥させてください。

※直射日光の当たる場所や、高温、多湿になる場所を避けて保管してください。


⑥スライドアームの先端を本体の内側にある△溝に嵌めてください。

⑦温めの良いところをしっかりと乾燥させてください。

※衛生的に使用していただくために乾燥させてください。

⑧よく乾いているか確認して、本体にスライドアームを取り付けてスタンドに置き、クリアカバーを被せて保管してください。

※直射日光のある場所や、高温多湿になる場所を避け保管してください。



※洗浄時やローション塗布など、×方向に両手で引っ張つぱりすると故障の原因となりますのでご注意ください。

ご使用上の注意




ご使用前は必ず一度指を入れて、あたたかさを確認し安全にご使用ください。
しっかりと拭き取ってください。

電源コネクタに水が入っていないか確認してください。水滴が確認された場合は、
しっかりと拭き取ってください。

コネクタに水が入ったままACアダプタを接続するとショート、火災などの危険があり大変危険です。洗う際は必ず防水キャップをしっかりと閉めてください。

温度確認!



温度確認!

温度確認!