


TENGA WORKOUT GEAR

USER MANUAL

ご使用前に必ずお読みください。本書は大切に保管してください。

梱包内容



適合製品

(2020年8月現在)

対応するTENGAカップシリーズ




- ① オリジナルバキューム・カップシリーズ
 - ② プレミアムバキューム・カップシリーズ
 - ③ エアクッション・カップ
- ※いずれのソフト・ハードタイプも対応します。
※この商品にカップは付属していません。
別途お買い求めください。

カップの取付方法

本体にTENGAカップをセットします。

⚠ 指等を挟まないよう、
十分にご注意ください。



△ 安全上のご注意

- ご使用の際は、安全に十分お気をつけてください。
- 体調がすぐれないとき、
体に痛みがあるときは使用しないでください。
- ご使用中に体調が悪くなった場合は、速やかに使用を
中止して医師の診断を受けてください。
- 使用前に必ず点検をしてください。破損、割れ、亀裂、
不具合などがある場合は使用しないでください。
- TENGAカップをセットする際は、指等を挟まないよう、
十分にご注意ください。
- エクササイズ中に落下しないよう、しっかりと握ってください。
思わず落下による怪我や床を傷める原因となります。
- 汗や水などで濡れた状態で使用しないでください。
サビの原因や、怪我をする可能性があります。
- 特異な使用等、乱暴な扱いはしないでください。
- 本製品による、怪我、他の物品の破損、トラブル等に
つきましては、弊社では責任を負いかねます。
- 本製品は、平らで乾燥した清潔な場所に保管してください。
- 高温多湿、野外や直射日光のあたる場所、ペットが近づく
ような場所には保管しないでください。
- お子様の手の届く場所には保管しないでください。
- 誤って口等に入れた場合の責任は負いかねます。
- 本製品を複数名で、使用しないでください。
- 自分の体力に合わせて適度なエクササイズを
心掛けてください。

お手入れ

- お手入れの際は、乾いた布で拭いてください。
※本製品は防水仕様ではありません。
水洗いしたり、煮沸消毒したりしないでください。
サビの原因になる可能性があります。
※シンナー、ベンジン、アルコール等の溶剤は
使用しないでください。

製品保証について

- 製品の保証期間は、ご購入日から1年間です。
保証期間内であっても次の場合には保証対象外になります。
- ・本書の提示がない場合、及びレシート添付がない場合。
 - ・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ・お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ・消耗または摩耗した部品の交換等。
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異による故障、
及び損傷。

製品仕様

- 品名 テンガ ワークアウト ギア
- 重量 約4kg
- 材質 本体:ステンレス
台座:木材
箱:木材/真鍮

製品保証書

お名前	
ご住所	
お電話番号	
保証期間	購入後1年間
お買い上げ日	
販売店 (店名、住所、電話番号) レシート添付	

修理・製品に関するお問い合わせ

TENGAお客様相談センター

0120-0721-38 www.tenga.co.jp

※受付時間(祝日を除く月~金)10:00~19:00

販売元:株式会社 TENGAG