


# TENGA | SVS

SMART VIBE STICK


## USER MANUAL

使用前請務必詳閱此使用說明書，並請妥善保管。

### HOW TO USE 使用方法




- 長按開關按鈕2~3秒即可開啟電源
- 開啟後振動強度為V1
- 再次按壓開關按鈕即可切換振動模式
- 使用後長按開關按鈕即可關閉電源



五段式強弱振動 + 三種不同律動

- ⚠ 請勿對前端可動部強行擠壓、拉扯、扭轉，否則可能造成產品損壞。
- ⚠ 請勿與按摩油、嬰兒油等油性液體一起使用。
- ⚠ 請勿和矽油一起使用。本產品僅限使用水性潤滑液。
- ⚠ 本產品為防水設計，但請勿置於強力水流、勿長時間浸泡、勿在超過50公分水深處使用，以免造成產品故障。

可依照您的  
喜好調整  
前端角度使用。



前端僅能向有開關按鈕的一側彎折。


請勿將前端逆向彎折。

- ⚠ 前端可動部可在0~45°的角度範圍內彎曲，但請注意無法向反方向彎折。
- ⚠ 請勿對產品本體強行施力。如果強行彎折超過45°角、或向反方向彎折，將可能造成產品損壞。
- ⚠ 矽膠材質可能會因使用頻率發生延展現象。如發覺產品表面有變鬆、變軟等變形情形，建議您另行購買新品使用。
- ⚠ 如果在發生變形後繼續使用，將可能造成產品損壞，並因此受傷、發生意外。


[SASOINNNG05-10]

製造商：日本株式会社 TENGA  
Design by TENGA, Tokyo MADE IN CHINA 設計由日本總公司


[www.tenga.co.jp](http://www.tenga.co.jp)



本體





收納套



專用USB充電線

※不含電源轉接器(USB充電器)

### HOW TO CHARGE 充電方法



※亦可使用TENGA SVR的充電線

- ① 將專用USB充電線的△記號朝上，連接產品本體
- ② 將專用USB充電線的USB接頭連接您手邊的AC電源轉接器(USB充電器)或電腦
- ③ 正常充電狀態下，產品本體的充電指示燈會亮起
- ④ 充電完成後，充電指示燈會熄滅；欲拔除專用USB充電線時，請向水平方向拔除，不可強行拉扯

- ⚠ 連接充電線之前，請先檢查您手邊的AC電源轉接器或電腦的USB規格與本品相符。
- ⚠ 首次使用前、或長期未使用後，請先充滿電後再開始使用。
- ⚠ 為預防電池劣化耗損，請至少每半年充滿電一次。
- ⚠ 請勿將充電接頭強行插入充電插口，或對充電接頭施以過當外力，以免造成產品損壞。
- ⚠ 請確實擦乾充電插口，確定沒有水分殘留再連接進行充電。在不完全乾燥狀態下進行充電，可能造成產品故障、或引起觸電意外。
- ⚠ 請勿使用專用USB充電線以外的充電線進行充電。
- ⚠ 專用USB充電線不具防水機能，請小心不要沾水、弄濕。
- ⚠ 請勿於雙手潮濕時連接USB充電線，以免造成觸電或灼傷。

### DISPOSAL 廉棄處理方式

本產品內部含有鋰離子電池。鋰離子電池屬於可回收資源。  
如您需要廉棄本產品時，請依政府法令規定進行資源回收。



### CLEANING & STORAGE 清潔與保管



- ① 清洗前，請務必先拔除專用USB充電線
- ② 請用乾淨冷水或溫水清洗；如有塵埃髒污，可使用肥皂或中性清潔劑，並予以充分洗滌避免殘留
- ③ 清洗乾淨後，請用乾淨軟布拭去水滴後，放在通風處自然乾燥；乾燥後請裝入收納套保管
- ④ 如果專用USB充電線沾染塵埃髒污，請將沾溼軟布充分擦乾後，再輕輕擦拭

- ⚠ 使用前請充分清洗，每次使用後也請務必清洗乾淨。
- ⚠ 請勿使用熱水清洗，也請勿長時間浸泡水中、勿以煮沸方式消毒。
- ⚠ 請勿使用有機溶劑、去油漆、酒精進行清潔，否則可能造成產品變形、變色。
- ⚠ 收納保管時，請避開陽光直射或高溫場所，否則可能引發產品故障、發燙、著火等意外。
- ⚠ 收納保管時，請勿與驅蟲劑、芳香劑、有機溶劑等油性物質共放，否則可能造成產品變形、變色。

## TROUBLESHOOTING 故障排除

### ② 無法啟動 / 充過電卻馬上停止運轉 / 振動力變弱

- 是否有長時間按鍵 2~3 秒？
- 是否正在進行充電？充電時本體不會啟動
- 是否充電不足？請嘗試完全放電（運轉到不動為止）再重新充滿電，可能會有改善；如果重複嘗試幾次仍未改善，可能是電池壽命耗盡

### ② 無法充電（充電指示燈不亮）

- 專用 USB 充電線有無脫落？電源轉接器（USB 充電器）是否插在插座上？
- 電腦的電源是否開啟？電腦的電源未開啟時將無法對 USB 電源供電
- USB 專用充電線的連接方向是否正確？
- 可能有微小的塵埃髒污附著在充電接頭 / 插口，用乾布或棉花棒擦拭可能可以改善
- 是否已充滿電？電池充滿電時充電指示燈會熄滅

### ② 一直無法完成充電（充電指示燈不熄滅）

- 專用 USB 充電線的連接方向是否正確？
- 可能有微小的塵埃髒污附著在充電接頭 / 插口，用乾布或棉花棒擦拭可能可以改善
- 如果連續充電 120 分鐘後充電指示燈仍未熄滅，可能是接觸不良造成無法正常充電；請拔除充電線後再重新連接

## CAUTION 警告事項

- 如您或伴侶是醫療用電子儀器使用者、孕婦、或正在接受治療的病患，使用本產品前請先徵詢醫師意見
- 請勿用於身上有傷口、有紅腫、發炎或起疹部位
- 使用時如果身體感覺異常，請立即停止使用並儘速就醫
- 發現本產品故障或感覺運轉異常時，請馬上停止使用、並關閉電源，以免造成受傷、發生意外
- 請保管於幼兒無法取得之處，以免造成零件、附屬品的誤吞誤嚥事故
- 請勿自行拆裝、修理、改造本產品，以免造成產品故障、起火或動作異常，並因此受傷
- 請勿將本產品投入火中、加熱，勿在高溫環境下充電、使用、長時間放置，否則可能造成產品發燙、著火、破裂
- 充電時專用 USB 充電線的連接方向如果有誤，可能造成產品故障、發燙、著火
- 請勿強行彎曲或拉扯專用 USB 充電線，勿把充電線纏繞於產品本體，否則可能造成充電線破損
- 專用 USB 充電線如有破損情況時，請勿繼續使用，否則可能引起觸電、短路、火災
- 連接充電線前請先確保手部乾燥，以免造成觸電、灼傷

## ATTENTION 安全須知

- 使用前請充分清洗，每次使用後也請務必清洗乾淨
- 請勿使用熱水清洗；也請勿長時間浸泡水中、勿以煮沸方式消毒
- 請勿使用有機溶劑、去漬油、酒精進行清潔，否則可能造成產品變形、變色
- 請避免在陽光直射、高溫場所保管本產品，否則可能引發產品故障、發燙、著火等意外
- 收納保管時，請勿與驅蟲劑、芳香劑、有機溶劑等油性物質共放，否則可能造成產品變形、變色
- 在連接充電電源前，請先確認您的電源轉接器（USB 充電器）或電腦的 USB 規格與本產品之規格相容
- 初次使用、經長時間未使用時，請務必先充滿電再行使用
- 為預防電池劣化耗損，請每至半年進行一次滿充電
- 請勿將充電接頭強行插入充電插座，或對充電接頭施以過當外力，以免造成產品損壞
- 請確實擦乾充電接頭，確定沒有水分殘留再連接進行充電；在不完全乾燥狀態下進行充電，可能造成產品故障、或觸電意外
- 請勿使用專用 USB 充電線以外之充電線進行充電
- 專用 USB 充電線不具防水機能，請小心不要沾水、弄濕
- 連接充電線前請先確保手部乾燥，以免造成觸電、灼傷
- 請勿對前端可動部強行擠壓、拉扯、扭轉，否則可能造成產品損壞
- 請勿與按摩油、嬰兒油等油性液體一起使用
- 請勿和矽性潤滑液一起使用；本產品僅限使用水性潤滑液
- 本產品為防水設計，但請勿置於強力水流、勿長時間浸泡、勿在超過 50 公分水深處使用，以免造成產品故障
- 前端可動部可在 0~45° 的角度範圍內彎曲，但請注意無法向反方向彎折
- 請勿對產品本體強行施力；如果強行彎折超過 45° 角，或向反方向彎折，將可能造成產品損壞
- 矽膠材質可能會因使用頻繁發生延展現象，如發覺產品表面有變鬆、變弯等變形情形，建議您另行購買新品使用；如果在變形狀態下繼續使用，將可能造成產品損壞，並因此受傷、發生意外
- 請勿重摔、踩踏、施予強力衝擊，否則可能造成觸電、短路、產品故障
- 請勿放在重物之下、勿在各種電熱器具附近使用，否則可能引發觸電、火災事故
- 請勿將本產品放入口中、吞嚥、置入體內
- 嚴重疲勞、酒醉時請勿使用，以免引發其他身體不適
- 請勿強行拉擰矽膠套膜，以免造成產品斷裂、損壞
- 請勿取下矽膠套膜或產品本體包膜，否則可能引起產品故障、著火、運轉異常
- 請勿在鹽水或海水中使用，以免造成產品故障
- 請勿將產品本體長時間浸泡於水中，以免造成產品故障
- 為避免性傳染病傳播，請勿與不特定人士共用本產品
- 同一部位請勿連續使用 15 分鐘以上
- 使用後，請關閉電源，以免造成受傷、發生意外
- 充電時請務必先關閉產品本體電源，否則可能引起產品故障、發燙、著火
- 進行清潔時，請將專用 USB 充電線自電源拔除
- 移除專用 USB 充電線時，請務必手持接頭部分，切勿從線材部分拉扯，否則可能引發觸電、短路、火災事故
- 不充電時，請務必拔除專用 USB 充電線，否則可能因灰塵、溼氣造成絕緣不完全，引發漏電火災
- 請定期清理專用 USB 充電線，避免塵埃或髒污沾附，以免因絕緣不完全造成火災事故

## SPECIFICATIONS 產品規格

品名 / 型號	SVS [SMART VIBE STICK] BLACK / SVS-001 · PEARL WHITE / SVS-002 · NAVY / SVS-003
移動時間	約 60 分鐘 (最大輸出時)
充電時間	約 60 分鐘 (充電規格：電壓 5V (伏特)、電流 1A (安培))
外形尺寸	約 28 × 20 × 140mm (公釐)(寬 × 深 × 高) ※專用 USB 充電線長：90cm (公分)
重量	約 56g
包裝內容	產品本體、收納套、專用 USB 充電線、使用說明書
材質	矽膠 (美國 FDA 認證安全等級)、聚碳酸酯、ABS樹脂、鋰離子電池 收納套：聚碳酸酯 專用 USB 充電線：聚氯乙烯

## WARRANTY 關於保固期

產品保固期為自購買日起算六個月期間。但保固期間若有下列情況，恕不提供保固服務。

- 未持有此說明書及購買憑證時
- 因錯誤操作、擅自修理或改造而致使產品故障或產品損壞時
- 購買後因運送、搬運、摔落等原因致使產品故障或產品損壞時
- 火災、地震、水災、閃電等天災或公害、異常電壓致使產品故障或產品損壞時
- 因自然消耗或磨損而需要更換零件時

網路客服中心：[www.tenga-global.com/tw](http://www.tenga-global.com/tw)

## 產品保證書

顧客姓名	
聯絡住址	
電話號碼	
保證期間	自購買日起 6 個月內
購買日期	

購買地點  
(商店名、地址、電話號碼)  
購買憑證