


TENGA | Vacuum Controller

使用說明書

使用前請務必詳讀此使用說明書。敬請妥善保存此說明書。


各部位名稱



電池安裝方法

本商品沒有附電池。請另行購買4顆4號鹼性電池。

- ①請將手指放入其中一側的電池盒中、往上抽出，將電池盒從 Vacuum Controller 真空控本體中取出。
- ②請確認電池盒裡的電池方向是否安裝正確。
- ③請將電池盒凹陷處對齊 Vacuum Controller 真空控本體上的按鈕方向。



適用產品

※截至2015年3月為止

本產品不附TENGA CUP, 請另行購買。

本產品與下列TENGA CUP產品相容。相容產品上方貼有相容標示貼紙。
※請注意，即使是下列產品，若無相容標示貼紙，就不相容。



標準型接合器相容產品

- ①TENGA真空杯[標準版]
- ②TENGA真空杯[強韌版]
- ③TENGA真空杯[柔嫩版]
- ④TENGA CUP 真空杯 [COOL/冰酷版]

U.S.型接合器

- ⑤U.S.TENGA DEEP THROAT CUP


※SD TENGA 標準版/HARD款/SOFT款/U.S.TENGA，若有相容標示貼紙，也相容本產品。

使用方法

請把TENGA CUP的蓋子取下。請按下真空按鈕開啟電源。當吸引開始，請插入使用。

本機器會產生強勁吸引力，初次使用時，請仔細操作真空按鈕與釋放按鈕，慢慢調整吸引力。

使用後，請按下真空按鈕關閉電源，吸引停止的狀態下把 Vacuum Controller 真空控本體、接合器與CUP分離。



本機器會產生強力的吸引力，初次使用時，請仔細操作真空按鈕跟釋放按鈕，慢慢調整吸引力。

產品規格


產品名稱/產品編號	Vacuum Controller 真空控
使用時間	約70分鐘
尺寸/重量	本體 長90.3 × 寬77.1 × 高117.8mm(公釐) / 約163g(公克) 標準型接合器 長82 × 寬77 × 高50.2mm(公釐) / 約48g(公克) U.S.型接合器 長86.7 × 寬86.5 × 高59.4mm(公釐) / 約51g(公克)
材質	本體:PVC塑膠、ABS樹脂 接合器:ABS樹脂、合成橡膠

組合

接合器有分為標準型跟U.S.型兩種類型。


請為您的TENGA CUP裝上適合的接合器。

- ①請務必撕下合適的TENGA CUP上的真空對應標籤，將TENGA CUP筆直插入接合器裡。插入TENGA CUP時，請注意不要阻塞通氣孔，請將通氣孔與CUP的真空氣孔對準中心再組合。



- ②請將接合器組裝在 Vacuum Controller 真空控本體上。請將接合器與 Vacuum Controller 真空控本體上的△標誌重疊接在一起。(圖A)

- ③請把本體往右轉，轉到本體和接合器的△標誌對在一起。(圖B)



控制真空吸引的訣竅

維持適當吸引力

將真空吸引按鈕關閉，吸引力會慢慢減弱。請享受仔細開啟/關閉電源來維持喜好吸引力的樂趣。

吸引力的強弱

在真空吸引按鈕開啟的狀態，按下釋放按鈕，吸引力會減弱。放開釋放按鈕，吸引力會再度變強。請一邊享受一邊調整自己喜好的吸引力。

⚠️ 請注意

過度吸引而產生疼痛、不適感時請關閉真空吸引功能。按下釋放按鈕，減弱吸引力同時拔出，之後請停止使用。以免造成身體受傷。

- 持續吸引或長時間使用，有可能會造成瘀血或內出血等讓身體受傷的狀況，請勿長時間連續使用。
- 若在產品電源開啟狀態下，從身體上拔下本產品，可能會導致受傷。請務必在產品關閉，降低壓力後再拔下。
- 若沒有要使用，請勿按釋放按鈕，否則會消耗電池電力。
- 電池消耗，電壓下降時，不會正常運作。如有覺得商品動作變慢，請更換電池。
- 如果操作按鈕或產品反應變慢，請關閉電源。按下釋放按鈕，等待吸引力減弱時拔出，並請勿使用。
- 感覺到的使用效果因人而異。

保養

如有潤滑液或其他髒污附著時，請用布擦拭。

※商品本體並不防水，請勿以冷水或熱水清洗。

※請勿以浸泡方式清洗商品本體，也請勿煮沸消毒。

※接合器可水洗。洗完時請將水分擦乾，避免商品故障。

※請勿使用溶劑/去漬油/酒精等溶劑。

安全注意事項

⚠️ 請注意

- 如果在使用過程中遇到任何疼痛或身體感到不適，請立即停止使用並盡快就醫。
- 請勿用於非原本用途。請絕對不要用來吸臉或眼睛。
- 如因違反使用說明書上之使用方法，造成損害，責任自負。
- 請勿在有陽光直射或高溫環境下使用或保管本產品。以免導致故障，過熱或起火。
- 高度疲勞或酒醉時，請勿使用本產品，以免造成身體不適。
- 請勿摔落本產品或對本產品施加強烈衝擊，以免造成觸電、短路、故障。
- 請勿在暖爐或火源周圍使用本產品，請勿在吸菸時使用本產品，以免造成火災。
- 如果您發現本體有故障或感到有運轉異常，請立即停止使用，並關閉電源。
- 使用損壞的產品可能會導致受傷或事故。
- 請在每次使用前，確認產品沒有傷痕、破裂、缺損、變形等狀況發生再使用。
- 使用前請先清潔手部。
- 如果長時間不使用本產品時，請將電池取出。
- 更換電池時，請務必關閉電源。
- 同時務必更換四顆電池。
- 切勿混用新舊電池。
- 為確保吸引壓力穩定，請使用鹼性電池。
- 壽命可能因使用方法和使用頻率而異。

⚠️ 警告

- 如您使用心律調節器或其他電子醫療設備，或因其他疾病正在接受醫師治療，請諮詢醫師後再使用。
- 請勿對本產品潑水，或弄濕本產品。
- 請勿對受傷、紅腫、發炎、起疹的部位使用本產品。以免導致故障。
- 請勿將本產品放在兒童可以取得處。以免誤吞可拆卸零件或配件，造成事故。
- 請勿分解或修理、改造本產品。有可能會造成產品運作異常、起火而導致受傷。

△ 關於電池

- 請本產品僅使用鹼性4號電池。非鹼性電池可能會導致產品可用時間極度縮短。

- 請勿以水，其他液體弄濕電池。

- 若電池漏出之液體沾到眼睛、皮膚、衣服時，請立刻用水沖洗。

關於產品保固

產品保證期間為自購入日起三個月。若有以下情況，將不予保固。

- 無法同時出示本保證書和購買收據。

- 因錯誤使用方法以及不當修理、改造造成的故障及損傷。

- 購買後因運送、移動、掉落所造成的故障及損傷。

- 因火災、地震、水災、落雷或其他天然災害，公害、電壓異常等情況，導致的故障及損傷。

- 更換消耗或磨損的零件。

修理或商品相關諮詢

TENGA網路客服中心

<https://tenga.tw/>

Designed byTENGA, Tokyo Assembled in CHINA 專利申請中
製造商:TENGA Co., LTD.