


FLIP ZERO GRAVITY

ELECTRONIC VIBRATION

USER MANUAL

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
本書は大切に保管してください。

部品名称



充電台のセットアップ


充電台に専用USBケーブルと、専用ACアダプタを接続してから、ご家庭のコンセントに差し込んでください。
※専用USBケーブル、専用ACアダプタ以外は使用しないでください。



⚠️ 濡れた手で専用ACアダプタや専用USBケーブルを抜き差ししないでください。感電ややけどの恐れがあります。

充電方法

はじめてご使用になるときは、必ず充電してからお使いください。



セットアップした充電台に、本体をまっすぐに置いてください、置くだけで充電が開始されます。

※充電台と本体側面の端子同士が接触することで、充電が開始します。端子は常に清潔にしてください。


上下どちらの向きでも充電が可能です。

正しく充電できている状態では、充電台の充電ランプが点灯します。充電が完了したらランプが消えます。

△ 電池の劣化を防ぐため、半年に一度は満充電にしてください。

本体の開け方


① 本体からスライドアームを取り外してください。



② レール部を両手で持ちます。カチッと音がするまで強く押し、ロックを外してから、本体を開いてください。




⚠️ 洗浄時やローション塗布時など、本体を開ける際に、×方向に両手で引っ張りすぎると、故障の原因となります。




ローションの塗布


① ローションは本体内部に塗布してください。



② 本体を閉じて、両サイドのレール部が、カチッと音がするまで押し、ロックします。



③ スライドアームを本体に戻してください。




④ 挿入口にもローションを塗布してください。

※付属のローションを使い切った後は、別売のTENGA HOLE LOTIONをお買い求めください。(P.11 参照)

⚠️ ローションの適量は10~20ml程度を想定しています。塗布量が多すぎると、ワンウェイバルブ(P.6 参照)から漏れることがあります。個人差もありますので、お好みに合わせて、量に注意しながら塗布してください。

振動パターンの使い方



内蔵された2つのモーターによって、強力なバイブレーション快感をお楽しみいただけます。




Low	基本となる振動です。
High	モーターの最大値で振動します。
Pulse	特定のリズムパターンで振動します。
Swap	2つのモーターが互い違いに振動します。
Random	ランダムなパターンで振動します。

⚠️ 使用中にスライドアームが外れると、振動が止まります。そのままスライドアームを戻すと、Lowからではなく、外れた時に振動していたパターンから再開します。

プレッシングパッドの使い方




本体/スライドアームの洗浄方法



- ① スライドアームを外して本体を開き、水やぬるま湯でしっかりと洗浄してください。
※ 洗浄時、×方向に両手で引っ張らないでください。
引っ張った状態で水に浸したり、水流を掛けたりすると、故障の原因となります。
※ ローションなどの汚れが気になる場合は、石鹸や中性洗剤をご使用ください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。
※ 熱湯での洗浄、つけ置き洗い、煮沸をしないでください。
- ② 洗浄後は水気をきり、タオルなどで拭き取ってください。
※ 特に防水接点部は、水気をしっかりと拭き取ってください。
接点部の水気を放置しますと、汚れが堆積するなどして、故障の原因となります。


充電台のお手入れ方法



⚠️ 故障及び感電やショート、火災の原因になることがありますので、充電台は絶対に水の中に入れてください。また充電台には本体/スライドアーム以外乗せないでください。


本体の乾燥・保管方法

洗浄後はタオルなどでしっかり水気を拭き取ってください。



①本体を開いて、側面のフチ部分(図1▲箇所)をスライドアーム内側の切り込みV溝(図2▲箇所)に合わせることで、下図のように置くことができます。

②衛生的にご使用いただくために、風通しの良いところで乾燥させてください。



③しっかりと乾燥していることを確認できたら、本体にスライドアームを取り付けて充電台に置き、クリアカバーを被せて保管してください。
※直射日光のあたる場所や、高温多湿になる場所を避けて保管してください。

WHITE [TFZ-104]

[HELICAL EDGE DOME]
包みこむようなソフトゲルと、連続エッジによる先端刺激で、もっちりとした奥突き感を演出します。

[OVER CLOCK ENGINE]
中央部に設置されたモーターを2層式の連続エッジで覆いました。ストロークに合わせるように、強力な振動刺激を発生させます。

[MOVING EDGE CORE]
ゴロゴロと動く大型突起と、周囲に設置されたエッジが、絡みつくように刺激します。

[DEEP IMPACT ENGINE]
最深部に設置されたモーターを繊細なエッジで包み込みました。奥を突く快感とともに、先端部を強力な振動で刺激します。

FLIP ZERO GRAVITY ELECTRONIC VIBRATION WHITE

優しく繊細なディテールと、柔らかな軟質ゲルを採用。まったりと包みこむ、ソフトな刺激をお楽しみください。

BLACK [TFZ-105]

[HEXA EDGE GEAR]
ハードゲルによる締めつけと、複雑なエッジによる先端刺激で、くっきりとした奥突き感を演出します。

[OVER CLOCK ENGINE]
中央部に設置されたモーターをシャープなエッジで覆いました。ストロークに合わせるように、強力な振動刺激を発生させます。


[STRONG EDGE GEAR]
中央のダイナミックエッジと、左右からのエッジによって、突き抜ける快感を生み出します。

[DEEP IMPACT ENGINE]
最深部に設置されたモーターを突起と連続エッジで包み込みました。奥を突くハードな快感とともに、先端部を強力な振動で刺激します。

FLIP ZERO GRAVITY ELECTRONIC VIBRATION BLACK

シャープなディテールと、コシのある高弾力ゲルを採用。しっかり締めつける、ハードな刺激をお楽しみください。

付属のローションがなくなったら



HOLEに最適な専用ローション!


TENGA HOLE LOTION
ローションを変えるだけで、ホルルの刺激も大きく変わります。専用が開発された4種類の中から、好みの快感をお選びください。

MILD REAL WILD SOLID

MILD: 優しく包み込む! まったり系
REAL: 潤い超リアル! 本物志向系
WILD: 刺激クッキリ! メリハリ刺激系
SOLID: 鮮明なエッジ感! くっきり系

*付属のローションはREAL[赤]です。

FLIP WARMER で温かな快感




ぬくもりに包まれる快感!

TENGA FLIP WARMER

アルミの熱伝導を利用した、ハイパワーな加熱システムの実現により、FLIPシリーズを挿入口から奥までしっかり温めます! 自分好みの温かさに包まれる快感を、ぜひお楽しみください。

回転&振動刺激にも対応!



驚異の回転&振動を体験!

TENGA FLIP ZERO ELECTRONIC VIBROTATION

発売中のフリップゼロエレクトロニックバイブレーションの回転アタッチメントを取り付けることが可能です。回転アタッチメントで回転&振動刺激と、スムーズストロークが生み出す、異次元の快感をお楽しみください。

故障かなと思ったら

【作動しない】

- 電源ボタンを2~3秒長押ししていますか。
- 充電不足ではありませんか。
- 本体およびスライドアームの端子部分に、ホコリや汚れなど、異物が付着していませんか。

【充電できない(充電ランプが点灯しない)】

- 満充電になっていませんか。
- 専用ACアダプタや専用USBケーブルが抜けていませんか。
- 充電台に正しい向きで専用USBケーブルを差し込んでいますか。
- 接触不良によって、正しく充電できなくなる恐れがあります。
 - ・充電台に本体をまっすぐに置いて、充電台と本体側面の端子が、しっかり接しているか確認してください。接続をやり直すと、接続不良が改善されることがあります。
 - ・充電台およびスライドアームの端子部分に、ホコリや汚れなど、異物が付着していないか、確認してください。
 - ・長期間の使用や、誤った保管方法などにより、ゲルが変形して、充電台と正しく接続されなくなる場合があります。その場合は、挿入口を上して、充電台に置いてください。(P2参照)
 - ・90分以上充電してもランプが消えず、満充電されない場合も、接触不良の可能性がります。上記の確認をしてください。

【充電してもすぐに止まる / 振動が弱い】

- 充電不足ではありませんか。
- 完全に動かなくなるまで動作させてから、満充電にしてください。これを数回繰り返すと改善する場合があります。それでも改善されない場合は、電池の寿命の可能性がります。※バッテリー寿命は、使い方や充電回数などで変動します。

警告

- 本製品を用途以外で使用しないでください。
- 肌に異常がある場合、または使用中に身体に異常を感じた場合は、使用しないでください。
- 誤飲による事故などを防ぐために、乳幼児やペットの手の届く範囲で保管をしないでください。
- 本製品または本製品の一部を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 持病をお持ちの方は医師に相談の上で使用してください。
- 使用中、身体に異常を感じた場合は、使用を中止し医師に相談してください。
- 異常な動作を感じたら、使用をおやめください。
- 事故やトラブルを防ぐために、故障、破損した製品は使用しないでください。
- 本製品の分解や修理、改造をしないでください。
- 本製品や付属品を踏みつけたり、落としたり、無理に曲げたり、引っ張ったりするなど、乱暴な取扱いはしないでください。故障や怪我の原因になります。
- 充電端子に硬貨やアクセサリなどの金属類を接触させないでください。感電やショート、故障の原因になります。
- FLIP WARMER 以外での加熱や高温での使用、火に近づけるなどしないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。

使用上の注意

- 性感感染症を防ぐために本製品を不特定多数の人と共有しないでください。
- 使用中、ローションが垂れる場合があります。汚れてもよい場所で使用してください。
- 使用後はぬるま湯、または石鹸等で洗浄し、よく乾燥させてから保管してください。
- お手入れの際は溶剤を含む薬品を使用しないでください。
- つけ置き洗い、熱湯(50℃以上)での洗浄をしないでください。
- 塩水などを掛けしないでください。金属部が錆びる場合があります。
- 高温多湿・直射日光を避けて保管してください。
- 防虫剤、芳香剤、溶剤などの油性物質と一緒に保管しないでください。変形、変色の原因になります。
- 本製品は水洗いが可能ですが、水中で使用しないでください。
- はじめて使用するときや、長期保管したときは、必ず満充電にしてから使用してください。また、他の電気製品の充電などに使用しないでください。
- 専用USBケーブルを抜き差しする時は、ケーブルではなく、必ずコネクタ部を持ってください。
- 充電台、専用ACアダプタ、専用USBケーブルはホコリが付着しないように掃除し、使用時以外は電源から抜いて保管してください。
- スライドアームと充電台には強力な磁石が入っています。携帯電話、時計、磁気カードなど、磁気の影響を受ける製品に近づけないでください。磁気により故障や破損等が発生した場合、弊社では一切の責任を負いかねます。

廃棄について



本製品は内部電池にリチウムイオン電池を使用しております。製品を廃棄する際は、各自自治体の処理方法に従ってください。

製品保証について

本製品の保証期間は、ご購入日から1年間です。保証期間内であっても次の場合には保証対象外になります。

- 本書の提示がない場合、及びレシート添付がない場合。
- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- 火災、地震、水害、雷害、その他の天変地異や公害、異常電圧による故障及び損傷。
- 消耗または摩耗した部品の交換など。(例:ゲルの劣化や変色は保証対象外となります)

製品保証書

製品名	テング フリップゼロ グラビティ エレクトロニック バイブレーション
品番	TFZ-104 / TFZ-105
お名前	
ご住所	
お電話番号	
保証期間	1年間
お買い上げ日	年 月 日

販売店(店名、住所、電話番号) ※本紙にレシートを添付してください。
This warranty is valid only in Japan

製品仕様

本体

稼働時間	約40分 (Highモードでの連続使用)
充電時間	約90分
外形寸法	W80×D70×H180mm (本体)
質量	本体:約545g ケース収納時:約765g
材質	エラストマー / PP / ABS / シリコンゴム / PC
使用電池	リチウムイオン電池 (620mAh)

専用ACアダプタ / 専用USBケーブル

定格電圧	AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
ケーブル長さ	1.2m

TENGA ONLINE STORE
store.tenga.co.jp

製品に関するお問い合わせ
TENGAお客様相談センター
☎ 0120-0721-38

※受付時間(祝日を除く月~金) 10:00~19:00
www.tenga.co.jp

Designed by TENGA, Tokyo MADE IN JAPAN
製造元・販売元: 株式会社 TENGA [TFZ04EVC01-10]